neuson

MOBILBAGGER
5501 WD

ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST
LISTE DES PIECES

WACKER NEUSON



Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer Seitennummer und Positionsnummer anführen!
If you order spare parts please specify the number of the page and of the position!
Si vous commandez des pièces, svp. toujours indiquez le numéro de page et de référence de l'illustration!

Alle Angaben sind unverbindlich, Änderungen vorbehalten.
All information without engagement, amandements free.
Toutes les informations sont sans engagement, changements sous réserve.

9707545

Ausgabe / Edition: Juli 2002

MidWestTech | Wacker Neuson 5501 WD Mobile Excavator Parts Manual | Publication 1000015259

Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT CONTENT SOMMAIRE

BEZEICHNUNG PART NAME DESIGNATION	SEITE PAGE PAGE
UNTERWAGEN UNDERCARRIAGE CHASSIS INFERIEUR	
RADFAHRWERK UNDERCARRIAGE CHASSIS INFERIEUR	1
PLANIERSCHILD DOZER BLADE LAME NIVELEUSE	2
OBERWAGEN UPPERCARRIAGE CHASSIS	
CHASSIS CHASSIS CHASSIS	3
DÄMMATTEN, ABDECKUNGEN ISOLATION MAT PLAQUE D'ISOLATION	4
SCHMIERUNG LUBRICATION GRAISSAGE	5
VENTILABDECKUNG VALVE COVER COUVERCLE DE CLAPETS	6
RÜCKWAND REAR WALL PAROI DE FOND	7
MOTORHAUBE HOOD CAPOT MOTEUR	8
ARMSYSTEM BOOM AND DIPPER FLECHE ET BALANCIER	
HUBARM BOOM FLECHE	9
LÖFFELSTIEL DIPPER BALANCIER	10
LÖFFELGELENK CONNECTING LINK BRAS DE GODET	11
KABINE CABIN CABINE	
KABINE INST CAB INST INST DE CABINE	12
KABINENRAHMEN I CAB FRAME PART I CADRE DE CABINE PARTIE I	13
KABINENRAHMEN II CAB FRAME PART II CADRE DE CABINE PARTIE II	14
FRONTSCHEIBE WINDSCREEN VITRE COULISSANTE	15
SEITENSCHEIBE LINKS LEFT SIDEPANE VITRE COULISSANTE GAUCHE	16
HECKSCHEIBE REAR WINDOW VITRE ARRIERE	17
KABINENTÜRE CAB DOOR PORTE CABINE	18
TAPEZIERUNG FOAM MOUSSE	19
SCHIEBEFENSTER SLIDING SIDEPANE VITRE COULISSANTE	20
SCHEIBENWASCHANLAGE WINDSCREEN WASHING LAVE GLACE	21
FAHRERSITZ SEAT SIEGE CONDUCTEUR	22
HEIZUNG INST CAB HEATING INST INST. DE CHAUFFAGE DE CABINE	23
DIESELMOTOR DIESEL ENGINE MOTEUR THERMIQUE	
DIESELTANK FUEL STORAGE TANK RESERVOIR A GAS-OIL	24
DIESELMOTOR DIESEL ENGINE MOTEUR THERMIQUE	25
MOTORLAGER DIESEL ENGINE SUSPENSION SUSPENSION DE MOTEUR THERMIQUE	26
WASSERKÜHLER COOLING WATER SYSTEM RADIATEUR EAU	27
ANSAUGTRAKT AIR SUCTION SYSTEM ASPIRATION	28
AUSPUFF EXHAUST ECHAPPEMENT	29
KRAFTSTOFFVERSORGUNG FUEL SYSTEM ALIMENTATION CARBURANT	30
GASBETÄTIGUNG HAND LEVER ACCELERATEUR	31

MidWestTech | Wacker Neuson 5501 WD Mobile Excavator Parts Manual | Publication... Order the manual at mid-west-tech.com >

BEZEICHNUNG / PART NAME / DESIGNATION	SEITE / PAGE / PAGE
HYDRAULIKKOMPONENTEN / HYDRAULIC COMPONENTS / SYSTEM HYDRAULIQUE	
PUMPENANTRIEB / HYDRAULIC PUMP / POMPE HYDRAULIQUE	32
DREHDURCHFÜHRUNG / SWIVEL JOINT / JOINT TOURNANT	33
FAHRANTRIEB / TRANSPORTATION ENGINE / MOTEUR HYDRAULIQUE DE TRANSLATION	34
SCHWENKANTRIEB / TURNING GEAR / REDUCTEUR D'ORIENTATION	35
UMSCHALTVENTIL / SELECTION VALVE / CLAPET DE SELECTION	36
ÖLTANK / HYDRAULIC OIL STORAGE TANK / RESERVOIR HUILE HYDRAULIQUE	37
HYDRAULIKPUMPE / HYDRAULIC PUMP / POMPE HYDRAULIQUE	38
ÖLKÜHLER / HYDRAULIC OIL COOLER / RADIATEUR HUILE HYDRAULIQUE	39
SPERRVENTIL / PILOT OPERATED CHECK VALVE / CLAPET DE SECURITE	40
STEUERÖLEINHEIT / PILOT OIL SUPPLY SYSTEM / UNITE DE PILOTAGE BASSE PRESSION	41
MOBILSTEUERBLOCK / CONTROL VALVE / DISTRIBUTEUR	42
HANDSTEUERVENTILE / CONTROL LEVERS / MANIPULATEURS	43
SCHILDVENTIL / DOZER BLADE VALVE / CLAPET DE LAME NIVELEUSE	44
BETÄTIGUNG ZUSATZHYDRAULIK / CONTROL PEDAL ACCESSIORES / COMMANDE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	45
VERTEILERBLOCK / BLOCK / BLOC DE DISTRIBUTION	46
FAHRVENTIL / PILOT VALVES TRAVEL / SOUPAPE DE TRANSLATION	47
PENDELACHSVENTIL / SWING AXLE VALVE / SOUPAPE D'ESSIEU PENDULAIRE	48
MAGNETVENTILE / MAGNETIC VALVES / CLAPETS MAGNETIQUES	49
PARKBREMSVENTIL / PARKING BRAKE VALVE / CLAPET DE PARKING	50
FUSZBREMSE / BRAKE PEDAL / PEDALE DE FREIN	51
SPEICHER FUSZBREMSE / ACCUMULATOR BRAKE / ACCUMULATEUR D' ARRET	52
SPEICHERLADEVENTIL / ACCUMULATOR LOADING VALVE / CLAPET POUR ACCUMULATEUR	53
PRIORITÄTSVENTIL / PRIORITY VALVE / SOUPAPE DE PRIORITE	54
LENKUNG / STEERING / DIRECTION	55
HYDRAULIKZYLINDER / HYDRAULIC CYLINDERS / VERINS HYDRAULIQUES	
LÖFFELZYLINDER / BUCKET CYLINDER / VERIN DE GODET	56
LÖFFELSTIELZYLINDER / STICK CYLINDER / VERIN DE BALANCIER	57
HUBARMZYLINDER / BOOM CYLINDER / VERIN DE FLECHE	58
SCHWENKZYLINDER / BOOM OFFSET CYLINDER / VERIN DE DEPORT DE FLECHE	59
LENKZYLINDER / STEERINGCYLINDER / VERIN DE DIRECTION	60
PENDELACHSZYLINDER / SXING AXLE CYLINDER / VERIN D'ESSIEU PENDULAIRE	61
FEDERSPEICHERZYLINDER / ACCUMULATOR SPRING CYLINDER / VERIN A RESSORT ACCUMULE	62
PLANIERSCHILDZYLINDER / DOZER BLADE CYLINDER / VERIN DE LAME NIVELEUSE	63
HYDRAULIKINSTALLATION / HYDRAULIC INSTALLATION / INSTALLATION HYDRAULIQUE	
PUMPENINST. / INST. OF HYDRAULIC PUMP / INST. DE POMPE HYDRAULIQUE	64

MidWestTech | Wacker Neuson 5501 WD Mobile Excavator Parts Manual | Publication... Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT CONTENT SOMMAIRE

BEZEICHNUNG PART NAME DESIGNATION	SEITE PAGE PAGE
ÖLKÜHLER INST. INST. OF HYDRAULIC OIL COOLER INST. RADIATEUR HUILE HYDRAULIQUE	65
HANDSTEUERVENTILE INST. INST. OF CONTROL LEVERS INST. MANIPULATEURS	66
STEUERÖLEINHEIT INST. INST. OF PILOT OIL SUPPLY SYSTEMINST. UNITE DE PILOTAGE HYDRAULIQUE	67
FAHRANTRIEB INST. INST. OF DRIVING GEAR INST. DU MOTEUR DE TRANSLATION	68
DREHMOTOR INST. INST. OF TURNING GEAR INST. MOTEUR D'ORIENTATION	69
SCHWENKZYLINDER INST. INST. OF BOOM OFFSET CYLINDER INST. DE VERIN DE DEPORT DE FLECHE	70
PLANIERSCHILDZYLINDER INSTALL. INST. OF DOZER BLADE CYLINDER INST. DE VERIN DE LAME NIVELEUSE	71
ARMSYSTEM INST. BOOM INST. INST. DE FLECHE	72
HUBARM BOOM FLECHE	73
PENDELACHSZYLINDER INSTALLATIO INST.SWING AXLE CYLINDER INST. VERIN D'ESSIEU PENDULAIRE	74
GANGSCHALTUNG INST. GEARBOX INST. INST. BOITIER VITESSE	75
HANDBREMSE INST. INST.PARKING BREAK VALVE INST.DU FREIN A MAIN	76
FUSZBREMSE INST. BRAKE PEDAL INST. INST. PEDALE DU FREIN	77
LENKUNG INST. STEERING INST. INST. DIRECTION	78
VORSTEUERVENTIL INST. INST.CONTROL LEVERS INST.SOUPAPE DE COMMANDE	79
VORSTEUERVENTIL FAHREN INSTAL. INST.PILOT OPERATED CHECK VALVES INST. SOUPAPE DE COMM. DE TRANSLATION	80
ELEKTROINSTALLATIONEN ELECTRICAL INSTALLATION INSTALLATION ELECTRIQUE	
ARMATURENBRETT RECHTS RIGHT CONTROL BOARD TABLEAU DE BORD DROITE	81
ARMATURENBRETT LINKS LEFT CONTROL BOARD TABLEAU DE BORD GAUCHE	82
ELEKTROINST. ELECTRICAL INST. INST. ELECTRIQUE	83
ELEKTROINST.MOTOR ELECTRICAL INST.DIESEL ENGINE INST. ELECTRIQUE MOTEUR THERMIQUE	84
KABELBAUM 2 HARNESS WIRING FAISCEAU ELECTRIQUE	85
FRONTLEUCHTEN FRONT LIGHTS PHARES AVANT	86
HECKLEUCHTEN REAR LIGHTS PHARES ARRIERE	87
RELAISKASTEN RELAIS BOX BOITIER DE SECURITE DU RELAIS	88
HUPE HORN KIAXON	89
ARBEITSBELEUCHTUNG WORKING HEADLIGHT PHARE DE TRAVAIL	90
BATTERIEEINBAU INST. OF BATTERY INST.BATTERIE	91
ZUBEHÖR ATTACHEMENTS OUTILLAGE	
WERKZEUGSATZ TOOL SET OUTILLAGE	92
AUFKLEBERSATZ STICKERS AUTOCOLLANTS	93
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN SECURITY INST. INST.DE SECURITE	94
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNGOVERLOAD INDICATION UNIT INDICATEUR DE SURCHARGE	95

MidWestTech | Wacker Neuson 5501 WD Mobile Excavator Parts Manual | Publication... Order the manual at mid-west-tech.com >