KOBELCO

# PARTS CATALOG

# LOADER BACKHOE

# 700
# 800
# 900

6199002M1-00 NA

Issued 09-1995

APPLICABLE:
700, 800, 900 . . . . . S---6000

MidWestTech | Kobelco 700, 800, 900 Loader Backhoe Parts Catalog | Publication 6199002M1-00

Order the manual at mid-west-tech.com >

MidWestTech | Kobelco 700, 800, 900 Loader Backhoe Parts Catalog | Publication 619900...

# GENERAL INFORMATION

## 1 PART NUMBER REFERENCE LIST

### (I) EXAMPLE

| A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | L |
| 1 | | 882 782 M91 | | | 1 | Differential | Differential<br>Differenziale<br>Jeu<br>Il gruppo<br>Couronne<br>Corona<br>Pignon<br>Pignone<br>Boulon<br>Bullone<br>Boulon<br>Bullone | Differential<br>Differenciel<br>Reparatursats<br>Jaugo<br>Tellerrad<br>Corona<br>Zahnrad<br>Pinon<br>Schraube<br>Perno<br>Schraube<br>Perno |
| 2 | | 1885 318 M91 | 1 | | 1 | Kit | | |
| 3 | | | 2 | ⇨REF. 2 | 1 | Crownwheel | | |
| 4 | | | 2 | ⇨REF. 2 | 1 | Pinion | | |
| 5 | | 825 776 M1 | 2 | ▲ 1234567 | 1 | Bolt | | |
| 6 | | 960 620 M1 | 2 | ▶ 1234567 | 1 | Bolt | | |

### (II) EXPLANATION

| | |
|---|---|
| Col. A | Illustration reference number. |
| Col. B | An asterisk indicates a change since last print. |
| Col. C | Part number |
| Col. D | Item also a component of an assembly. See assembly illustration number indicated. |
| Col. E | Comment (see symbols and notes). |
| Col. F | Quantity required (see notes below). |
| Col. G, H, J, K, L | Description - Language format: English, French, German, Italian, Spanish. |

### (III) SPECIAL NOTES

The quantity shown in column 'F' is the quantity required for the particular application that is illustrated. Where these parts are components of an assembly, this refers to the quantity in one assembly or sub-assembly.

For parts such as shims, washers, etc., an 'X' in the quantity column means "Quantity as Required".

The parts book number, issue number and date are shown in the lower right hand corner of the illustrated page. The issue number is printed in brackets.

## 2 HAND AMENDMENTS

Urgent information is issued ina "change bulletin".

To make it easy to enter the information in this parts book, the bulletin page will be divided into eight columns.

| | |
|---|---|
| Col. A | Page number |
| Col. B | Illustration reference number |
| Col. C | Part number |
| Col. D | Change information symbols<br>+ means 'add the following information'.<br>- means 'delete the following information'.<br>▶ means 'amend to read'. |
| Col. E | An asterisk indicates that the change is due to a printing error. |
| Col. F | New part number and description. |
| Col. G | Serial or engine number. |
| Col. H | Quantity (see previous special notes). |

## 3 RE-ISSUES

When a parts book is completely revised for re-issue, the parts book number suffix will be advanced (e.g. M1 to M2). A revision will incorporate all the change bulletins, plus amendments which have not previously been issued.

### SAFETY NOTE

When ordering replacement parts to which safety decals were originally attached, the appropriate safety decals must be ordered and fitted.



Aftercare

Order the manual at mid-west-tech.com >

MidWestTech | Kobelco 700, 800, 900 Loader Backhoe Parts Catalog | Publication 619900...

# INFORMATIONS GENERALES

## 1 LISTES DES NUMEROS DE REFERENCE DES PIECES

### (I) EXAMPLE

| A | B | C | D | E | F | G | H / K | J / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 882 782 M91 | | | 1 | Differential | Differentiel<br>Differenziale | Differential<br>Differencial |
| 2 | | 1885 318 M91 | 1 | | 1 | Kit | Jeu<br>Il gruppo | Reparatursatz<br>Jeugo |
| 3 | | | 2 | ➨ REF. 2 | 1 | Crownwheel | Couronne<br>Corona | Tellerrad<br>Corona |
| 4 | | | 2 | ➨ REF. 2 | 1 | Pinion | Pignon<br>Pignone | Zahnrad<br>Pinon |
| 5 | | 825 776 M1 | 2 | a 1234567 | 1 | Bolt | Boulon<br>Bullone | Schraube<br>Perno |
| 6 | | 960 620 M1 | 2 | ✻ 1234567 | 1 | Bolt | Boulon<br>Bullone | Schraube<br>Perno |

### (II) EXPLICATIONS

| | |
|---|---|
| Col. A | Numero de reference de l'illustration. |
| Col. B | Un asterisque indique un changement depuis la derniere edition. |
| Col. C | Numero de piece. |
| Col. D | Piece comprise dans l'ensemble dont le numero de reference de l'illustration est indique. |
| Col. E | Remarque (voir symboles et notes). |
| Col. F | Quantite (voir note ci-dessous). |
| Col. G, H, J, K, L | Designation ordre des langues: Anglais, Francais, Allemand, Italien, Espagnol. |

### (III) NOTES SPECIALES

La quantite indiquee dans la colonne "F" est celle applicable a l'ensemble illustre sur la page adjacente, le nombre indique donc la quantite dans l'ensemble ou sous ensemble et non pour la machine complete.

Pour des pieces telles que cales d'epaisseur, rondelles, etc., un x dans la colonne quantite signifie "suivant besoin".

Le numero du catalogue, le numero d'emission et la date sont indiques dans le coin inferieur droit de la page illustree. Le numero d'emission est imprime entre parentheses.

## 2 CORRECTIONS MANUELLES

Les information urgentes sont emises sur les "Bulletins de Changements" sous forme de corrections manuelles.

Pour faciliter l'entree de ces informations dans le catalogue, la page de bulletin sera divisee en huit colonnes.

| | |
|---|---|
| Col. A | Numero de page. |
| Col. B | Numero de reference de l'illustration. |
| Col. C | Numero de piece. |
| Col. D | Symboles d'informations de modifications.<br>+ signifie 'ajouter l'information suivante'.<br>- signifie 'supprimer l'information suivante'.<br>◗ signifie 'modifier pour lire'. |
| Col. E | Un asterisque indique que la modification est due a une erreur d'impression. |
| Col. F | Nouveau numero de piece et designation. |
| Col. G | Numero de serie machine ou numero de moteur. |
| Col. H | Quantite (voir notes speciales page precedente). |

## 3 REEDITIONS

Quand un catalogue de pieces de rechange est completement revise pour reedition, le suffix e du numero de catalogue est avance (par example: M1 a M2), une revision incorporate tous les bulletins de changements ainsi que les modifications non emises precedemment.

## NOTES DE SECURITE

Ors du remplacement de pieces munies a l'origine d'une decalcomanie de securite. La decalcomanie correspondante droit aussi etre commande et montee.



Order the manual at mid-west-tech.com >

MidWestTech | Kobelco 700, 800, 900 Loader Backhoe Parts Catalog | Publication 619900...

# ALLGEMEINE HINWEISE

## 1 TEXTSEITEN MIT TEILNUMMERN

### (I) BEISPEIL

| A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | L |
| 1 | | 882 762 M91 | | | 1 | Differential | Differential<br>Differenziale<br>Jeu<br>Il gruppo | Differential<br>Differencial<br>Reparatursatz<br>Jeugo |
| 2 | | 1885 318 M91 | 1 | | 1 | Kit | | |
| 3 | | | 2 ⇒ | REF. 2 | 1 | Crownwheel | Couronne<br>Corona | Tellerrad<br>Corona |
| 4 | | | 2 ⇒ | REF. 2 | 1 | Pinion | Pignon<br>Pignone | Zahnrad<br>Pinon |
| 5 | | 825 776 M1 | 2 | 1234567 | 1 | Bolt | Boulon<br>Bullone | Schraube<br>Perno |
| 6 | | 960 620 M1 | 2 | 1234567 | 1 | Bolt | Boulon<br>Bullone | Schraube<br>Perno |

### (II) ERLAEUTERUNG

| | |
|---|---|
| Col. A | Positionsnummer der abbildung. |
| Col. B | Ein stern bedeutet aenderung gegenueber voriger ausgabe. |
| Col. C | Teilnummer. |
| Col. D | Einzelteil von komplettteil, dessen positionsnummer hier angegeben ist. |
| Col. E | Bemerkungen (siehe symbole und hinweise). |
| Col. F | Anzahl (siehe unterstehende anmerkung). |
| Col. G, H, J, K, L | Sprachen - beschreibung: Englisch, Franzoesisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. |

### (III) ANMERKUNGEN

Die in spalte 'F' aufgefuehrte anzahl ist die an dieser stelle benoetigte anzahl. Falls es sich um ein einzelteil eines kompletteils handel, ist die anzahl pro kompletteil oder zusammenbau gemeint.

Fuer teile wie einstellschr, scheiben usw bedeutet ein 'X' in der anzahlspalt "Anzahl Nach Bedarf".

Die teilnummer der ersatzteilliste, ausgabenummer und datum sind in der rechten unteren ecke der bildseite aufgefuehrt. Die ausgabenummer steht in klammern.

## 2 HANDSCHRIFTLICHE AENDERUNGEN

Eilige aenderungen werden in form von "aenderungsmitteilungen" bekanntgegben. Um die eintragung in dieste liste zu erleichtern, ist die aenderungsmittieilung in acht spalten eingeteilt.

| | |
|---|---|
| Spalte A | Seitenzahl. |
| Spalte B | Positionsnummer der abbildung. |
| Spalte C | Teilnummer. |
| Spalte D | Aenderungs - kennzeichen:<br>+ bedeutet 'fuege folgende information zu'.<br>- bedeutet 'streiche folgende information'.<br>‖ bedeutet 'aendere in'. |
| Spalte E | Ein stern bedeutet berichtigung infolge druckfehler. |
| Spalte F | Neue teilnummer und beschreibung. |
| Spalte G | Serien-oder motor-nummer. |
| Spalte H | Anzahl (siehe anmerkungen auf voriger seite). |

## 3 NEUAUSGABEN

Wenn eine ersatzteilliste geaendert herausgegeben wird, wird der suffix der teilnummer der ersatzteilliste erhoeht (z.B M1 in M2). Die geaenderte ausgabe schliesst alle aenderungsmitteilungen ein und enthaelt weitere bisher noch nicht veroeffentlichte aenderungen.

### WECHTIGER HINWEIS

Wenn ersetzte teile bestellt werden, bei denen sicherheitsabziehbilder waren, muessen die entsprechenden sicherheitsabziehbilder bestellt und angebracht weden.



Aftercare

Order the manual at mid-west-tech.com >