# SV216
# Vibratory Roller

## Parts Catalog

Cre 7-7320

CASE CONSTRUCTION



Order the manual at mid-west-tech.com >

| INITIAL STOCKING LIST<br>ELENCO DI STOCCAGIO INIZIALE<br>LISTE DU STOCK INITIAL<br>VERZEICHNIS DES ANFANGSBESTANDES | LISTA INICIAL DE STOCK<br>LISTA DE STOCK INICIAL<br>START-LAGERLISTE<br>INITIELE STOCKLIJST | B |
|---|---|---|

## Vibratory Rollers

| Part No. | N | Description | SV212 | SV216 | | | | | | | Quantity per no. of units 1 | Quantity per no. of units 5 | Catalogue Fig. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND030547 | * | SCRAPER | X | X | | | | | | | 1 | 1 | 12-006-00 | |
| ND031645 | * | SCRAPER | X | X | | | | | | | 1 | 1 | 12-007-00 | |
| ND031647 | * | SCRAPER | X | X | | | | | | | 1 | 1 | 12-007-00 | |
| ND064513 | * | STARTER SWITCH | X | X | | | | | | | 0 | 2 | 04-002-00 | |
| ND065107 | * | BULB | X | X | | | | | | | 2 | 5 | 04-001-01<br>04-009-00 | |
| ND065142 | * | RELAY | X | X | | | | | | | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-002-01 | |
| ND065398 | * | BULB | X | X | | | | | | | 2 | 5 | 04-001-07<br>04-002-00 | |
| ND065913 | * | FUSE 50 AMP | X | X | | | | | | | 2 | 4 | 04-006-00<br>04-009-00 | |
| ND065918 | * | FUSE 7,5 AMP | X | X | | | | | | | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-009-00 | |
| ND065919 | * | FUSE 15 AMP | X | X | | | | | | | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-009-00 | |
| ND065922 | * | FUSE 10 AMP | X | X | | | | | | | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-009-00 | |
| ND065923 | * | FUSE 20 AMP | X | X | | | | | | | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-009-00 | |
| ND066634 | * | DIODE | X | X | | | | | | | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-002-01 | |
| ND067921 | * | OIL PRESSURE SENDER | X | X | | | | | | | 0 | 1 | 04-001-00 | |
| ND079617 | * | V BELT AIR COND. | X | X | | | | | | | 0 | 1 | 12-022-05 | |
| ND088177 | * | V BELT , ALTERNATOR | X | X | | | | | | | 0 | 1 | 02-001-01 | |
| ND090009 | * | RUBBER MOUNTING | | X | | | | | | | 1 | 5 | 12-008-00<br>12-011-00 | |
| ND090012 | * | RUBBER MOUNTING | X | | | | | | | | 1 | 5 | 12-008-00<br>12-011-00 | |
| ND090769 | * | TANK CAP | X | X | | | | | | | 0 | 1 | 12-001-00 | |
| ND098748 | * | BULB | X | X | | | | | | | 2 | 5 | 04-009-00 | |
| ND098755 | * | WATER SENDER | X | X | | | | | | | 0 | 1 | 04-001-00 | |
| ND105785 | * | REGULATOR OF ALTERNATOR | X | X | | | | | | | 0 | 1 | 02-001-01 | |
| ND105787 | * | RUBBER FRONT BLADE WIPER | X | X | | | | | | | 0 | 1 | 04-001-04 | |
| ND105789 | * | RUBBER REAR BLADE WIPER | X | X | | | | | | | 0 | 1 | 04-001-03 | |

* = New parts

This initial stocking list was developed using Catalogue No. 7-7160 (SV212) and 7-7320 (SV216) - 1st edition 07/2001


Order the manual at mid-west-tech.com >

| INITIAL STOCKING LIST<br>ELENCO DI STOCCAGIO INIZIALE<br>LISTE DU STOCK INITIAL<br>VERZEICHNIS DES ANFANGSBESTANDES | LISTA INICIAL DE STOCK<br>LISTA DE STOCK INICIAL<br>START-LAGERLISTE<br>INITIELE STOCKLIJST | **A** |
|---|---|---|

## Rouleaux Vibrants

| Réf. Pièce | N | Description | SV212 | SV216 | Quantité par nbr d'unités 1 | Quantité par nbr d'unités 5 | N° de page catalogue | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J903640 | | FILTRE CARBURANT | X | X | 1 | 5 | 01-001-00 | |
| J930942 | | FILTRE CARBURANT | X | X | 1 | 5 | 01-001-00 | |
| J937345 | | FILTRE A HUILE MOTEUR | X | X | 2 | 10 | 01-001-00 | |
| ND065484 | * | FILTRE HYDRAULIQUE | X | X | 1 | 5 | 01-001-00 | |
| ND065503 | * | FILTRE A AIR SECONDAIRE | X | X | 1 | 2 | 01-001-00 | |
| ND065517 | * | FILTRE A AIR PRIMAIRE | X | X | 1 | 2 | 01-001-00 | |

* = Nouvelles références

Cette liste a été faite à partir du Catalogue N° 7-7160 (SV212) et 7-7320 (SV216) - 1ère Edition 07/2001


Order the manual at mid-west-tech.com >

INITIAL STOCKING LIST
ELENCO DI STOCCAGIO INIZIALE
LISTE DU STOCK INITIAL
VERZEICHNIS DES ANFANGSBESTANDES

LISTA INICIAL DE STOCK
LISTA DE STOCK INICIAL
START-LAGERLISTE
INITIELE STOCKLIJST

**B**

## Rouleaux Vibrants

| Ref. Pièce | N | Description | SV212 | SV216 | Quantité par nbr. d'unités 1 | 5 | N° de page catalogue | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND030547 | * | DECROTTOIR | X | X | 1 | 1 | 12-006-00 | |
| ND031645 | * | DECROTTOIR | X | X | 1 | 1 | 12-007-00 | |
| ND031647 | * | DECROTTOIR | X | X | 1 | 1 | 12-007-00 | |
| ND064513 | * | CONTACTEUR | X | X | 0 | 2 | 04-002-00 | |
| ND065107 | * | AMPOULE | X | X | 2 | 5 | 04-001-01<br>04-009-00 | |
| ND065142 | * | RELAIS | X | X | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-002-01 | |
| ND065398 | * | AMPOULE | X | X | 2 | 5 | 04-001-07<br>04-002-00 | |
| ND065913 | * | FUSIBLE 50 AMP | X | X | 2 | 4 | 04-006-00<br>04-009-00 | |
| ND065918 | * | FUSIBLE 7,5 AMP | X | X | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-009-00 | |
| ND065919 | * | FUSIBLE 15 AMP | X | X | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-009-00 | |
| ND065922 | * | FUSIBLE 10 AMP | X | X | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-009-00 | |
| ND065923 | * | FUSIBLE 20 AMP | X | X | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-009-00 | |
| ND066634 | * | DIODE | X | X | 2 | 4 | 04-002-00<br>04-002-01 | |
| ND067921 | * | SONDE PRESSION HUILE | X | X | 0 | 1 | 04-001-00 | |
| ND079617 | * | COURROIE COMPR. CLIM. | X | X | 0 | 1 | 12-022-05 | |
| ND088177 | * | COURROIE ENTR. ALTERNATEUR | X | X | 0 | 1 | 02-001-01 | |
| ND090009 | * | SILENTBLOC | | X | 1 | 5 | 12-008-00<br>12-011-00 | |
| ND090012 | * | SILENTBLOC | X | | 1 | 5 | 12-008-00<br>12-011-00 | |
| ND090769 | * | BOUCHON RESERVOIR | X | X | 0 | 1 | 12-001-00 | |
| ND098748 | * | AMPOULE | X | X | 2 | 5 | 04-009-00 | |
| ND098755 | * | SONDE TEMPERATURE EAU | X | X | 0 | 1 | 04-001-00 | |
| ND105785 | * | REGULATEUR | X | X | 0 | 1 | 02-001-01 | |
| ND105787 | * | PROFIL BALAIS ESSUIE GLACE | X | X | 0 | 1 | 04-001-04 | |
| ND105789 | * | PROFIL BALAIS ESSUIE GLACE | X | X | 0 | 1 | 04-001-03 | |

* = Nouvelles références

Cette liste a été faite à partir du Catalogue N° 7-7160 (SV212) et 7-7320 (SV216) - 1ère Edition 07/2001


Order the manual at mid-west-tech.com >