ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B1700D

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
005	6C040-96980	SET CASE DIFF.GEAR	1				11.34	24.948
010	6C040-11170	CASE DIFF.GEAR	1	<=50413		ORDER BY REF.No.005	0.755	1.661
010	6C040-11173	CASE DIFF.GEAR	1	>=50414	←	ORDER BY REF.No.005	5.8	12.76
010	6C040-11174	CASE DIFF.GEAR	1	>=50443	≠		7.3	16.06
020	01555-51035	STUD	2				0.029	0.0638
030	01555-51065	STUD	2				0.048	0.1056
040	04512-60100	WASHER SPRING	4				0.002	0.0044
050	02176-50100	NUT	4				0.005	0.011
060	01123-51040	BOLT	7				0.03	0.066
070	05012-00614	PIN STRAIGHT	2				0.004	0.0088
080	66611-11812	HOLDER DIFF.BRG.RH	1				0.72	1.584
090	01123-50822	BOLT	4				0.012	0.0264
100	6C040-12210	COVER REAR	1	<=50716			0	0
100	6A100-12210	COVER REAR	1	>=50717	↔		0	0
100	6A100-12213	COVER REAR	1	>=50972	←		0.37	0.814
110	01123-51030	BOLT	6				0.025	0.055
120	05012-00614	PIN STRAIGHT	2				0.004	0.0088

MidWestTech | Kubota B1700D Tractor Parts Manual | Publication B1700D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C042-41100	ASSY STEERING POWER	1				9.6	21.12
020	6C042-41400	ASSY CASE GEAR	1				3.66	8.052
030	99999-99999	BLANK	0				0	0
040	99999-99999	BLANK	0				0	0
050	6C040-41430	PAD STEERING	1	<=50649			0.039	0.0858
050	6A100-92020	GASKET U	1	>=50650	↔		0.003	0.0066
060	6C042-41450	SEAL DUST	1	<=50649			0.006	0.0132
060	6A100-92040	SEAL DUST	1	>=50650	↔		0.006	0.0132
070	6C042-41440	BEARING NEEDLE	1	<=50649			0	0
070	6A100-92030	BEARING BALL	1	>=50650	↔		0.05	0.11
080	99999-99999	BLANK	0				0	0
090	6C042-41300	ASSY NUT BALL	1				2.18	4.796
100	6C042-41810	CIR CLIP EXTERNAL	1	<=50649			0.001	0.0022
100	6A100-92550	RING SNAP	1	>=50650	↔		0.002	0.0044
110	04811-10560	O RING	1	<=50649			0.002	0.0044
120	04811-50450	O RING	1				0.002	0.0044
130	04811-50650	O RING	1				0.002	0.0044
140	04810-00060	O RING	2				0.001	0.0022
150	6C042-41830	ASSY SEAL BALL NUT	1				0.005	0.011
160	99999-99999	BLANK	0				0	0
170	6A100-92630	SEAL	1	>=50650			0.002	0.0044
180	6C042-41500	ASSY VALVE	1				1.96	4.312
190	99999-99999	BLANK	0				0	0
200	6C042-41520	SEAL OIL	1	<=50649			0.005	0.011
200	6A100-92220	SEAL OIL	1	>=50650	↔		0.006	0.0132
210	6C042-41530	BEARING ROLLER	1	<=50649			0.018	0.0396
210	6A100-92230	BEARING ROLLER	1	>=50650	↔		0.018	0.0396
220	31351-66360	POPPET	1				0.005	0.011
230	31351-66370	SCREW ADJUSTING	1				0.047	0.1034
240	31351-66390	O RING	1				0.001	0.0022
250	38430-66380	SPRING	1				0.015	0.033
260	31351-66380	NUT	1				0.022	0.0484
270	6C042-41540	FERRULE	2				0.004	0.0088
280	6C042-41600	ASSY SHAFT SECTOR	1				1.02	2.244
290	35270-16620	SCREW ADJUSTING	1				0.028	0.0616
300	35270-16630	BOLT	1				0.011	0.0242
310	99999-99999	BLANK	0				0	0
320	6C042-41700	ASSY COVER SIDE	1	<=50649			0	0
320	6A100-92350	ASSY COVER SIDE	1	>=50650	↔		0.54	1.188
330	99999-99999	BLANK	0				0	0
340	35270-16420	BEARING NEEDLE	1				0.045	0.099
350	04810-50500	O RING	1				0.005	0.011
360	6C042-41850	BOLT	3				0.05	0.11
370	04512-60100	WASHER SPRING	3				0.002	0.0044
380	01156-50825	BOLT	4	<=50649			0.013	0.0286
380	6A100-92650	BOLT	4	>=50650	←		0.011	0.0242
390	04512-60080	WASHER SPRING	4	<=50649			0.002	0.0044
390	6A100-92660	WASHER SPRING	4	>=50650	←		0.002	0.0044
400	66363-41250	NUT	1				0.01	0.022
410	35270-16690	GASKET	2				0.001	0.0022
420	35270-16700	NUT	1				0.11	0.242

MidWestTech | Kubota B1700D Tractor Parts Manual | Publication B1700D
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-88100	ASSY ROPS	1				0	0
020	75599-04655	BOLT	4				0	0
030	75599-33016	WASHER SPRING	4				0.08	0.176
040	75599-31066	NUT LOCK	4				0	0
050	75599-04320	BOLT HEXAGON	2				0.02	0.044
060	75599-33013	WASHER SPRING	2				0	0
070	6C040-88450	MANUAL ASSEMBLY	1				0	0
080	01123-51235	BOLT	10				0.041	0.0902
090	6C040-72210	COVER ROPS	2				0.066	0.1452
100	6C040-51380	CUSHION	2	<=50714			0	0
100	6A100-51380	CUSHION	2	>=50715	↔		0.003	0.0066
110	6C040-51342	BOLT	2				0.017	0.0374
120	6C040-72100	KIT COVER PTO (A)	1				1.4	3.08
125	6C040-72000	KIT COVER PTO (B)	1				0	0
130	TA040-49590	LABEL PTO WARNING	1			ENGLISH	0.002	0.0044
135	TA041-49590	LABEL PTO WARNING	1			FRENCH	0.005	0.011
140	04512-60080	WASHER SPRING	2				0.002	0.0044
150	01153-50820	BOLT	2				0.012	0.0264
160	99999-99999	COMP.FRAME LH	1				0	0
170	99999-99999	COMP.FRAME RH	1				0	0
180	99999-99999	COMP.FRAME TOP	1				0	0
190	99999-99999	PLATE CONNECTOR	1				0	0

MidWestTech | Kubota B1700D Tractor Parts Manual | Publication B1700D Order the manual at mid-west-tech.com >