ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B1700E

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

HYDRAULIC OIL LINE(SUCTION)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-36100	ASSY VALVE	1				0.95	2.09
020	04816-00160	O RING	1				0.003	0.0066
030	01123-50845	BOLT	2				0.02	0.044
040	6C040-39114	PIPE SUCTION	1				0.62	1.364
045	04816-00200	O RING	1				0.003	0.0066
050	01123-50818	BOLT	1				0.012	0.0264
055	38240-37780	JOINT SCREW	1				0.03	0.066
060	67955-37710	CARTRIDGE OIL FILTER	1				0.39	0.858
070	6C040-39150	HOSE INLET	1				0.12	0.264
080	67980-58640	CLAMP HOSE	1				0.02	0.044
090	67955-58630	CLAMP HOSE	1	<=10466			0.025	0.055
090	67955-36230	CLAMP	1	>=10467	↔		0.023	0.0506
100	6C040-39214	PIPE DELIVERY	1	<=10140			0	0
100	6C040-39215	PIPE DELIVERY	1	>=10141	←		0	0
100	6C040-39216	PIPE DELIVERY	1	>=10354	←		0.64	1.408
110	6C040-36620	CAP	1				0.022	0.0484
120	37410-36630	O RING	1				0.001	0.0022
130	01123-50830	BOLT	2				0.015	0.033
140	67955-36230	CLAMP	2				0.023	0.0506
150	6C040-39290	BOLT JOINT	1				0.045	0.099
160	04714-00200	GASKET	2				0.002	0.0044
170	67980-36250	CLAMP	1				0.021	0.0462
180	6C090-39260	BRACKET	1	>=10538			0.06	0.132
190	31351-45270	PIPE RUBBER	1	>=10538			0.005	0.011
200	6C090-39240	CLAMP	1	>=10538			0.021	0.0462
210	01025-50616	BOLT	1	>=10538			0.005	0.011
220	6C090-98600	KIT CLAMP PIPE	1			OPTION	0.1	0.22
230	6C090-98610	MANUAL CONSTRUCTION	1			OPTION	0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B1700E Tractor Parts Manual | Publication B1700E Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-36203	ASSY VALVE CONTROL	1	<=10395			0	0
010	6C040-36204	ASSY VALVE CONTROL	1	>=10396	←		1.31	2.882
020	6C040-36602	ASSY BODY-SPOOL	1	<=10196			0	0
020	6C040-36604	ASSY BODY-SPOOL	1	>=10197	←		0.96	2.112
020	6C040-36604	ASSY BODY-SPOOL	1	>=10396	←		0.96	2.112
030	6C040-36652	LEVER	1				0.039	0.0858
040	6C040-36660	SPRING RETURN	1				0.01	0.022
050	6C040-36270	HOLDER SPRING	1				0.025	0.055
060	04613-50090	CIR CLIP EXTERNAL	2				0.001	0.0022
070	6C040-36670	POPPET	1				0.011	0.0242
080	6C040-36680	SPRING	1				0.001	0.0022
090	04817-00090	O RING	2				0.001	0.0022
100	6A100-36660	PLUG	1				0.015	0.033
110	48100-38320	POPPET	1				0.014	0.0308
120	48100-38330	SPRING	1				0.005	0.011
130	6A100-36670	PLUG	1				0.027	0.0594
140	6A100-36680	PLUG	1				0.042	0.0924
150	04817-06100	O RING	1				0.001	0.0022
160	6A100-36690	POPPET	1				0.035	0.077
170	07715-00803	BALL	1				0.004	0.0088
180	6A100-36710	SPRING	1				0.01	0.022
190	04816-00050	O RING	1				0.001	0.0022
200	02052-50080	NUT	2				0.004	0.0088
210	32701-36150	PLUG	2				0.005	0.011
220	32420-67380	PLUG	1				0.005	0.011
230	6A100-36720	SPRING PLUNGER	1				0.005	0.011
240	6A100-36730	SPRING	1				0.02	0.044
250	6A100-36740	PLUG	1				0.006	0.0132
260	04816-00060	O RING	1				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B1700E Tractor Parts Manual | Publication B1700E
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-51315	STEP LH	1	<=10266			0	0
010	6C040-95210	STEP LH	1	>=10267	←		2.23	4.906
010	6C040-51318	STEP LH	1	>=10267	↔		0	0
010	6C040-51319	STEP LH	1	>=10439	≠		2.22	4.884
020	6C040-51323	STEP RH	1	<=10266			0	0
020	6C040-95220	STEP RH	1	>=10267	←		2.19	4.818
020	6C040-51325	STEP RH	1	>=10267	↔		0	0
020	6C040-51326	STEP RH	1	>=10439	≠		2.2	4.84
030	6C040-51330	SUPPORT STEP RH	1				0.073	0.1606
040	6C040-51380	CUSHION	6	<=10294			0	0
040	6A100-51380	CUSHION	6	>=10295	↔		0.003	0.0066
040	6A100-51380	CUSHION	4	>=10439			0.003	0.0066
045	6A100-51380	CUSHION	4	>=10439			0.003	0.0066
050	6C040-51342	BOLT	4				0.017	0.0374
060	6C040-51390	COLLAR	2	<=10438			0.003	0.0066
060	6C040-51390	COLLAR	4	>=10439			0.003	0.0066
070	02121-50080	NUT	4	<=10438			0.01	0.022
070	02121-50080	NUT	6	>=10439			0.01	0.022
080	6C040-51350	CUSHION	1				0.002	0.0044
090	6C040-51364	MAT STEP	1				2.08	4.576
100	67955-51340	STOPPER	12				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B1700E Tractor Parts Manual | Publication B1700E Order the manual at mid-west-tech.com >