ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B21

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32721-39230	PIPE	1				0.51	1.122
020	04810-00180	O RING	1	<=61394			0	0
020	04817-00180	O RING	1	>=61395	←		0.003	0.0066
030	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
040	32721-39250	PLUG	1	<=50817			0.04	0.088
040	32721-39252	PLUG	1	>=50818	≠		0.025	0.055
050	04717-01700	WASHER WITH RUBBER	1	<=50817			0.003	0.0066
060	01123-50820	BOLT	1				0.011	0.0242
070	32721-39240	PIPE	1				0.2	0.44
080	6C040-39290	BOLT JOINT	2				0.045	0.099
090	04810-00160	O RING	2	<=61394			0	0
090	04817-00160	O RING	2	>=61395	←		0.001	0.0022
100	04810-06120	O RING	2	<=61394			0	0
100	04817-06120	O RING	2	>=61395	←		0.001	0.0022
110	04011-60160	WASHER PLAIN	1	<=50817			0.01	0.022

MidWestTech | Kubota B21 Tractor Parts Manual | Publication B21 Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-36203	ASSY VALVE CONTROL	1	<=52611			0	0
010	6C040-36204	ASSY VALVE CONTROL	1	>=52612	←		1.31	2.882
020	6C040-36603	ASSY BODY-SPOOL	1	<=52611			0	0
020	6C040-36604	ASSY BODY-SPOOL	1	>=52612	←		0.96	2.112
030	6C040-36652	LEVER	1				0.039	0.0858
040	6C040-36660	SPRING RETURN	1				0.01	0.022
050	6C040-36270	HOLDER SPRING	1				0.025	0.055
060	04613-50090	CIR CLIP EXTERNAL	2				0.001	0.0022
070	6C040-36670	POPPET	1				0.011	0.0242
080	6C040-36680	SPRING	1				0.001	0.0022
090	04810-00090	O RING	2	<=61534			0	0
090	04817-00090	O RING	2	>=61535	←		0.001	0.0022
100	6A100-36660	PLUG	1				0.015	0.033
110	48100-38320	POPPET	1				0.014	0.0308
120	48100-38330	SPRING	1				0.005	0.011
130	6A100-36670	PLUG	1				0.027	0.0594
140	6A100-36680	PLUG	1				0.042	0.0924
150	04810-06100	O RING	1	<=61534			0	0
150	04817-06100	O RING	1	>=61535	←		0.001	0.0022
160	6A100-36690	POPPET	1				0.035	0.077
170	07715-00803	BALL	1				0.004	0.0088
180	6A100-36710	SPRING	1				0.01	0.022
190	04811-00050	O RING	1	<=61534			0	0
190	04816-00050	O RING	1	>=61535	←		0.001	0.0022
200	02052-50080	NUT	2				0.004	0.0088
210	32701-36150	PLUG	3				0.005	0.011
220	32420-67380	PLUG	1				0.005	0.011
230	6A100-36720	SPRING PLUNGER	1				0.005	0.011
240	6A100-36730	SPRING	1				0.02	0.044
250	6A100-36740	PLUG	1				0.006	0.0132
260	04811-00060	O RING	1	<=61534			0	0
260	04816-00060	O RING	1	>=61535	←		0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B21 Tractor Parts Manual | Publication B21 Order the manual at mid-west-tech.com >

FENDER LH [AU]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32721-52113	GUIDE LEVER LH	1	<=51613			0	0
010	32721-52115	GUIDE LEVER LH	1	>=51614	←		0	0
010	32721-52116	GUIDE LEVER LH	1	>=52612	←		1.02	2.244
020	32721-52130	SUPPORT LEVER GUIDE	1				0.057	0.1254
030	02771-60100	NUT FLANGE	1				0.01	0.022
040	36919-56560	SCREW WITH WASHER	1				0.012	0.0264
050	01754-50816	BOLT FLANGE	2	<=61346			0.011	0.0242
050	01125-60816	BOLT	2	>=61347	←		0.01	0.022
060	37410-52230	ARM-REST	1				0.34	0.748
070	02783-50100	NUT FLANGE	2				0.01	0.022
080	99999-99999	BLANK	0				0	0
090	99999-99999	BLANK	0				0	0
100	6A100-52710	FENDER LH	1	<=54263			0	0
100	6A100-52713	FENDER LH	1	>=60001	←		3.68	8.096
110	01125-50818	BOLT	3				0.015	0.033
120	36330-87450	RING RUBBER	2				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B21 Tractor Parts Manual | Publication B21 Order the manual at mid-west-tech.com >