ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B2100D

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-59250	ASSY DYNAMO	1				1.33	2.926
020	6C040-59260	COMP.STATOR	1				0.55	1.21
030	15261-93010	SCREW ROUND HEAD	2				0.003	0.0066
040	15531-64292	STATOR	1				0.29	0.638
050	6C040-82880	PLATE	1				0.267	0.5874
060	15531-74180	BEARING BALL	1				0.04	0.088
070	15531-93010	SCREW ROUND HEAD	1				0.002	0.0044
080	15531-64190	CLAMP CORD	1				0.005	0.011
090	6C040-59270	COMP.FLYWHEEL	1				0.75	1.65
100	15531-64110	PULLEY	1				0.15	0.33
110	6C040-82850	FLYWHEEL DYNAMO	1				0.48	1.056
120	6C040-82860	COLLAR	1				0.014	0.0308
130	15531-74180	BEARING BALL	2				0.04	0.088
140	6C040-82870	SHAFT	1				0.075	0.165
150	15261-64150	COLLAR	1				0.02	0.044
160	15261-92030	NUT	1				0.01	0.022
170	15261-94070	WASHER SPRING	1				0.003	0.0066
180	15261-94020	WASHER PLAIN	1				0.007	0.0154

MidWestTech | Kubota B2100D Tractor Parts Manual | Publication B2100D
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-41100	ASSY STEERING POWER	1	<=50371			0	0
010	6C040-41103	ASSY STEERING POWER	1	>=50372	←		0	0
010	6C040-41104	ASSY STEERING POWER	1	>=50402	←		2.5	5.5
020	6C040-41140	ASSY NUT BALL	1	<=50371			0	0
020	6C040-41143	ASSY NUT BALL	1	>=50372	←		1.62	3.564
030	6C040-98860	O RING	1	<=50401			0.001	0.0022
040	6C040-41870	GASKET	1				0.003	0.0066
050	6C040-41910	ASSY SEAL	1	<=50371			0	0
050	6C040-98850	ASSY SEAL	1	>=50372	←		0.003	0.0066
050	6C040-98910	ASSY SEAL	1	>=50402	←		0.002	0.0044
060	6C040-98710	SCREW LOCK	1				0.009	0.0198
070	6C040-98730	CIR CLIP EXTERNAL	1				0.001	0.0022
080	6C040-41150	SHAFT SECTOR	1	<=50371			1.01	2.222
080	6C040-41153	SHAFT SECTOR	1	>=50372	≠		0.99	2.178
085	6C040-98700	ASSY CASE GEAR	1	<=50371			3.25	7.15
085	6C040-98800	ASSY CASE GEAR	1	>=50372	≠		3.32	7.304
090	6C040-41110	CASE GEAR	1	<=50371			3.32	7.304
090	6C040-41113	CASE GEAR	1	>=50372	≠		0	0
095	6C040-98840	ASSY VALVE	1				1.13	2.486
100	6C040-41120	SLEEVE	1			ORDER BY REF.No.095	0	0
110	6C040-41160	SPOOL	1			ORDER BY REF.No.095	0	0
120	6C040-41130	COVER TOP	1				0.28	0.616
130	6C040-41170	COVER END	1				0.19	0.418
140	6C040-41180	COVER SIDE	1				0.54	1.188
150	6C040-41190	COLLAR THRUST	2				0.027	0.0594
160	6C040-41610	COLLAR THRUST	2				0.011	0.0242
170	6C040-41950	GASKET	1				0.002	0.0044
180	6C040-41630	NUT	1				0.018	0.0396
190	6C040-41920	PISTON	4				0.007	0.0154
200	6C040-41930	SPRING PISTON	2				0.004	0.0088
210	6C040-41640	ADJUSTER RELIEF	1				0.009	0.0198
220	6C040-41650	POPPET	1				0.001	0.0022
230	6C040-41660	SPRING RELIEF	1				0.005	0.011
240	6C040-41670	ADJUSTER SECTOR	1				0.03	0.066
250	6C040-98720	NUT	1				0.01	0.022
260	6C040-41680	BEARING THRUST	2				0.005	0.011
270	6C040-98740	CIR-CLIP INTERNAL	1				0.002	0.0044
280	6C040-98750	CIR-CLIP INTERNAL	1				0.011	0.0242
290	6C040-98760	BOLT	4				0.005	0.011
300	6C040-41690	STUD	4				0.033	0.0726
310	6C040-41940	NUT	4				0.005	0.011
320	6C040-98770	O RING	1				0.001	0.0022
330	6C040-98780	O RING	1				0.001	0.0022
340	6C040-98790	O RING	1				0.001	0.0022
350	6C040-98830	O RING	1	<=50371			0.001	0.0022
360	6C040-98880	ST SEAL	1	>=50372			0.001	0.0022
370	6C040-41950	GASKET	1	>=50372			0.002	0.0044
380	6C040-98810	O RING	1				0.001	0.0022
390	6C040-41720	O RING	1				0.002	0.0044
400	6C040-98820	O RING	2				0.001	0.0022
410	6C040-41730	RING BACK UP	1	<=50371			0.001	0.0022
420	37410-66130	SEAL	1	<=50371			0.003	0.0066
420	6C040-98890	RING BACK UP	1	>=50372	≠		0.001	0.0022
430	6C040-41750	SEAL OIL	1				0.009	0.0198
440	6C040-41760	PLUG	3				0.002	0.0044

MidWestTech | Kubota B2100D Tractor Parts Manual | Publication B2100D
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-88100	ASSY ROPS	1				0	0
020	75599-04655	BOLT	4				0	0
030	75599-33016	WASHER SPRING	4				0.08	0.176
040	75599-31066	NUT LOCK	4				0	0
050	75599-04320	BOLT HEXAGON	2				0.02	0.044
060	75599-33013	WASHER SPRING	2				0.01	0.022
070	6C040-88450	MANUAL ASSEMBLY	1				0	0
080	01123-51235	BOLT	10				0.041	0.0902
090	6C040-72210	COVER ROPS	2				0.066	0.1452
100	6C040-51380	CUSHION	2	<=50653			0	0
100	6A100-51380	CUSHION	2	>=50654	↔		0.003	0.0066
110	6C040-51342	BOLT	2				0.017	0.0374
120	6C040-72100	KIT COVER PTO (A)	1				1.4	3.08
125	6C040-72000	KIT COVER PTO (B)	1				0	0
130	TA040-49590	LABEL PTO WARNING	1			ENGLISH	0.002	0.0044
135	TA041-49590	LABEL PTO WARNING	1			FRENCH	0.005	0.011
140	04512-60080	WASHER SPRING	2				0.002	0.0044
150	01153-50820	BOLT	2				0.012	0.0264
160	99999-99999	COMP.FRAME LH	1				0	0
170	99999-99999	COMP.FRAME RH	1				0	0
180	99999-99999	COMP.FRAME TOP	1				0	0
190	99999-99999	PLATE CONNECTOR	1				0	0

MidWestTech | Kubota B2100D Tractor Parts Manual | Publication B2100D Order the manual at mid-west-tech.com >