ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B2400HSD

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-59250	ASSY DYNAMO	1			REFER TO L.No.C06-L FOR COMPONENTS.	1.33	2.926
020	6C040-59310	COLLAR	1				0.005	0.011
030	01123-50825	BOLT	1	<=741870			0.013	0.0286
030	01123-50825	BOLT	1	>=10001			0.013	0.0286
030	01123-50830	BOLT	1	>=139736	↔		0.015	0.033
040	01153-50860	BOLT	1				0.024	0.0528
050	02112-50080	NUT	1				0.003	0.0066
060	04012-50080	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
070	04015-60080	WASHER PLAIN	1				0.01	0.022
080	04512-60080	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
090	16225-64420	STAY DYNAMO	1				0.08	0.176
100	01023-50618	BOLT	1				0.006	0.0132
110	04012-50060	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
120	16271-83370	CLAMP CORD	1				0.005	0.011
130	19482-72530	BELT FAN	1				0.08	0.176

MidWestTech | Kubota B2400HSD Tractor Parts Manual | Publication B2400HSD
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-77620	CASE BI-S.TURN GEAR	1				3.3	7.26
020	06331-35010	PLUG	2	<=73846			0.012	0.0264
020	06331-35010	PLUG	1	>=73847			0.012	0.0264
020	01774-51010	BOLT FLANGE	1	>=76296	←		0.08	0.176
030	04717-01000	WASHER WITH RUBBER	2	<=73846			0.001	0.0022
030	04717-01000	WASHER WITH RUBBER	1	>=73847			0.001	0.0022
040	66418-56660	PIN STRAIGHT	2				0.009	0.0198
050	01123-50830	BOLT	7				0.015	0.033
060	6C040-77590	GEAR-SHAFT	1			13-10T	0.44	0.968
070	08101-06203	BEARING BALL	2				0.063	0.1386
080	6C040-77643	GEAR-SHAFT	1			21T	0.58	1.276
090	08101-06006	BEARING BALL	1				0.13	0.286
100	04611-00550	CIR CLIP INTERNAL	1				0.01	0.022
110	35340-21760	COLLAR THRUST	1				0.01	0.022
120	04612-00300	CIR CLIP EXTERNAL	1				0.003	0.0066
130	09500-30458	SEAL OIL	1				0.009	0.0198
140	05012-00812	PIN STRAIGHT	2				0.006	0.0132
150	01123-50822	BOLT	5	<=71999			0.012	0.0264
150	6C040-77770	BOLT	6	>=72000	↔		0.013	0.0286
160	6C040-77770	BOLT	1	<=71999			0.013	0.0286

MidWestTech | Kubota B2400HSD Tractor Parts Manual | Publication B2400HSD
Order the manual at mid-west-tech.com >

HYDRAULIC OIL LINE (SUCTION)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-36100	ASSY VALVE	1			REFER TO L.No.E10-L FOR COMPONENTS.	0.95	2.09
020	04810-00160	O RING	1				0.001	0.0022
030	01123-50845	BOLT	2				0.02	0.044
040	6C040-39110	PIPE SUCTION	1	<=71266			0.7	1.54
040	6C050-39110	PIPE SUCTION	1	>=71267	↔		0	0
040	6C050-39112	PIPE SUCTION	1	>=76979	←		0.7	1.54
050	66021-36390	FILTER OIL	1				0.185	0.407
060	04811-10300	O RING	2				0.001	0.0022
070	6C040-39150	HOSE INLET	1				0.12	0.264
080	67980-58640	CLAMP HOSE	1				0.02	0.044
090	67955-58630	CLAMP HOSE	1	<=77396			0.025	0.055
090	67955-36230	CLAMP	1	>=77397	↔		0.023	0.0506
100	6C040-39210	PIPE DELIVERY	1	<=71266			0	0
100	6C040-39214	PIPE DELIVERY	1	>=71267	←		0	0
100	6C040-39215	PIPE DELIVERY	1	>=72114	←		0.6	1.32
100	6C040-39216	PIPE DELIVERY	1	>=75150	←		0.64	1.408
110	6C040-36620	CAP	1				0.022	0.0484
120	37410-36630	O RING	1				0.001	0.0022
130	01123-50830	BOLT	2				0.015	0.033
140	67955-36230	CLAMP	2				0.023	0.0506
150	6C040-39290	BOLT JOINT	1				0.045	0.099
160	04714-00200	GASKET	2				0.002	0.0044
170	67980-36250	CLAMP	1				0.021	0.0462
180	6C090-39260	BRACKET	1			AUG.1999-	0.06	0.132
190	31351-45270	PIPE RUBBER	1			AUG.1999-	0.005	0.011
200	6C090-39240	CLAMP	1			AUG.1999-	0.021	0.0462
210	01025-50616	BOLT	1			AUG.1999-	0.005	0.011
220	6C090-98600	KIT CLAMP PIPE	1			OPTION	0.1	0.22
230	6C090-98610	MANUAL CONSTRUCTION	1			OPTION	0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B2400HSD Tractor Parts Manual | Publication B2400HSD Order the manual at mid-west-tech.com >