580F

Parts Catalogue

B3037

Order the manual at mid-west-tech.com >

INDEX ALPHABETIQUE

ACCESSOIRES

- Alarme pour eau, huile moteur, frein à main . 373-3738
- Anti-vandalisme 309-341
- Bavette de protection 381
- Ceinture de siège 325
- Démarrage à froid 43
- Feu de brouillard AR 419
- Feu rotatif 375
- Fourche à palettes 395
- Outillage 399
- Plaques minéralogiques AR 383-385
- Pré-filtre à air 377
- Robinet de batterie 379
- Signal de détresse 371
- Totalisateur électrique d'heures 367
- U de sécurité 391

CABINE

- Chauffage - dégivrage 357
- Essuie-glace 349-355
- Fenêtres AR 349-351
- Lave-glace 361
- Organes de montage 343
- Portes 345
- Robinet chauffage commande à distance 359
- Structure de protection 365
- Système électrique 355
- Vitres et garnitures 353

CHARGEUSE

- Ailes et plates-formes . . . . . 309 à 319
- Boite à outils 387
- Bras chargeur 195
- Capotage et grille 335
- Chassis 321
- Cloisons pare-feu 323
- Contrepoids AV 393
- Contrepoids AR - chargeuse seule 397
- Distributeur 2 tiroirs-commandes 173
- Distributeur 3 tiroirs-commandes 175
- Hydraulique
  - Filtre à huile 227
  - Godet 4-en-1 157
  - Pompe 169-171
  - Système de la chargeuse 153
  - Vérins de basculement 161
  - Vérins de levage 159
- Panneau AR - chargeuse seule 339
- Retour automatique du godet 177
- Siège 325-327
- Strapontin 333
- Vérins
  - Basculement 165
  - Godet 4-en-1 167
  - Levage 163

DECALCOMANIES 409

DIRECTION

- Direction assistée 137-139
- Essieu AV 111
- Essieu AV 4 roues motrices 93
- Pompe manuelle 143
- Pompe - Réservoir 141
- Vérin de direction 147-1478

FREINS

- Disques et tringlerie de commande 89
- Frein à main 133-373
- Modèles à embrayage sec 131
- Modèles à inverseur hydraulique 127
- Système pour Allemagne 91

GODETS

- Chargeuse . . . . . 197 à 201
- Pelleteuse . . . . . 261 à 267

INSONORISATION 389

MOTEUR

- Adaptation 51
- Aide démarrage par temps froid 421
- Bloc-cylindres 11-13
- Carter moteur et embrayage 15
- Collecteur 3
- Culasse 7
- Démarreur 51
- Distribution 9
- Filtre à air 47
- Filtre à huile 23
- Panneaux latéraux 341
- Pistons et vilebrequin 17
- Pompe à eau 5
- Pompe à huile 21
- Radiateur 29
- Silencieux 47
- Tachymètre 53
- Ventilateur 5

MidWestTech | Case 580F Loader Backhoe Parts Catalog | Publication B3037 Order the manual at mid-west-tech.com >

PELLETEUSE AXIALE

Balancier extensible 259
Chassis et stabilisateurs 253
Clapet sécurité vérins stabilisateur 401
Distributeur principal 235
Distributeur de stabilisateurs 247
Extensible - commandes 275
Extensible - hydraulique et vérins 249
Hydraulique des vérins de pelleteuse ..... 203 à 209
Leviers et commandes ..... 271 à 273
Organes de montage 291
Panneau AR 337
Pupitre de commandes 269
Tourelle - Flèche - Balancier - Godet 255
Vérins
- Extension 225
- Flèche - Balancier - Godet ..... 219 à 223
- Orientation 215
- Stabilisateurs 211

Verrouillage hydraulique de la flèche 229

PELLETEUSE DEPORTABLE

Balancier extensible 259
Chassis coulissant 295
Chassis fixe et stabilisateurs 293
Clapet sécurité vérins de stabilisateurs 403
Distributeur principal 237
Extensible - commandes 307
Extensible - hydraulique et vérins 251
Hydraulique
- Pistons de blocage 283
- Vérins de flèche - Balancier - Godet 287
- Vérins d'orientation 279
- Vérins de stabilisateurs 277

Leviers et commandes 303-305
Organes de montage 291
Panneau AR 337
Pupitre de commandes 301
Robinet de blocage 285
Tourelle - Flèche - Balancier - Godet 297
Vérins
- Extension 225
- Flèche - Balancier - Godet ..... 219 à 223
- Orientation 217
- Stabilisateurs 213

Verrouillage hydraulique de la flèche 233

ROUES AV - AR 113-115

SYSTEME DE CARBURANT

Câbles d'accélérateur 117
Filtre à carburant 27
Pompe à carburant 27
Pompe à injection 25
Réservoir et canalisation 49
Système d'alimentation 25

SYSTEME ELECTRIQUE

Alternateur 31
Avertisseur 45-407
Batteries 33
Circuit et connexions - TC 33
Combiné et tableau de bord 39
Démarreur 33
Feux AR 41
Feux AR - Chargeuse seule 397
Feux AV sans cabine 369
Tableau de bord 35

TRANSMISSION

Adaptation 107
Arbre de commande et cardans 109
Arbre de commande et cardans 4 roues motrices 105
Boite de vitesses
- Arbre intermédiaire et de commande 71
- Arbre pignons coniques 77
- Carter 69
- Mécanisme de sélection 75
- Pompe et filtre 83

Boitier de renvoi 4 roues motrices
- Commande 319
- Mécanisme 103

Carter 67
Convertisseur de couple 53
Différentiel
- Blocage 81
- Commande de blocage 107
- Mécanisme 79
- Mécanisme 4 roues motrices 97

Embrayage sec.
- Commandes 123
- Mécanisme 65
- Pédales et tringlerie 125

Inverseur hydraulique
- Commandes 121
- Mécanisme ..... 55 à 63
- Système hydraulique 149-151

Réduction finale 85
Réduction 4 roues motrices 99

MidWestTech | Case 580F Loader Backhoe Parts Catalog | Publication B3037 Order the manual at mid-west-tech.com >

ACCESSORIES

Alarm - Water temp. - Engine oil pressure - Handbrake ... 373-3738
Anti-vandalism ... 309-341
Battery switch ... 379
Cold start ... 43
Cylinder safety stop ... 391
Electrical hourmeter ... 367
Fender flap ... 381
Pallet fork ... 395
Plate-number - rear ... 383-385
Pre-cleaner ... 377
Rear fog light ... 419
Rotating beacon ... 375
Seat belt ... 325
Tooling ... 399
Warning signal ... 371

BACKHOE-AXIAL

Boom-lock ... 229
Chassis and stabilizers ... 253
Cylinders
  Boom - Dipper - Bucket ... 219 to 223
  Extendahoe ... 225
  Stabilizers ... 211
  Swing ... 215
Extendahoe - Controls ... 275
Extendahoe - dipper ... 259
Extendahoe - hydraulics and cylinders ... 249
Hydraulics backhoe cylinders ... 203 to 209
Levers and controls ... 271-273
Mounting parts ... 291
Panel - rear ... 337
Safety valve stabilizer cylinder ... 401
Tower - Boom - Dipper - Bucket ... 255
Tower - control ... 269
Valve - control ... 235
Valve - stabilizers ... 247

BACKHOE - SIDESHIFT

Boom - lock ... 233
Chassis - side shift ... 295
Cylinders
  Boom - Dipper - Bucket ... 219 to 223
  Extendahoe ... 225
  Stabilizers ... 213
  Swing ... 217
Extendahoe - controls ... 307
Extendahoe -dipper ... 259
Extendahoe - hydraulics and cylinders ... 251
Hydraulics
  Cylinders - boom, dipper, bucket ... 287
  Cylinders - locking ... 283
  Cylinders - stabilizers ... 277
  Cylinders - swing ... 279
Levers and controls ... 303-305
Mounting chassis and stabilizers ... 293
Mounting parts ... 291
Panel - rear ... 337
Safety valve stabilizer cylinder ... 403
Tower - Boom - Dipper - Bucket ... 297
Tower - control ... 301
Valve - control ... 237
Valve - locking ... 285

BRAKES

Disc and linkage ... 89
Hand brake ... 133-373
System for Germany ... 91
Units with dry clutch ... 131
Units with power shuttle ... 127

BUCKETS

Loader ... 197 to 201
Backhoe ... 261 to 267

CAB

Doors ... 345
Electrical system ... 355
Glasses and molding ... 353
Heater and defroster ... 357
Mounting parts ... 343
Protective structure ... 365
Remote control heater valve ... 359
Window - rear ... 349
Windscreen washer ... 361
Windshield ... 349

DECALS ... 409

ELECTRICAL SYSTEM

Alternator ... 31
Battery ... 33
Circuits and connections - TC ... 33
Gauges and instruments panel ... 39
Horn ... 45-407
Instrument panel ... 35
Lights - front, without cab ... 369
Lights - rear ... 41
Rear lights - loader only ... 397
Starter ... 33

MidWestTech | Case 580F Loader Backhoe Parts Catalog | Publication B3037 Order the manual at mid-west-tech.com >