ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B6200D

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66711-56410	CASE,FRONT AXLE LH	1				4.5	9.9
020	66711-56420	CASE,FRONT AXLE RH	1				5.2	11.44
030	66591-56440	BOLT,ADJUSTING	2				0.02	0.044
040	02112-50100	NUT	2				0.004	0.0088
050	06312-10020	PLUG	2				0.015	0.033
060	06331-35010	PLUG	2				0.012	0.0264
070	04717-01000	WASHER,WITH RUBBER	2				0.001	0.0022
080	66711-56430	COVER,GEAR CASE	2				1.078	2.3716
090	66711-56440	GASKET	2				0	0
100	01123-50828	BOLT	14				0.014	0.0308
110	66711-56450	PIN,KING UPPER	2				0.15	0.33
120	06613-20010	NIPPLE,GREASE	2				0.01	0.022
130	04811-10180	RING	4				0.001	0.0022
140	66711-56460	PIN,KING UNDER	2				0.151	0.3322
150	08400-00010	BEARING,THRUST BALL	2				0.046	0.1012
160	66711-56470	BUSH,KINGPIN	4				0.064	0.1408
170	66711-56480	GASKET	2				0	0
180	01173-51035	BOLT	4				0.025	0.055
190	04717-01000	WASHER,WITH RUBBER	4				0.001	0.0022
200	66611-56610	WASHER	4				0.003	0.0066
210	66711-56560	GASKET,DUST COVER	2				0	0
220	66711-56570	HOLDER,DUST SEAL	2				0.096	0.2112
230	66711-56580	SEAL,DUST	2				0.016	0.0352
240	66711-56490	GASKET,FELT	2				0.011	0.0242
250	66711-56590	COVER,DUST	2				0.19	0.418
260	01202-50614	BOLT	28				0.006	0.0132

MidWestTech | Kubota B6200D Tractor Parts Manual | Publication B6200D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	96015-00310	ASSY FRONT WHEEL	1				0	0
020	96015-03070	ASSY TIRE,LH	1				0	0
030	96015-03710	WHEEL	1				5.2	11.44
040	93015-01120	TUBE	1				0.6	1.32
050	96015-03130	TIRE	1				5	11
060	32150-27740	CORE,VALVE	1				0.003	0.0066
070	38240-11690	CAP,VALVE	1				0.001	0.0022
080	96015-03140	LABEL,LH	1	>=60330			0	0
090	96015-03700	ASSY TIRE,RH	1				0	0
100	96015-03710	WHEEL	1				5.2	11.44
110	93015-01120	TUBE	1				0.6	1.32
120	96015-03130	TIRE	1				5	11
130	32150-27740	CORE,VALVE	1				0.003	0.0066
140	38240-11690	CAP,VALVE	1				0.001	0.0022
150	96015-03150	LABEL,RH	1	>=60330			0	0
160	04013-50120	WASHER,PLAIN	12				0	0
170	04512-50120	WASHER,SPRING	12				0	0
180	02174-50120	NUT	12				0.01	0.022

MidWestTech | Kubota B6200D Tractor Parts Manual | Publication B6200D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	67401-36200	ASSY VALVE,CONTROL	1				5	11
020	67401-03620	COVER,VALVE	1				0.98	2.156
030	67401-03630	GASKET	1				0	0
040	67401-03640	COVER,RELIEF	1				0.226	0.4972
050	67401-03650	GASKET,RELIEF COVER	1				0	0
060	67401-03670	PLATE,JOINT	1				0.044	0.0968
070	67531-38450	PLUG	1				0.05	0.11
080	67531-38430	POPPET	1				0.015	0.033
090	67531-38440	SPRING	1				0.001	0.0022
100	04810-00090	RING	4				0.001	0.0022
110	67401-03680	PLUG	1				0.03	0.066
120	31351-39230	SPRING	1				0.008	0.0176
130	67531-38350	RETAINER,ROD	1				0.01	0.022
140	05411-00328	PIN,SPRING	1				0.001	0.0022
150	31351-39280	VALVE SEAT,CHECK	1				0.01	0.022
160	02014-50060	NUT	2				0.003	0.0066
170	67401-03690	RING	1				0.001	0.0022
180	67401-03710	HOLDER,SPRING	1				0.001	0.0022
190	67531-38310	U-NUT	1				0.004	0.0088
200	31351-39150	POPPET	1				0.02	0.044
210	67531-38470	SPRING	1				0.001	0.0022
220	31351-39140	PLUG	1				0.05	0.11
230	67111-37320	SEAT,VALVE	1				0.01	0.022
240	67111-37330	POPPET	1				0.008	0.0176
250	67111-37370	SPRING,RELIEF	1				0.01	0.022
260	67111-37340	COLLAR	1				0.021	0.0462
270	67111-37530	SHIM,ADJUSTING	1				0.001	0.0022
270	67111-37580	SHIM,ADJUSTING	1				0.001	0.0022
280	04811-00120	RING	1				0.001	0.0022
290	67810-38382	PLUG	2				0.003	0.0066
300	67401-03720	LEVER,SPOOL DRIVE	1				0.02	0.044
310	05411-00616	PIN,SPRING	1				0.002	0.0044
320	67111-37350	SCREW,ADJUSTING	1				0.02	0.044
330	67401-03730	SHAFT,CONTROL LEVER	2				0.05	0.11
340	67401-03740	COLLAR	1				0.02	0.044
350	67401-03750	SHAFT,CONTROL ARM	1				0.02	0.044
360	67401-03760	LEVER,CONTROL	1	<=60000			0	0
360	67401-03762	LEVER,CONTROL	1	>=60001	≠		0.35	0.77
370	05411-00515	PIN,SPRING	2				0	0
380	67531-38630	WASHER,SPRING	2				0.002	0.0044
390	67401-03770	ARM,FEED BACK	1				0.05	0.11
400	01202-50610	BOLT	2				0.004	0.0088
410	67401-38610	STOPPER	2				0.005	0.011
420	01202-50620	BOLT	2				0.007	0.0154
430	01202-50655	BOLT	3				0	0
440	01202-50660	BOLT	4				0	0
450	67401-03780	BOLT,ADJUSTING	1				0.04	0.088
460	67401-03790	SPRING,SET	1				0.003	0.0066
470	34150-37230	GRIP	1				0.04	0.088
480	05411-00418	PIN,SPRING	1				0.001	0.0022
490	04811-00060	RING	1				0.001	0.0022
500	67401-03810	U-NUT	1				0.002	0.0044
510	67401-36250	GUIDE,LEVER	1	<=60000			0	0
510	67401-36253	GUIDE,LEVER	1	>=60001	≠		0.2	0.44
520	01123-50816	BOLT	2				0.011	0.0242

MidWestTech | Kubota B6200D Tractor Parts Manual | Publication B6200D Order the manual at mid-west-tech.com >