ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B7500HSD

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C130-39320	PIPE RETURN	1				0.55	1.21
020	6C050-39410	CLAMP PIPE	1				0.013	0.0286
030	04013-60100	WASHER PLAIN	1				0.004	0.0088
040	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
050	01123-50816	BOLT	1				0.011	0.0242
060	6C150-39350	PIPE	1				0.2	0.44
070	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
080	01123-50816	BOLT	1				0.011	0.0242
090	6C130-39360	PIPE	1				0.37	0.814
100	06013-51203	JOINT PIPE	1				0.035	0.077
110	6C140-39250	CUSHION	1	>=51087			0.014	0.0308
120	6C050-39410	CLAMP PIPE	1	<=51086			0.013	0.0286
120	6C140-39240	CLAMP	1	>=51087	≠		0.065	0.143
130	04013-60100	WASHER PLAIN	1	<=51086			0.004	0.0088
130	01133-51030	BOLT	1	>=51087			0.025	0.055
135	04013-60100	WASHER PLAIN	1	>=51087			0.004	0.0088
140	6C130-58710	PIPE COOLER	1				1.76	3.872
150	01125-60816	BOLT	2	<=52762			0.01	0.022
150	01125-50818	BOLT	2	>=52763	≠		0.015	0.033
160	06013-51203	JOINT PIPE	2				0.035	0.077

MidWestTech | Kubota B7500HSD Tractor Parts Manual | Publication B7500HSD
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C140-45910	ADJUSTER SEAT LH	1				0.65	1.43
020	6C140-45920	ADJUSTER SEAT RH	1				0.85	1.87
030	02121-50080	NUT	4				0.01	0.022
040	6C140-45950	STAY SEAT RAIL	1				1.02	2.244
050	02121-50080	NUT	4				0.01	0.022
060	6C040-45990	SPRING SEAT	2				0.2	0.44
070	02121-50080	NUT	2				0.01	0.022
080	66301-52820	CAP SPRING	2				0.04	0.088
090	6C040-52760	STAY SEAT BELT LH	1				0.3	0.66
100	6C040-52770	STAY SEAT BELT RH	1				0.1	0.22
110	01125-50818	BOLT	2				0.015	0.033
120	K2561-56850	ASSY BELT SEAT	1				0.81	1.782
130	01135-61020	BOLT	1				0.015	0.033
140	01135-61025	BOLT	1				0.04	0.088
150	6C090-45960	STAY SEAT LH	1				0.87	1.914
160	6C090-45970	STAY SEAT RH	1				0.87	1.914
170	05525-50800	PIN SNAP	2				0.001	0.0022
180	K1122-56110	SEAT	1				6.7	14.74
190	0Y171-50508	BOLT FLANGE	4				0	0
190	0Y101-50508	BOLT	4		↔		0	0

MidWestTech | Kubota B7500HSD Tractor Parts Manual | Publication B7500HSD Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66426-17700	ASSY REAR WHEEL	1				62	136.4
020	67405-17720	ASSY REAR WHEEL LH	1				0	0
030	66416-17720	WHEEL	1				13.5	29.7
040	96016-64130	TIRE	1				20	44
050	34159-11850	VALVE TIRE	1				0.013	0.0286
060	38240-11690	CAP VALVE	1				0.001	0.0022
070	32150-27740	CORE VALVE	1				0.003	0.0066
080	96016-64160	LABEL LH	1				0	0
090	67405-17750	ASSY REAR WHEEL RH	1				0	0
100	66416-17720	WHEEL	1				13.5	29.7
110	96016-64130	TIRE	1				20	44
120	34159-11850	VALVE TIRE	1				0.013	0.0286
130	38240-11690	CAP VALVE	1				0.001	0.0022
140	32150-27740	CORE VALVE	1				0.003	0.0066
150	96016-64170	LABEL RH	1				0	0
160	6C040-17410	ASSY HUB WHEEL	2				2.35	5.17
170	66704-17313	BOLT	12				0.049	0.1078
180	6C040-17460	COTTER	4				0.17	0.374
190	01173-61600	BOLT	2				0.165	0.363
200	04512-60160	WASHER SPRING	2				0.01	0.022
210	02174-50160	NUT	2				0.022	0.0484
220	63733-17270	PIN WHEEL TUBE	2				0.05	0.11
230	62131-17290	PIN	2				0.004	0.0088
240	35340-11390	NUT	12				0.03	0.066
250	04512-60140	WASHER SPRING	12				0.006	0.0132
260	04013-60140	WASHER PLAIN	12				0.01	0.022

MidWestTech | Kubota B7500HSD Tractor Parts Manual | Publication B7500HSD Order the manual at mid-west-tech.com >