UH083/UH083LC HYDRAULIC EXCAVATOR

PARTS LIST

HITACHI

EP144-6-4

MidWestTech | Hitachi UH083, UH083LC Excavator Parts Catalog | Publication EP144-6-4 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　次
CONTENTS

名　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	SUPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
エンジン	ENGINE	20001~ 24872	003
エンジン	ENGINE	24873~	005
ラジエータ	RADIATOR	20001~ 25622	007
		25633~ 28024	
H ラジエータ	RADIATOR	25623~ 25632	009
H ラジエータ	RADIATOR	28025~	011
燃料タンク	FUEL TANK		013
ポンプ装置	PUMP DEVICE		015
旋回装置	SWING DEVICE		017
オイルタンク	OIL TANK	20001~ 24922	019
オイルタンク	OIL TANK	24923~	021
オイルクーラ配管	OIL COOLER PIPINGS		023
本体配管（1）	MAIN PIPINGS (1)		025
本体配管（2）	MAIN PIPINGS (2)		027
走行直進バルブ配管	FLOW-IN VALVE PIPINGS		029
エンジンコントロール	ENGINE CONTROLS	20001~ 24922	031
エンジンコントロール	ENGINE CONTROLS	24923~	033
操作レバー（2本式）	CONTROL LEVER (2-LEVER TYPE)	20001~ 21980	035
操作レバー（2本式）	CONTROL LEVER (2-LEVER TYPE)	21981~ 24922	037
操作レバー（2本式）	CONTROL LEVER (2-LEVER TYPE)	24923~	039
レバースタンド（左）	LEVER STAND (LEFT SIDE)		041
レバースタンド（右）	LEVER STAND (RIGHT SIDE)		043
ポンプコントロールレバー	PUMP CONTROL LEVER	20001~ 24922	045
ポンプコントロールレバー	PUMP CONTROL LEVER	24923~	047
パイロット配管	PILOT PIPINGS	20001~ 24922	049
パイロット配管	PILOT PIPINGS	24923~	051
エア配管	AIR PIPINGS		053
コントロールボックス	CONTROL BOX	20001~ 24922	055
コントロールボックス	CONTROL BOX	24923~	057
ゲージパネル	GAUGE PANEL		059
電気部品	ELECTRIC PARTS		061

MidWestTech | Hitachi UH083, UH083LC Excavator Parts Catalog | Publication EP144... Order the manual at mid-west-tech.com >

名　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
給脂配管	LUBRICATE PIPINGS	20001~ 20010	063
給脂配管	LUBRICATE PIPINGS	20011~	065
キャブグループ	CAB GROUP	20001~ 24922	067
キャブグループ	CAB GROUP	24923~	069
キャブ	CAB		071
シート	SEAT		073
カバー（1）	COVER (1)	20001~ 20010	075
カバー（1）	COVER (1)	20011~	077
カバー（2）	COVER (2)		079
ドアロック（左ドア用）	DOOR LOCK (FOR LEFT SIDE DOOR)		081
ドアロック（右ドア用）	DOOR LOCK (FOR RIGHT SIDE DOOR)		083
カーヒータ	CAR HEATER		085
トラック	TRACK		
トラックフレーム（スタンダード　トラック）	TRACK FRAME (STD. TRACK)	20001~ 20010	087
トラックフレーム（スタンダード　トラック）	TRACK FRAME (STD. TRACK)	20011~	089
トラックフレーム（LC　トラック）	TRACK FRAME (LC TRACK)		091
走行装置（スタンダード　トラック）	TRAVEL DEVICE (STD. TRACK)		093
走行装置（LC　トラック）	TRAVEL DEVICE (LC TRACK)		095
フロントアイドラ	FRONT IDLER		097
アジャスタ	ADJUSTER		099
上ローラ	UPPER ROLLER		101
下ローラ（スタンダード　トラック）	LOWER ROLLER (STD. TRACK)		103
下ローラ（LC　トラック）	LOWER ROLLER (LC TRACK)		105
トラックリンク610G（スタンダード　トラック）	TRACK-LINK 610G (STD. TRACK)		107
トラックリンク610G（LC　トラック）	TRACK-LINK 610G (LC TRACK)		109
センタージョイント	CENTER JOINT		111
走行配管（スタンダード　トラック）	TRAVEL PIPINGS (STD. TRACK)	20001~ 20010	113
走行配管（スタンダード　トラック）	TRAVEL PIPINGS (STD. TRACK)	20011~	115
走行配管（LC　トラック）	TRAVEL PIPINGS (LC TRACK)		117
フロント	FRONT		
ブーム	BOOM		119
アーム	ARM		121
ホウバケット　0.7	HOE BUCKET 0.7		123
フロント配管	FRONT PIPINGS		125

MidWestTech | Hitachi UH083, UH083LC Excavator Parts Catalog | Publication EP144... Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
給脂装置	LUBRICATOR	20001~ 20010	127
給脂装置	LUBRICATOR	20011~	129
工具及び予備品	TOOLS AND SPARE PARTS		
工具	TOOLS		131
予備品	SPARE PARTS		133
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS		
# 燃料フィルタ	FUEL FILTER	24923~	135
# 燃料給油ポンプ	FUEL FEED PUMP		137
# ウインドウオッシャ	WINDOW WASHER		139
# 操作レバー（ISO式）	CONTROL LEVER (ISO TYPE)	20001~ 21980	141
# 操作レバー（ISO式）	CONTROL LEVER (ISO TYPE)	21981~ 24922	143
# 操作レバー（ISO式）	CONTROL LEVER (ISO TYPE)	24923~	145
操作レバー（4本式）	CONTROL LEVER (4-LEVER TYPE)		147
トラックリンク810G（スタンダード トラック）	TRACK-LINK 810G (STD. TRACK)		149
トラックリンク810G（LC トラック）	TRACK-LINK 810G (LC TRACK)		151
トラックリンク910A（スタンダード トラック）	TRACK-LINK 910A (STD. TRACK)		153
トラックリンク910A（LC トラック）	TRACK-LINK 910A (LC TRACK)		155
トラックリンク610F（スタンダード トラック）	TRACK-LINK 610F (STD. TRACK)		157
トラックリンク610F（LC トラック）	TRACK-LINK 610F (LC TRACK)		159
# スーパーショートアーム	SUPER SHORT ARM		161
ホウバケット 0.45	HOE BUCKET 0.45		163
ホウバケット 0.8	HOE BUCKET 0.8		165
ホウバケット 0.9	HOE BUCKET 0.9		167
ホウバケット 1.0	HOE BUCKET 1.0		169
リッパバケット 0.5	RIPPER BUCKET 0.5		171
溝形バケット 0.4	V-TYPE BUCKET 0.4		173
# クラムシェルバケット 0.6	CLAMSHELL BUCKET 0.6		175
法面バケット	SLOPE-FINISHING BLADE		177
1本爪リッパ	ONE-POINT RIPPER		179
# ブレーカ配管	BREAKER PIPINGS		181
# ブレーカ操作ペダル	BREAKER CONTROL PEDAL		183

MidWestTech | Hitachi UH083, UH083LC Excavator Parts Catalog | Publication EP144... Order the manual at mid-west-tech.com >