編　番
PART NO.
EP156-1-2

PARTS LIST
パーツリスト

UH123
HYDRAULIC EXCAVATOR

適用号機
Serial No. 03001～

HITACHI

MidWestTech | Hitachi UH123 Excavator Parts Catalog | Publication EP156-1-2
Order the manual at mid-west-tech.com >

目　次
CONTENTS

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	SUPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
エンジン	ENGINE		003
ラジエータ	RADIATOR		005
燃料タンク	FUEL TANK		007
ポンプ装置	PUMP DEVICE		009
旋回装置	SWING DEVICE		011
オイルタンク	OIL TANK		013
オイルクーラ配管	OIL COOLER PIPINGS		015
本体配管	MAIN PIPINGS		017
走行連通バルブ配管	FLOW-IN VALVE PIPINGS		019
エンジンコントロール	ENGINE CONTROLS		021
操作レバー（2本レバー）	CONTROL LEVER (2-LEVER TYPE)		023
レバースタンド（左）	LEVER STAND (LEFT SIDE)		025
レバースタンド（右）	LEVER STAND (RIGHT SIDE)		027
操作レバー（4本レバー）	CONTROL LEVER (4-LEVER TYPE)		029
ポンプコントロールレバー	PUMP CONTROL LEVER	03001~03020	031
＊ポンプコントロールレバー	PUMP CONTROL LEVER	03021~	033
パイロット配管	PILOT PIPINGS		035
エア配管	AIR PIPINGS		037
コントロールボックス	CONTROL BOX		039
ゲージパネル	GAUGE PANEL		041
電気部品	ELECTRIC PARTS		043
給脂配管	LUBRICATE PIPINGS		045
キャブグループ	CAB GROUP		047
キャブ	CAB		049
カバー（1）	COVER (1)		051
カバー（2）	COVER (2)		053
エンジンカバー	ENGINE COVER		055
カーヒータ	CAR HEATER		057

MidWestTech | Hitachi UH123 Excavator Parts Catalog | Publication EP156-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
トラック	TRACK		
トラックフレーム	TRACK FRAME		059
走行装置	TRAVEL DEVICE		061
フロントアイドラ	FRONT IDLER		063
アジャスタ	ADJUSTER		065
上ローラ	UPPER ROLLER		067
下ローラ	LOWER ROLLER		069
トラックリンク　600G	TRACK-LINK 600G		071
センタージョイント	CENTER JOINT		073
走行配管	TRAVEL PIPINGS		075
フロント	FRONT		
ブーム	BOOM		077
アーム	ARM		079
バケット　1.0	BUCKET 1.0		081
フロント配管	FRONT PIPINGS		083
給脂配管（フロント）	LUBRICATE PIPINGS (FRONT)		085
工具及び予備品	TOOLS AND SPARE PARTS		
工具	TOOLS		087
予備品	SPARE PARTS		089
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS		
トラックリンク　600G	TRACK-LINK 600G		091
トラックリンク　910A	TRACK-LINK 910A		093
ロングアーム	LONG ARM		095
ショートアーム	SHORT ARM		097
バケット　0.9	BUCKET 0.9		099
バケット　1.2	BUCKET 1.2		101
バケット　1.4	BUCKET 1.4		103
ロックバケット　0.8	ROCK BUCKET 0.8		105
リッパバケット　0.7	RIPPER BUCKET 0.7		107
一本爪リッパ	ONE-POINT RIPPER		109

Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ネームプレート	NAME-PLATE		
ネームプレート（日本語）	NAME-PLATE (JAPANESE)		111
ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)		113
索引	PARTS INDEX		115

Order the manual at mid-west-tech.com >