編　番
PART NO.
EP771-1-3

PARTS LIST
パーツリスト

UH261
HYDRAULIC EXCAVATOR

適用号機
Serial No. 0103－0299

HITACHI

MidWestTech | Hitachi UH261 Excavator Parts Catalog | Publication EP771-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
旋回体	SUPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
エンジン	ENGINE		003
エンジンパーツ	ENGINE PARTS		005
スイングドライブ	SWING DRIVE		007
オイルタンク	OIL TANK		009
パイピング（サクション）	PIPINGS (SUCTION)		011
パイピング（リターン）	PIPINGS (RETURN)		013
フルフローフィルタ	FULL-FLOW FILTER		015
パイピング（バイパス）	PIPINGS (BYPASS)		017
パイピング（メイン　1）	PIPINGS (MAIN 1)		019
パイピング（メイン　2）	PIPINGS (MAIN 2)		021
パイロットコントロール	PILOT CONTROL		023
パイロットパイピング（1）	PILOT PIPINGS (1)	0103~ 0141	025
# パイロットパイピング（1）	PILOT PIPINGS (1)	0142~	027
パイロットパイピング（2）	PILOT PIPINGS (2)	0103~ 0141	029
# パイロットパイピング（2）	PILOT PIPINGS (2)	0142~	031
パイロットパイピング（3）	PILOT PIPINGS (3)		033
エアパイピング	AIR PIPINGS		035
ヒューエルパイピング	FUEL PIPINGS		037
コンソール	CONSOLE		039
エンジンコントロール	ENGINE CONTROL		041
メータ	METER		043
エレクトリックパーツ	ELECTRIC PARTS		045
ワイヤリングダイヤグラム	WIRING DIAGRAM	0103~ 0116	047
# ワイヤリングダイヤグラム	WIRING DIAGRAM	0117~	049
キャブグループ	CAB GROUP		051
キャブ	CAB		053
エアコンディショナ	AIR CONDITIONER		055
ルブリケータ	LUBRICATOR		057
カバー	COVER		059
アンダーカバー	UNDER COVER		061

MidWestTech | Hitachi UH261 Excavator Parts Catalog | Publication EP771-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
トラック	TRACK		
トラックフレーム	TRACK FRAME		063
ファイナルドライブ	FINAL DRIVE		065
フロントアイドラ	FRONT IDLER		067
上ローラ	UPPER ROLLER		069
ドローラ	LOWER ROLLER		071
アジャスタ	ADJUSTER		073
センタジョイント	CENTER JOINT		075
パイピング（ファイナルドライブ）	PIPINGS (FINAL DRIVE)		077
トラックリンク　610G	TRACK-LINK 610G		079
バックホウアタッチメント	BACK-HOE ATTACHMENT		
スタンダードブーム　8．0M	STD BOOM 8.0M		081
# ショートブーム　6．9M	SHORT BOOM 6.9M		083
スタンダードアーム　3．4M	STD ARM 3.4M		085
# ショートアーム　2．7M	SHORT ARM 2.7M		087
# セミロングアーム　4．36M	SEMI-LONG ARM 4.36M		089
# ロングアーム　5．3M	LONG ARM 5.3M		091
# ホーバケット　1．6（セミロングアーム；ロック）	HOE BUCKET 1.6 (SEMI-LONG ARM:ROCK)		093
# ホーバケット　1．6（ロングアーム）	HOE BUCKET 1.6 (LONG ARM)		095
# ホーバケット　2．0（スタンダードアーム；ロック）	HOE BUCKET 2.0 (STD ARM:ROCK)		097
ホーバケット　2．3（スタンダードアーム）	HOE BUCKET 2.3 (STD ARM)		099
# ホーバケット　2．5（スタンダードアーム；幅広用）	HOE BUCKET 2.5 (STD ARM:LIGHT-DUTY SERVISE)		101
# ホーバケット　2．5（ショートアーム）	HOE BUCKET 2.5 (SHORT ARM)		103
# リッパバケット　1．5（スタンダードアーム）	RIPPER BUCKET 1.5 (STD ARM)		105
フロントパイピング（スタンダードブーム）	FRONT PIPINGS (STD BOOM)		107
# フロントパイピング（ショートブーム）	FRONT PIPINGS (SHORT BOOM)		109
ローダアタッチメント	LOADER ATTACHMENT		
リンケージ（ローダ）	LINKAGE (LOADER)		111
キューンパイピング（ローダ）	LUBRICATE PIPINGS (LOADER)		113
パイピングメインローダ（ボトム）	PIPINGS MAIN LOADER (BOTTOM)		115
フロントパイピングローダ（ボトム）	FRONT PIPINGS LOADER (BOTTOM)		117
パイロットパイピングローダ（ボトム）	PILOT PIPINGS LOADER (BOTTOM)		119
# ローダバケット　3．2（ボトムダンプ；ロック）	LOADER BUCKET 3.2 (BOTTOM DUMP:ROCK)		121

Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ローダバケット　3．5（ボトムダンプ）	LOADER BUCKET 3.5 (BOTTOM DUMP)		123
# パイピングメインローダ（チルト）	PIPINGS MAIN LOADER (TILT)		125
# フロントパイピングローダ（チルト）	FRONT PIPINGS LOADER (TILT)		127
# パイロットパイピングローダ（チルト）	PILOT PIPINGS LOADER (TILT)		129
# ローダバケット　3．5（チルトダンプ）	LOADER BUCKET 3.5 (TILT DUMP)		131
# ローダバケット　3．9（チルトダンプ）	LOADER BUCKET 3.9 (TILT DUMP)		133
# ノロ処理用ローダバケット　3．5（チルトダンプ）	SLAG HANDLING LOADER BUCKET 3.5 (TILT DUMP)		135
# ノロ処理用ローダバケット　3．9（チルトダンプ）	SLAG HANDLING LOADER BUCKET 3.9 (TILT DUMP)		137
工具及び予備品	TOOLS AND SPARE PARTS		
工具	TOOLS		139
予備品	SPARE PARTS		141
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS		
キャットウォーク	CAT WALK		143
ヘッドガード	HEAD GUARD		145
# タコメータ	TACHO METER		147
# シートベルト	SEAT BELT		149
# カウンタウェイト	COUNTER WEIGHT		151
# エアヌキ部品	AIR VENT PARTS		153
# 燃料吸上装置	FUEL SUCTION DEVICE		155
トラックリンク　760G	TRACK-LINK 760G		157
# トラックリンク　910G	TRACK-LINK 910G		159
ネームプレート	NAME-PLATE		
ネームプレート（日本語）	NAME-PLATE (JAPANESE)		161
ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)		163
索引	PARTS INDEX		165

MidWestTech | Hitachi UH261 Excavator Parts Catalog | Publication EP771-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >