ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

GF1800E

FRONT MOWER



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66101-14722	GEAR	1	<=30354		16T	0.1	0.22
010	66101-14723	GEAR	1	>=30355	≠	16T	0.12	0.264
020	04612-00150	CIRCLIP EXTERNAL	1				0.001	0.0022
030	66101-14740	COLLAR HST SHAFT	1	<=30354			0.01	0.022
040	66101-14773	GEAR	1			53T	0.74	1.628
050	66101-14780	COLLAR	1				0.1	0.22
060	67156-14640	COLLAR STOP	2				0.005	0.011
070	67950-14430	BEARING BALL	1	<=30354			0.23	0.506
070	K4010-14430	BEARING BALL	1	>=30355	←		0.24	0.528
080	08101-06304	BEARING BALL	1				0.146	0.3212
090	66611-14750	SHIM PTO	1			0.5MM	0.002	0.0044
090	66611-14770	SHIM PTO	1			0.3MM	0.001	0.0022
100	66101-14790	SHAFT BRAKE PEDAL	1				0.24	0.528
110	08101-06004	BEARING BALL	2				0.065	0.143
120	09500-20357	SEAL OIL	1				0.01	0.022

MidWestTech | Kubota GF1800E Front Mower Parts Manual | Publication GF1800E Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	K3311-36300	ASSY VALVE CONTROL	1				2.6	5.72
020	05411-00620	PIN SPRING	1				0.002	0.0044
030	66591-36330	SEAT VALVE	1				0.008	0.0176
040	04811-15120	O RING	1				0.001	0.0022
050	66611-36222	STOPPER SPRING	1				0.008	0.0176
060	07715-03211	BALL	1				0.003	0.0066
070	66101-36350	SPRING	1				0.03	0.066
080	66591-36360	SCREW ADJUSTING	1				0.012	0.0264
090	04012-50060	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
100	66591-36370	COLLAR	1				0.016	0.0352
110	66611-36330	SHIM ADJUSTING	1				0.001	0.0022
120	66101-36360	COVER RELIEF	1				0.06	0.132
130	66101-36370	SPRING SPOOL RETURN	1				0.01	0.022
140	66905-36390	GASKET	1				0.005	0.011
150	01202-50622	BOLT	4				0.007	0.0154
160	66591-36430	COVER VALVE	1				0.18	0.396
170	K3311-36350	SHAFT CONTROL VALVE	1				0.093	0.2046
180	04811-00100	O RING	1				0.001	0.0022
190	66591-36450	ARM VALVE GUIDE	1				0.05	0.11
200	66591-36480	BOLT	1				0.004	0.0088
210	04111-50060	WASHER	1				0.001	0.0022
220	07715-00803	BALL	1				0.004	0.0088
230	62061-18270	SPRING STOPPER	1				0.003	0.0066
240	66591-36460	BOLT	1				0.054	0.1188
250	04714-00300	GASKET	1				0.002	0.0044
260	66905-36470	GASKET	1				0.002	0.0044
270	01053-50650	BOLT	2				0.011	0.0242
280	04512-50060	WASHER SPRING	4				0	0
290	01053-50650	BOLT	2				0.011	0.0242

MidWestTech | Kubota GF1800E Front Mower Parts Manual | Publication GF1800E Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	K3311-54110	BONNET	1				8.5	18.7
020	K3311-54120	GRILLE BONNET	1				0.2	0.44
030	31351-18790	BOLT FLANGE	5	<=30077			0.007	0.0154
030	30400-19060	BOLT FLANGE	5	>=30078	←		0.006	0.0132
040	K3311-54130	HOLDER RH	1				0.16	0.352
050	K3311-54140	HOLDER LH	1				0.16	0.352
060	01135-51020	BOLT	2				0	0
070	K3311-54150	TRIM BONNET	1				0.06	0.132
080	30810-31150	PLUG	1				0.005	0.011
090	67601-55730	ASSY REFLECTOR	2				0.02	0.044
100	04512-50050	WASHER SPRING	2				0	0
110	02054-50050	NUT	2				0.002	0.0044
120	34150-18180	CUSHION	2				0.003	0.0066
130	K3311-54170	BOLT	2				0.021	0.0462
140	04015-50100	WASHER PLAIN	2				0.016	0.0352
150	05515-51000	PIN SNAP	2				0	0
160	K3311-54210	SPRING PLATE	1				0.03	0.066
170	01754-50610	BOLT FLANGE	2				0.006	0.0132

MidWestTech | Kubota GF1800E Front Mower Parts Manual | Publication GF1800E Order the manual at mid-west-tech.com >