ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

KX41H

EXCAVATOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	04810-00140	O RING	2				0	0
020	68721-68330	ELBOW ADAPTER	1				0.1	0.22
030	68881-34930	ELBOW	1				0.18	0.396
040	68198-92810	HOSE	2			KE KDG KUK	1.3	2.86
040	68191-92813	HOSE	2			KTC KCL KTA	1.3	2.86
050	68311-68110	CUSHION	1				0.03	0.066
060	68311-68130	CLAMP	1				0.11	0.242
070	01173-61075	BOLT	1				0.045	0.099
080	68311-68140	COLLAR	1				0.04	0.088
090	04512-60100	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
100	68318-92580	BLOCK	1	<=11741			0	0
100	68311-92582	BLOCK	1	>=11742	↔		0	0
100	68311-92583	BLOCK	1	>=11931	←		1.2	2.64
110	01133-61050	BOLT	2				0.035	0.077
120	68131-61860	ADAPTER	2				0.1	0.22
130	68191-92210	JOINT PIPE(ST/-)	1				0.14	0.308
140	68741-68440	BODY	1				0.08	0.176
150	06312-10040	PLUG	1				0.04	0.088
160	68198-92650	PIPE HYDRAULIC	1				0	0
170	68741-68490	SLEEVE	1				0	0
180	68741-68470	NUT	1				0	0
190	68198-92660	PIPE HYDRAULIC	1				1.7	3.74
200	68191-68450	SLEEVE	1				0.01	0.022
210	68191-68460	NUT	1				0.07	0.154
220	01135-61020	BOLT	2	<=11392			0.015	0.033
220	01135-61020	BOLT	1	>=11393			0.015	0.033
223	68311-92690	PLATE	1	>=11393			0.04	0.088
225	01135-61030	BOLT	1	>=11393			0.028	0.0616
230	68191-92830	HOSE	2	<=10859			0	0
230	68191-92832	HOSE	2	>=10860	←		0.9	1.98
240	68198-92670	JOINT PIPE	2	<=11741			0	0
240	68191-92670	JOINT PIPE	2	>=11742	↔		0	0
250	01133-61016	BOLT	2				0.018	0.0396
260	06312-10040	PLUG	2				0.04	0.088
270	68198-92640	CLAMP	1				0.07	0.154
280	68311-92630	CUSHION	1	<=11844			0.01	0.022
290	01133-61016	BOLT	1				0.018	0.0396

MidWestTech | Kubota KX41H Excavator Parts Manual | Publication KX41H Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	68701-66540	PIN	1				0	0
020	01173-61065	BOLT	1				0.04	0.088
030	02118-60100	NUT	2				0.006	0.0132
040	68721-67550	PIN	1				0.67	1.474
050	01173-61065	BOLT	1				0.04	0.088
060	02118-60100	NUT	2				0.006	0.0132
070	68198-66600	ASSY ARM	1	<=11469		900MM	0	0
070	68198-66603	ASSY ARM	1	>=11470	←	900MM	0	0
070	68198-66604	ASSY ARM	1	>=12411	←	900MM	24	52.8
070	68198-95100	ASSY ARM	1	<=12410		1150MM	0	0
070	68198-95103	ASSY ARM	1	>=12411	←	1150MM	34	74.8
080	68721-66520	BUSH	2	<=11469			0	0
080	68721-66522	BUSH	2	>=11470	←		0.12	0.264
090	68721-66630	BUSH	4				0.08	0.176
095	68721-66650	SEAL DUST	2	>=12411			0.006	0.0132
100	06611-15010	NIPPLE GREASE	2				0.01	0.022
110	68721-67550	PIN	1				0.67	1.474
120	01173-61065	BOLT	1				0.04	0.088
130	02118-60100	NUT	2				0.006	0.0132

MidWestTech | Kubota KX41H Excavator Parts Manual | Publication KX41H Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	68198-41500	KIT SPONGE	1				0.09	0.198
020	68198-41510	SPONGE	1				0.02	0.044
030	68198-41520	SPONGE	1				0.015	0.033
040	68198-41600	KIT SPONGE	1			KTC KCL	0.2	0.44
040	68198-41800	KIT SPONGE	1			KTA	0.4	0.88
050	68198-41610	SPONGE	1				0.005	0.011
060	68198-41620	SPONGE	1				0.01	0.022
070	68198-41720	SPONGE	1				0.005	0.011
080	68198-41630	SPONGE	1				0.012	0.0264
090	68191-41640	SPONGE	1				0.05	0.11
100	68198-41640	SPONGE	1				0.02	0.044
110	68198-41650	SPONGE	1				0.02	0.044
120	68198-41660	SPONGE	1				0.008	0.0176
130	68198-41670	SPONGE	1				0.01	0.022
140	68198-41680	SPONGE	1				0.01	0.022
150	68198-41690	SPONGE	1				0.015	0.033
160	68198-41710	SPONGE	1				0.01	0.022
170	68191-41710	SPONGE	1			KTC KCL	0.05	0.11
170	68198-41810	SPONGE	1			KTA	0.02	0.044
180	68191-41720	SPONGE	1				0.07	0.154

MidWestTech | Kubota KX41H Excavator Parts Manual | Publication KX41H Order the manual at mid-west-tech.com >