ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L4400H

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

FEED BACK LEVER

Ref	Part Number	Part Name	Qty	IC	S/N	Lbs	Remarks
080	31351-37660	SET PLATE	2			0.022	
090	01123-50830	BOLT	1			0.033	
100	04013-60140	WASHER PLAIN	2			0.022	
110	34260-36880	SPRING PLATE	2			0.013	
120	02174-50140	NUT	1			0.030	
130	02172-50140	NUT	1			0.022	
140	31351-37750	SHAFT BACK LEVER	1			0.22	
150	04816-00120	O RING	1			0.002	
160	38240-36890	SET PLATE	1			0.028	
170	01123-60816	BOLT	1			0.022	
180	31351-37760	LEVER FEED BACK	1			0.176	
190	05411-00525	PIN SPRING	1			0.004	
200	31321-37770	ROD FEED BACK	1			0.264	
210	31351-37780	ROD CONTROL	1			0.066	
220	02114-50080	NUT	2			0.011	
230	04013-60080	WASHER PLAIN	1			0.004	
240	05511-50218	PIN SPLIT	1			0.002	
250	04013-60080	WASHER PLAIN	1			0.004	
260	05511-50215	PIN SPLIT	1			0.002	
270	TA140-36900	SPACER	1			0.068	
280	05411-00528	PIN SPRING	1			0.006	
290	TA140-36920	PLATE FRICTION	1			0.004	
300	TA140-36930	SPACER	1			0.030	

MidWestTech | Kubota L4400H Tractor Parts Manual | Publication L4400HST Order the manual at mid-west-tech.com >

SEAT

Ref	Part Number	Part Name	Qty	IC	S/N	Lbs	Remarks
080	05516-61000	PIN SNAP	1			0.006	
090	37150-18490	CUSHION	2			0.044	
100	TC030-11800	ASSY SUSPENSION SEAT	1			8.8	
110	04011-50100	WASHER PLAIN	1			0.004	
120	TA040-11860	NUT ADJUSTING	1			1.331	
130	TA040-11870	SPRING SEAT	2			0.572	
140	01754-50820	BOLT FLANGE	4			0.033	
150	TC030-99700	KIT BELT SEAT	1			1.826	
160	TD060-47780	ASSY BELT SEAT	1			1.771	
170	TC050-18472	COVER BELT SEAT	1			0.198	
180	TA040-18482	BRACKET SEAT BELT RH	1			0.594	
190	TC030-18492	BRACKET SEAT BELT LH	1			0.66	
200	01774-51025	BOLT FLANGE	2			0.044	
210	02116-50100	NUT	2			0.008	
220	TC030-18452	BRACKET SEAT RH	1			0.572	
230	TC030-18472	BRACKET SEAT LH	1			1.012	
240	01754-50816	BOLT FLANGE	4			0.024	
260	TC030-18480	BRACKET SWITCH	1			0.77	
270	TC030-23800	CUSHION SWITCH	2			0.008	
280	32160-18440	CUSHION	1			0.028	
290	05511-50318	PIN SPLIT	1			0.002	

MidWestTech | Kubota L4400H Tractor Parts Manual | Publication L4400HST Order the manual at mid-west-tech.com >

POSITION CONTROL LEVER (WITH DRAFT) (W/G No.L8311A) [OPTION]

Ref	Part Number	Part Name	Qty	IC	S/N	Lbs	Remarks
080	02174-50140	NUT	1			0.030	
090	02172-50140	NUT	1			0.022	
100	TA040-38142	LINK DRAFT	1			0.11	
110	05411-00525	PIN SPRING	1			0.004	
115	04714-00300	GASKET	1			0.004	
120	TA040-38150	LINK DRAFT	1			0.143	
130	08511-01612	BUSH	1			0.011	
140	TA040-38160	LINK DRAFT	1			0.154	
150	08511-01612	BUSH	1			0.011	
160	04011-60160	WASHER PLAIN	1			0.022	
170	04612-00160	CIR CLIP EXTERNAL	1			0.002	
180	TA040-38170	LINK DRAFT	1			0.209	
190	04012-50080	WASHER PLAIN	1			0.002	
200	05511-50215	PIN SPLIT	1			0.002	
210	TA040-38190	COLLAR	1			0.044	
220	04011-50100	WASHER PLAIN	2			0.004	
230	05511-50320	PIN SPLIT	1			0.004	
240	TA040-38212	LEVER POSITION	1			0.286	
250	05411-00525	PIN SPRING	1			0.004	
260	TA040-38322	ROD CONTROL	1			0.099	
270	05525-50800	PIN SNAP	2			0.002	
280	TD060-38370	SPRING DRAFT	1			0.017	
290	TA040-38262	HOLDER	1			0.132	
300	TA040-38270	STOPPER	1			0.072	
310	TA040-38282	ROD DRAFT	1			0.319	
320	04012-50080	WASHER PLAIN	3			0.002	

MidWestTech | Kubota L4400H Tractor Parts Manual | Publication L4400HST Order the manual at mid-west-tech.com >