ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L48

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

HYDRAULIC OIL LINE(SWING)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32771-33530	COMP.PIPE SWING	1				0.95	2.09
020	35880-63650	O RING	1				0.001	0.0022
030	01023-50635	BOLT	3				0.01	0.022
040	32771-33590	TUBE PIPE	1				0.009	0.0198
050	3A031-63310	CLAMP PIPE	1				0.045	0.099
060	01754-50816	BOLT FLANGE	1				0.011	0.0242
070	32771-33550	ASSY PIPE SWING	1				0.38	0.836
080	32771-33572	COMP.PIPE SWING	1			NOT SALE	0.375	0.825
090	32771-33670	PLUG	1				0.028	0.0616
100	01023-50616	BOLT	1				0.005	0.011
110	32771-33580	COMP.PIPE RETURN	1				0.63	1.386
120	04811-07230	O RING	2				0	0
120	04816-07230	O RING	2		←		0.002	0.0044
130	01123-60816	BOLT	1				0.01	0.022
140	32771-33490	COMP.PIPE T	1				0.66	1.452
150	06015-51233	JOINT	2				0.09	0.198
160	04810-00140	O RING	2				0	0
160	04817-00140	O RING	2		←		0.001	0.0022
170	06012-51843	JOINT PIPE	1				0.1	0.22
180	04810-00180	O RING	1				0	0
180	04817-00180	O RING	1		←		0.003	0.0066
190	32771-36703	ASSY BLOCK SWING	1				2.65	5.83
200	32771-36730	STAY BLOCK	1				0.64	1.408
210	01774-61020	BOLT FLANGE	2				0.022	0.0484
220	01133-51020	BOLT	2				0.02	0.044
230	32771-36770	GRIP LEVER	1				0.013	0.0286
240	06015-51543	JOINT	1				0.15	0.33
250	04810-00180	O RING	1				0	0
250	04817-00180	O RING	1		←		0.003	0.0066
260	32771-33920	MAT COUPLER	1				0.23	0.506

MidWestTech | Kubota L48 Tractor Parts Manual | Publication L48 Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	31351-39604	ASSY VALVE CONTROL	1				1.9	4.18
020	31351-39630	SPRING SPOOL	1				0.02	0.044
030	31351-39640	HOLDER SPRING	1				0.02	0.044
040	01311-10814	BOLT HEX-SOC-HD	1				0.012	0.0264
050	31351-39650	PLUG	1				0.04	0.088
060	31351-39150	POPPET	1				0.02	0.044
070	67531-38470	SPRING	1				0.001	0.0022
080	04811-00140	O RING	1				0	0
080	04817-00140	O RING	1		←		0.001	0.0022
090	31351-39660	PLATE	1				0.05	0.11
100	31351-39670	POPPET	1				0.01	0.022
110	31351-39680	SPRING	1				0.01	0.022
120	04810-00160	O RING	1				0	0
120	04817-00160	O RING	1		←		0.001	0.0022
130	01023-50616	BOLT	2				0.005	0.011
140	06331-35010	PLUG	1				0.012	0.0264
150	T0430-37600	SLEEVE	1				0.05	0.11
160	T0430-37580	POPPET	1				0.01	0.022
170	31391-39190	SPRING	1				0.001	0.0022
180	T0430-37530	SEAT CHECK VALVE	1				0.005	0.011
190	31351-37670	PLUG	1				0.038	0.0836
200	04811-00120	O RING	1				0	0
200	04817-00120	O RING	1		←		0.001	0.0022
210	31351-37620	PLUG	1				0.045	0.099
220	T0430-37610	POPPET	1				0.018	0.0396
230	T0430-37620	SPRING	1				0.009	0.0198
240	04811-05120	O RING	1				0	0
240	04817-05120	O RING	1		←		0.001	0.0022
250	04811-05110	O RING	1				0	0
250	04817-05110	O RING	1		←		0.005	0.011
260	04811-00050	O RING	1				0	0
260	04816-00050	O RING	1		←		0.001	0.0022
270	31351-39290	RING BACK UP	1				0.001	0.0022
280	T0430-37640	WASHER PLAIN	1				0.002	0.0044
290	04613-50060	CIR CLIP EXTERNAL	1				0.001	0.0022
300	31351-39752	PLATE	1				0.05	0.11
310	02014-50060	NUT	1				0.002	0.0044
320	02114-50080	NUT	1				0.005	0.011
330	03650-50622	SCREW SET	1				0.004	0.0088

MidWestTech | Kubota L48 Tractor Parts Manual | Publication L48
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32771-47700	ASSY SEAT	1				9.4	20.68
020	32771-47710	CUSHION	1				3.9	8.58
030	TA140-47720	BACK SEAT	1				3.85	8.47
040	TA140-47730	HINGE	1				1.03	2.266
050	TA140-47740	HINGE	1				0.305	0.671
060	TA140-47750	KNOB	1				0.02	0.044
070	TA140-47760	SCREW	1				0.002	0.0044
080	TA140-47770	BOLT	8				0.01	0.022
090	TA140-47780	CUSHION	2				0.043	0.0946
100	03014-50820	SCREW PAN-HEAD	2				0.01	0.022
110	TA140-47800	BRACKET SEAT	1				0.185	0.407
120	TA140-47810	BOLT	2				0.01	0.022
130	32771-47840	SWITCH SEAT	1				0	0
140	32771-47850	BOLT	2				0.005	0.011
150	56811-35462	PIN	1				0.1	0.22
160	05525-50800	PIN SNAP	1				0.001	0.0022
170	32771-11804	ASSY SUSPENSION TURN	1				14.5	31.9
180	01754-50816	BOLT FLANGE	4				0.011	0.0242
190	TA140-18482	BRACKET SEAT BELT RH	1				0.16	0.352
200	TA140-18492	BRACKET SEAT BELT LH	1				0.175	0.385
210	02763-50080	NUT FLANGE	2				0.006	0.0132
220	6C040-72253	ASSY BELT SEAT	1				0.9	1.98
220	TD060-47780	ASSY BELT SEAT	1		↔		0.805	1.771
230	01774-51025	BOLT FLANGE	2				0.02	0.044
240	02116-50100	NUT	2				0.004	0.0088
250	67531-38630	SPRING PLATE	2				0.002	0.0044

MidWestTech | Kubota L48 Tractor Parts Manual | Publication L48 Order the manual at mid-west-tech.com >