ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

M-110DTC

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	3F999-01950	KIT FENDER OUTER(A)	1				3.75	8.25
015	3F240-98190	LABEL SWITCH CAUTION	1				0.001	0.0022
020	04015-60080	WASHER PLAIN	9	<=70087			0.01	0.022
030	01123-50822	BOLT	9	<=70087			0.012	0.0264
030	01127-50825	BOLT	9	>=70088	←		0.01	0.022
040	3F760-87780	COVER FENDER LH LAMP	1				1.7	3.74
050	38240-29250	NUT SPRING	3				0.005	0.011
060	31351-18790	BOLT FLANGE	3				0.007	0.0154
070	3F760-50390	SCREW	1				0.007	0.0154
080	02761-60060	NUT FLANGE	1				0.003	0.0066
090	3F760-87870	PLATE SIDE FENDER	1				0.91	2.002
100	31351-18790	BOLT FLANGE	2				0.007	0.0154
110	04015-60060	WASHER PLAIN	2				0.005	0.011
120	04512-60060	WASHER SPRING	2				0.001	0.0022
130	02014-50060	NUT	2				0.002	0.0044
140	T0070-70860	BOLT FLANGE	3				0.006	0.0132
150	02761-60060	NUT FLANGE	3				0.003	0.0066
160	32150-29180	CAP RUBBER	1				0.002	0.0044

MidWestTech | Kubota M-110DTC Tractor Parts Manual | Publication M-110DTC Order the manual at mid-west-tech.com >

LABEL 2 [A] [NEW TYPE]

S.No.;>=70001

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	33780-75333	LABEL DUMMY	5				0.002	0.0044
020	3F260-56080	LABEL INNER PANEL	1				0.015	0.033
030	3F240-98690	LABEL ACCEL.GRIP	1				0.001	0.0022
050	3M750-98150	LABEL GUARD SHUTTLE	1				0.003	0.0066
060	6C040-55590	LABEL BATTERY	1				0.001	0.0022
070	3F270-98160	LABEL SHIFT	1				0.001	0.0022
080	3F760-81550	LABEL SOCKET	1				0.003	0.0066
090	3F770-95160	LABEL DUMMY	1				0.001	0.0022
100	3F240-98340	LABEL SPEED	1				0.007	0.0154
110	3F240-98380	LABEL DOWN SPEED	1				0.001	0.0022
120	3F240-98980	LABEL 3-POINT HITCH	1				0.001	0.0022
130	3A111-98572	LABEL AUX.CONT.VALVE	1				0.001	0.0022
140	3F240-98190	LABEL SWITCH CAUTION	1				0.001	0.0022
150	3F240-49660	LABEL CAUTION	1				0.001	0.0022
160	3F240-98362	LABEL SAFETY	1				0.004	0.0088
170	TA040-49562	LABEL FUEL	1				0.002	0.0044
180	TA040-49590	LABEL PTO WARNING	1				0.002	0.0044
190	TA040-49020	LABEL CAB WARNING	1				0.002	0.0044
200	TA040-49350	LABEL DRAWBAR	1				0.002	0.0044
210	TA240-49330	LABEL PARKING	1				0.005	0.011
220	3F240-98180	LABEL PARKING	1				0.002	0.0044
230	3F240-98210	LABEL WARNING	1				0.05	0.11
240	3A111-98563	LABEL LIFT ROD	1				0.002	0.0044
250	99999-99999	NAME PLATE CAB	1				0	0
260	3A211-75800	REFLECTOR LABEL	2				0.004	0.0088
270	3F999-01994	KIT LABEL SAFETY (A)	1				0.06	0.132

MidWestTech | Kubota M-110DTC Tractor Parts Manual | Publication M-110DTC Order the manual at mid-west-tech.com >

AUXILIARY CONTROL VALVE KIT (FC) [OPTION]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	3A151-82610	VALVE AUX.CONTROL	1				2.2	4.84
020	04815-07560	O RING	1				0.002	0.0044
030	3F999-01620	JOINT UNIVERSAL	1				0.06	0.132
040	99999-99999	BLANK	0				0	0
050	3F999-01630	GEAR	1			12T	0.019	0.0418
060	3F999-01640	GEAR	1			36T	0.042	0.0924
070	3F999-01650	CASE GEAR	1				0.4	0.88
080	3F999-01660	COVER	1				0.047	0.1034
090	05012-00408	PIN STRAIGHT	2				0.001	0.0022
100	03024-50410	SCREW WITH WASHER	4				0.001	0.0022
110	3F999-01670	BRACKET	1				0.19	0.418
120	01023-50614	BOLT	2				0.005	0.011
130	3F999-01700	CABLE	1				0.61	1.342
140	3F999-01610	SHAFT	1				0	0
150	08511-01020	BUSH	1				0.005	0.011
160	04612-00100	CIR CLIP EXTERNAL	1				0.001	0.0022
170	3F999-01600	BRACKET LEVER	1				0.18	0.396
180	31351-18790	BOLT FLANGE	2	<=50593			0.007	0.0154
180	30400-19060	BOLT FLANGE	2	>=50594	←		0.006	0.0132
190	02761-60060	NUT FLANGE	2				0.003	0.0066
200	T0070-34560	GRIP	1				0.011	0.0242
210	05411-00416	PIN SPRING	1				0.001	0.0022
220	53581-64150	BAND CORD	1				0.002	0.0044
230	99999-99999	BLANK	0				0	0
240	3F999-01690	LABEL	1				0.001	0.0022
250	3F750-93960	STUD	1	<=50646		FOR THIRD-GANG	0.1	0.22
250	3F750-93962	STUD	1	>=50647	←	FOR THIRD-GANG	0.1	0.22
250	3F750-93980	STUD	1	<=50646		FOR FOURTH-GANG	0	0
250	3F750-93982	STUD	1	>=50647	←	FOR FOURTH-GANG	0.12	0.264
260	04512-60100	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
270	37300-14190	NUT	1				0.009	0.0198
280	3F750-93970	STUD	2	<=50646		FOR THIRD-GANG	0	0
280	3F750-93972	STUD	2	>=50647	←	FOR THIRD-GANG	0.062	0.1364
280	3F750-93990	STUD	2	<=50646		FOR FOURTH-GANG	0.08	0.176
280	3F750-93992	STUD	2	>=50647	←	FOR FOURTH-GANG	0.08	0.176
290	04512-60080	WASHER SPRING	2				0.002	0.0044
300	35320-25470	NUT	2				0.006	0.0132
310	3F860-82070	PIPE AUX.CONT.VALVE	1	<=50493		FOR THIRD-GANG	1.08	2.376
310	3F860-82073	PIPE AUX.CONT.VALVE	1	>=50494	←	FOR THIRD-GANG	1.1	2.42
320	32530-38820	NUT	2	<=50493			0.025	0.055
330	32530-38830	SLEEVE	2	<=50493			0.01	0.022
340	3F860-82080	PIPE AUX.CONT.VALVE	1	<=50493		FOR FOURTH-GANG	1.22	2.684
340	3F860-82083	PIPE AUX.CONT.VALVE	1	>=50494	←	FOR FOURTH-GANG	1.24	2.728
350	32530-38820	NUT	2	<=50493			0.025	0.055
360	32530-38830	SLEEVE	2	<=50493			0.01	0.022
370	3F240-99890	MANUAL INSTRUCTION	1	<=50593			0.01	0.022
370	3F240-99892	MANUAL INSTRUCTION	1	>=50594	←		0.01	0.022

MidWestTech | Kubota M-110DTC Tractor Parts Manual | Publication M-110DTC Order the manual at mid-west-tech.com >