ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

M9000DTM

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	3A151-21314	CASE TRANSMISSION	1	<=55350		NOT SALE ORDER BY REF.No.150	100	220
010	3A151-21315	CASE TRANSMISSION	1	>=55351	≠		100	220
020	05012-01325	PIN STRAIGHT	2				0.028	0.0616
030	06311-85028	CAP SEALING	1				0.012	0.0264
040	06331-35020	PLUG	1				0.068	0.1496
050	04717-02000	WASHER WITH RUBBER	1				0.004	0.0088
060	36340-43563	PLUG	1				0.095	0.209
070	04717-02400	WASHER WITH RUBBER	1				0.005	0.011
080	01133-51245	BOLT	10				0.055	0.121
090	3A111-21330	STUD	2				0	0
090	35340-14182	STUD	2		↔		0.05	0.11
100	04512-60120	WASHER SPRING	2				0.005	0.011
110	35340-27360	NUT	2				0.015	0.033
120	99999-99999	BLANK	2				0	0
130	01754-50610	BOLT FLANGE	2				0.006	0.0132
140	04717-00600	WASHER WITH RUBBER	2				0.001	0.0022
150	3A151-97060	KIT CASE T/M	1	<=55350			100	220

MidWestTech | Kubota M9000DTM Tractor Parts Manual | Publication M9000DTM Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	3A151-28110	SHAFT	1				1.755	3.861
020	36730-28043	CIR-CLIP EXTERNAL	1				0.01	0.022
030	3A151-28430	COLLAR	1	<=54170		5.9mm	0	0
030	3A151-28440	COLLAR	1	>=54171	≠	6.2mm	0	0
030	3A151-28442	COLLAR	1	>=56644	←	6.2mm	0.015	0.033
030	3A151-28420	COLLAR	1	<=56643		5.8mm	0	0
030	3A151-28422	COLLAR	1	>=56644	←	5.8mm	0.014	0.0308
030	3A151-28413	COLLAR	1	<=56643		6.0mm	0	0
030	3A151-28414	COLLAR	1	>=56644	←	6.0mm	0.015	0.033
040	3A012-28550	BEARING BALL	1				0.034	0.0748
050	3A161-23340	HOLDER SYNCHRONIZER	1				0.305	0.671
060	3A161-23650	COUPLING	1			13T	0.475	1.045
070	3A161-34700	ASSY SYNCHRONIZER	1				1.96	4.312
080	3A161-34730	ASSY SLEEVE	1				0.72	1.584
090	36602-34810	RETAINER	2				0.1	0.22
100	36602-34820	PIN SYNCHRONIZER	6				0.01	0.022
110	36602-34830	PIN SYNCHRONIZER	4				0.015	0.033
120	36602-34840	SPRING	6				0.002	0.0044
130	07715-00401	BALL	6			26T	0.001	0.0022
140	3A161-23390	GEAR	1				1.095	2.409
150	3A031-34260	BEARING NEEDLE	1				0.05	0.11
160	33550-30380	RING INNER	1				0.1	0.22
170	32590-21860	COLLAR THRUST	1				0.04	0.088
180	3A151-28240	GEAR	1			30T	1.29	2.838
190	32530-21820	RACE INNER	2				0.09	0.198
200	3A151-28402	COUPLING-SHIFTER	1	<=54170		NOT SALE ORDER BY REF.No.310	0	0
200	3A152-28400	COUPLING-SHIFTER	1	>=54171	←	NOT SALE ORDER BY REF.No.310	0.55	1.21
200	3A152-28403	COUPLING-SHIFTER	1	>=58180	←	NOT SALE ORDER BY REF.No.310	0.55	1.21
205	3A151-28454	COUPLING	1	<=54170			0	0
205	3A152-28450	COUPLING	1	>=54171	←		0	0
205	3A152-28452	COUPLING	1	>=58180	←		0.316	0.6952
210	34076-62253	SHIFTER	1	<=57748			0.235	0.517
210	3A152-28390	SHIFTER	1	>=57749	≠		0.235	0.517
220	3F740-28450	RING SYNCHRONIZER	2				0.05	0.11
230	32430-21440	KEY SYNCHRONIZER	3				0.004	0.0088
240	38360-21780	SPRING	2				0.001	0.0022
250	3A151-28230	GEAR	1			26T	1.075	2.365
260	3A151-28220	GEAR	1			20T	0.805	1.771
270	3A151-28210	GEAR	1			15T	0.55	1.21
280	3A151-28810	BEARING BALL	1				0.61	1.342
290	3A151-28820	CIR CLIP EXTERNAL	1				0.024	0.0528
300	36730-28043	CIR-CLIP EXTERNAL	1				0.01	0.022
310	3A152-97020	KIT COUPLING SHIFTER	1	<=57748		OPTION	0	0
310	3A152-97022	KIT COUPLING SHIFTER	1	>=57749	←	OPTION	0	0
310	3A152-97023	KIT COUPLING SHIFTER	1	>=58180	←	OPTION	0.56	1.232

MidWestTech | Kubota M9000DTM Tractor Parts Manual | Publication M9000DTM Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	3F740-82813	VALVE AUX.CONTROL	1				2.8	6.16
020	04815-07560	O RING	1				0.002	0.0044
030	3F750-82390	BRACKET	1				0.126	0.2772
040	05122-50518	PIN JOINT	2				0.002	0.0044
050	04012-50050	WASHER PLAIN	4				0.001	0.0022
060	05511-51212	PIN SPLIT	2				0.001	0.0022
070	3F740-82380	HOLDER	1				0.09	0.198
080	01023-50612	BOLT	2				0.005	0.011
090	3G700-82070	SPACER AUX.CONTROL	1				0.15	0.33
100	04815-07560	O RING	1				0.002	0.0044
110	3A151-82020	JOINT PIPE	2	<=54643			0	0
110	3A151-82010	ASSY JOINT COUPLER	2	>=54644	←		0.078	0.1716
110	3A151-82012	ASSY JOINT COUPLER	2	>=55196	←		0.085	0.187
120	04811-00140	O RING	2				0	0
120	04816-00140	O RING	2		↔		0.002	0.0044
130	04811-00200	O RING	2	<=54643			0	0
130	68011-62140	O RING	2	>=54644	≠		0.001	0.0022
140	3A111-82010	ASSY COUPLER	2				0.48	1.056
145	3A111-94520	ASSY CAP DUST	2				0.019	0.0418
150	3A151-99860	MANUAL INSTRUCTION	1	<=54965			0.01	0.022
150	3A151-99864	MANUAL INSTRUCTION	1	>=54966	←		0.01	0.022

MidWestTech | Kubota M9000DTM Tractor Parts Manual | Publication M9000DTM Order the manual at mid-west-tech.com >