EX120-2
EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG
EX120-2 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PARTS No. P12N-E1-5

SERIAL NO. 30001-

PARTS No. P12N-E1-5

MidWestTech | Hitachi EX120-2 Excavator Parts Catalog | Publication P12N-E1-5 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9101530	-------	ポンプ；シングル	PUMP;SINGLE		---
+++++++	9101530B1	・ポンプ；シングル (1/2)	·PUMP;SINGLE (1/2)		001
+++++++	9101530B2	・ポンプ；シングル (2/2)	·PUMP;SINGLE (2/2)		003
4255303	0408200	・・ポンプ；ギヤ	··PUMP;GEAR		005
+++++++	9101533	・・センサ；アングル	··SENSOR;ANGLE		007
+++++++	9128251	・・センサ；アングル	··SENSOR;ANGLE	SERVICE PARTS	009
モータ；オイル			MOTOR;OIL		
9096731	9096731	モータ；オイル (走行)	MOTOR;OIL (TRAVEL)	30001-H03196	011
9099928	-------	・バルブ；ブレーキ	·VALVE;BRAKE		---
+++++++	9099928B1	・・バルブ；ブレーキ (1/2)	··VALVE;BRAKE (1/2)		013
+++++++	9099928A2	・・バルブ；ブレーキ (2/2)	··VALVE;BRAKE (2/2)		015
9102618	9102618	・・・バルブ；リリーフ	···VALVE;RELIEF		017
9116375	9116375	モータ；オイル (走行)	MOTOR;OIL (TRAVEL)	H03197-H05971	019
9116373	-------	・バルブ；ブレーキ	·VALVE;BRAKE		---
+++++++	9116373A1	・・バルブ；ブレーキ (1/2)	··VALVE;BRAKE (1/2)		021
+++++++	9116373A2	・・バルブ；ブレーキ (2/2)	··VALVE;BRAKE (2/2)		023
9114687	9114687	・・・バルブ；リリーフ	···VALVE;RELIEF		025
9116379	9116379	モータ；オイル (走行)	MOTOR;OIL (TRAVEL)	H05972-H06584	027
9116377	-------	・バルブ；ブレーキ	·VALVE;BRAKE		---
+++++++	9116377A1	・・バルブ；ブレーキ (1/2)	··VALVE;BRAKE (1/2)		029
+++++++	9116377A2	・・バルブ；ブレーキ (2/2)	··VALVE;BRAKE (2/2)		031
9115734	9115734	・・・バルブ；リリーフ	···VALVE;RELIEF		033
9116383	9116383A	モータ；オイル (走行)	MOTOR;OIL (TRAVEL)	H06585-	035
9116381	-------	・バルブ；ブレーキ	·VALVE;BRAKE		---
+++++++	9116381A1	・・バルブ；ブレーキ (1/2)	··VALVE;BRAKE (1/2)		037
+++++++	9116381A2	・・バルブ；ブレーキ (2/2)	··VALVE;BRAKE (2/2)		039
9115734	9115734	・・・バルブ；リリーフ	···VALVE;RELIEF		(033)
4241171	0408700	モータ；オイル (旋回)	MOTOR;OIL (SWING)	30001-38115, 38120-38125 38128-38130, 38140-38145	041
4334356	0614700	モータ；オイル (旋回)	MOTOR;OIL (SWING)	38116-38119, 38126-38127 38131-38139, 38146-	043
4256401	0407800	・ロータリグループ	·ROTARY GROUP	30001-38115, 38120-38125 38128-38130, 38140-38145	045
4334357	0614800	・ロータリグループ	·ROTARY GROUP	38116-38119, 38126-38127 38131-38139, 38146-	047
4256402	0407900	・シャフト部	·SHAFT PART		049

MidWestTech | Hitachi EX120-2 Excavator Parts Catalog | Publication P12N-E1-5 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4286403	0408000	・カバー部	·COVER PART	30001-D92/04	051
4327557	0605300	・カバー部	·COVER PART	D92/05-	053
4286404	0408100	・・バルブ；リリーフ	··VALVE;RELIEF	30001-D92/12	055
4328226	0605400	・・バルブ；リリーフ	··VALVE;RELIEF	D93/01-	057
バルブ			VALVE		
4254645	-------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	30001-32925, 32927-32934 32936-32937, 32939-32942 32945-32988,	---
+++++++	0411800	・バルブ；コントロール (1/8)	·VALVE;CONTROL (1/8)		059
+++++++	0411900	・バルブ；コントロール (2/8)	·VALVE;CONTROL (2/8)		061
+++++++	0412000	・バルブ；コントロール (3/8)	·VALVE;CONTROL (3/8)		063
+++++++	0412100	・バルブ；コントロール (4/8)	·VALVE;CONTROL (4/8)		065
+++++++	0412200	・バルブ；コントロール (5/8)	·VALVE;CONTROL (5/8)		067
+++++++	0412300	・バルブ；コントロール (6/8)	·VALVE;CONTROL (6/8)		069
+++++++	0412400	・バルブ；コントロール (7/8)	·VALVE;CONTROL (7/8)		071
+++++++	0412500	・バルブ；コントロール (8/8)	·VALVE;CONTROL (8/8)		073
4304718	-------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	32926, 32935, 32938, 32943, 32944, 32989-	---
+++++++	0463900	・バルブ；コントロール (1/8)	·VALVE;CONTROL (1/8)		075
+++++++	0464000	・バルブ；コントロール (2/8)	·VALVE;CONTROL (2/8)		077
+++++++	0464100	・バルブ；コントロール (3/8)	·VALVE;CONTROL (3/8)		079
+++++++	0464200	・バルブ；コントロール (4/8)	·VALVE;CONTROL (4/8)		081
+++++++	0464300	・バルブ；コントロール (5/8)	·VALVE;CONTROL (5/8)		083
+++++++	0464400	・バルブ；コントロール (6/8)	·VALVE;CONTROL (6/8)		085
+++++++	0464500	・バルブ；コントロール (7/8)	·VALVE;CONTROL (7/8)		087
+++++++	0464600	・バルブ；コントロール (8/8)	·VALVE;CONTROL (8/8)		089
9101511	9101511A	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		091
9101512	9101512A	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		093
9072923	9072923D	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		095
4276904	0408400B	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID		097
4254610	0408300	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC	30001-32925, 32927-32934 32936-32937, 32939-32942 32945-32988,	099
4304666	0635700	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC	32926, 32935, 32938, 32943, 32944, 32989-	101
4254613	0408500	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		103
4254612	0408600	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		105
4254611	0396600A	バルブ；ロック	VALVE;LOCK		107
4263925	0498500	バルブ；ホールディング	VALVE;HOLDING	30001-D93/09	109

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4324747	0499100	・バルブ；リリーフ	-VALVE:RELIEF	30001-D93/09	111
4311300	0615800	バルブ；ホールディング	VALVE:HOLDING	D93/10-	113
4263926	0498500	バルブ；ホールディング	VALVE:HOLDING	30001-D93/09	115
4324747	0499100	・バルブ；リリーフ	-VALVE:RELIEF	30001-D93/09	(111)
4311301	0620400	バルブ；ホールディング	VALVE:HOLDING	D93/10-	117
4263927	0498700	バルブ；ホールディング	VALVE:HOLDING	30001-D93/09	119
4324747	0499100	・バルブ；リリーフ	VALVE:RELIEF	30001-D93/09	(111)
4311302	0620500	バルブ；ホールディング	VALVE:HOLDING	D93/10-	121
4288148	0437400	バルブ	VALVE		123
シリンダ			CYLINDER		
4257642	0408800A	シリンダ；ブーム（右）	CYL.:BOOM (R)		125
4257643	0408900A	シリンダ；ブーム（左）	CYL.:BOOM (L)		127
4257644	0409000A	シリンダ；アーム	CYL.:ARM		129
4269538	0409100	シリンダ；バケット	CYL.:BUCKET		131
4288744	0496600	シリンダ；クラムシェル	CYL.:CLAMSHELL		133
その他			ETC.		
9101532	9101532A	センサ；DP	SENSOR:DP		135
索　引			PARTS INDEX		137

Order the manual at mid-west-tech.com >