EX220-2 EX220LC-2 EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG

EX220-2 EX220LC-2 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PARTS No. P15B-E1-4

SERIAL NO. 08001-

PARTS No. P15B-E1-4

MidWestTech | Hitachi EX220-2, EX220LC-2 Excavator Parts Catalog | Publication P15B-E... Order the manual at mid-west-tech.com >

目　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9101529	--------	ポンプ；ダブル	PUMP;DOUBLE	08001-H01168	---
+++++++	9101529A1	・ポンプ；ダブル (1/2)	·PUMP;DOUBLE (1/2)	08001-H01168	001
+++++++	9101529A2	・ポンプ；ダブル (2/2)	·PUMP;DOUBLE (2/2)	08001-H01168	003
4255303	0408200	・・ポンプ；ギヤ	··PUMP;GEAR		005
+++++++	9101533	・・センサ；アングル	··SENSOR;ANGLE	08001-H00961	007
+++++++	9128251	・・センサ；アングル	··SENSOR;ANGLE	H00962-	009
9135749	--------	ポンプ；ダブル	PUMP;DOUBLE	H01169-	---
+++++++	9135749A1	・ポンプ；ダブル (1/2)	·PUMP;DOUBLE (1/2)	H01169-	011
+++++++	9135749A2	・ポンプ；ダブル (2/2)	·PUMP;DOUBLE (2/2)	H01169-	013
4255303	0408200	・・ポンプ；ギヤ	··PUMP;GEAR		(005)
+++++++	9128251	・・センサ；アングル	··SENSOR;ANGLE		(009)
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
9101523	9101523A	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	08001-H00530 H00849-H00902	015
9101524	9101524A	・バルブ；ブレーキ	·VALVE;BRAKE	08001-H00530 H00849-H00902	017
9102256	9102256	・・バルブ；リリーフ	··VALVE;RELIEF	08001-H00530 H00849-H00902	019
9101386	9101386	・ピストン；サーボ	·PISTON;SERVO		021
9116388	9116388	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	H00531-H00848	023
9116389	9116389	・バルブ；ブレーキ	·VALVE;BRAKE	H00531-H00848	025
9114686	9114686	・・バルブ；リリーフ	··VALVE;RELIEF	H00531-H00848	027
9101386	9101386	・ピストン；サーボ	·PISTON;SERVO		(021)
9116390	9116390	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	H00903-	029
9116391	9116391	・バルブ；ブレーキ	·VALVE;BRAKE	H00903-	031
9115733	9115733	・・バルブ；リリーフ	··VALVE;RELIEF	H00903-	033
9101386	9101386	・ピストン；サーボ	·PISTON;SERVO		(021)
4255503	0425100	モータ；オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		035
バルブ			VALVE		
4256230	--------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	STD:08001-08453 LC :08001-08474	---
+++++++	0414100	・バルブ；コントロール (1/6)	·VALVE;CONTROL (1/6)		037
+++++++	0414200	・バルブ；コントロール (2/6)	·VALVE;CONTROL (2/6)		039
+++++++	0414300	・バルブ；コントロール (3/6)	·VALVE;CONTROL (3/6)		041
+++++++	0414400	・バルブ；コントロール (4/6)	·VALVE;CONTROL (4/6)		043
+++++++	0414500	・バルブ；コントロール (5/6)	·VALVE;CONTROL (5/6)		045

MidWestTech | Hitachi EX220-2, EX220LC-2 Excavator Parts Catalog | Publication P15B-E... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
+++++++	0414600	・バルブ；コントロール (6/6)	·VALVE;CONTROL (6/6)		047
4302754	-------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	STD:08454-08701 LC :08475-08701	---
+++++++	0490700	・バルブ；コントロール (1/6)	·VALVE;CONTROL (1/6)		049
+++++++	0490800	・バルブ；コントロール (2/6)	·VALVE;CONTROL (2/6)		051
+++++++	0490900	・バルブ；コントロール (3/6)	·VALVE;CONTROL (3/6)		053
+++++++	0491000	・バルブ；コントロール (4/6)	·VALVE;CONTROL (4/6)		055
+++++++	0491100	・バルブ；コントロール (5/6)	·VALVE;CONTROL (5/6)		057
+++++++	0491200	・バルブ；コントロール (6/6)	·VALVE;CONTROL (6/6)		059
4322813	-------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	08702-	---
+++++++	0446300	・バルブ；コントロール (1/6)	·VALVE;CONTROL (1/6)		061
+++++++	0446900	・バルブ；コントロール (2/6)	·VALVE;CONTROL (2/6)		063
+++++++	0447000	・バルブ；コントロール (3/6)	·VALVE;CONTROL (3/6)		065
+++++++	0447200	・バルブ；コントロール (4/6)	·VALVE;CONTROL (4/6)		067
+++++++	0447800	・バルブ；コントロール (5/6)	·VALVE;CONTROL (5/6)		069
+++++++	0450800	・バルブ；コントロール (6/6)	·VALVE;CONTROL (6/6)		071
9101511	9101511A	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		073
9101512	9101512A	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		075
9072923	9072923D	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		077
4254647	0412600A	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID	STD:08001-08453 LC :08001-08474	079
4299959	0474400	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID	STD:08454- LC :08475-	081
4276716	0409300	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC.	08001-08453	083
4304462	0654400	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC.	08454-	085
4254613	0408500	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		087
4254612	0408600	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		089
4254611	0396600A	バルブ；ロック	VALVE;LOCK		091
4263928	0498800	バルブ；ホールディング（2型）	VALVE;HOLDING (Type 2)		093
4324747	0499100	・バルブ；リリーフ	·VALVE;RELIEF		095
4263929	0498900	バルブ；ホールディング（2型）	VALVE;HOLDING (Type 2)		097
4324747	0499100	・バルブ；リリーフ	·VALVE;RELIEF		(095)
4263930	0499000	バルブ；ホールディング（2型）	VALVE;HOLDING (Type 2)		099
4324747	0499100	・バルブ；リリーフ	·VALVE;RELIEF		(095)
4311303	0644400	バルブ；ホールディング（3型）	VALVE;HOLDING (Type 3)		101
4311304	0644500	バルブ；ホールディング（3型）	VALVE;HOLDING (Type 3)		103
4311305	0644600	バルブ；ホールディング（3型）	VALVE;HOLDING (Type 3)		105
4288149	0437600	バルブ	VALVE		107

MidWestTech | Hitachi EX220-2, EX220LC-2 Excavator Parts Catalog | Publication P15B-E... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
シリンダ			CYLINDER		
9101315	9101315	シリンダ；ブーム（右）	CYL.;BOOM (R)		109
9101316	9101316	シリンダ；ブーム（左）	CYL.;BOOM (L)		111
9101317	9101317	シリンダ；アーム	CYL.;ARM		113
9110436	9110436	シリンダ；アーム（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ゛）	CYL.;ARM (RIVER MAINTENANCE)	08001-D02/05	115
4308225	0492200A	シリンダ；アーム（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ゛）	CYL.;ARM (RIVER MAINTENANCE)	D02/06-	117
9101318	9101318	シリンダ；バケット	CYL.;BUCKET		119
4287889	0437000	シリンダ；バケット（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ゛）	CYL.;BUCKET (RIVER MAINTENANCE)		121
その他			ETC.		
9101532	9101532A	センサ；ＤＰ	SENSOR;DP		123
索　引			PARTS INDEX		125

MidWestTech | Hitachi EX220-2, EX220LC-2 Excavator Parts Catalog | Publication P15B-E... Order the manual at mid-west-tech.com >