UH16 UH181 HYDRAULIC EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG

UH16 UH181 HYDRAULIC EXCAVATOR

PART No. P163-1-4

SERIAL NO. 0101-

PART No. P163-1-4

MidWestTech | Hitachi UH16 Excavator Parts Catalog | Publication P163-1-4

Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	SUPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
エンジン	ENGINE		003
ラジエータ	RADIATOR		005
ポンプ装置	PUMP DEVICE		007
旋回装置	SWING DEVICE		009
センタージョイント	CENTER JOINT		011
タンク	TANK	0101~ 0801	013
タンク	TANK	0802~	015
サクション配管	SUCTION PIPINGS		017
リターン配管	RETURN PIPINGS		019
フルフローフィルタ	FULL-FLOW FILTER		021
リターンフィルタ	RETURN FILTER		023
デリベリ配管	DELIVERY PIPINGS		025
本体配管	MAIN PIPINGS		027
旋回配管	SWING PIPINGS		029
バイパスフイルタ	BY-PASS FILTER		031
ドレン配管	DRAIN PIPINGS		033
エンジンコントロールレバー	ENGINE CONTROL LEVER	0101~ 0801	035
エンジンコントロールレバー	ENGINE CONTROL LEVER	0802~	037
操作レバー	CONTROL LEVER		039
パイロット配管 NO. 1	PILOT PIPINGS NO.1	0101~ 0801	041
パイロット配管 NO. 1	PILOT PIPINGS NO.1	0802~	043
パイロット配管 NO. 2	PILOT PIPINGS NO.2	0101~ 0801	045
パイロット配管 NO. 2	PILOT PIPINGS NO.2	0802~	047
パイロット配管 NO. 3	PILOT PIPINGS NO.3		049
エア配管	AIR PIPINGS		051
エアフィルタ	AIR FILTER	0101~ 0125	053
エアフィルタ	AIR FILTER	0126~	055
コントロールボックス NO. 1	CONTROL BOX NO.1		057
コントロールボックス NO. 2	CONTROL BOX NO.2		059
電気部品 NO. 1	ELECTRIC PARTS NO.1	0101~ 0801	061
電気部品 NO. 1	ELECTRIC PARTS NO.1	0802~	063

MidWestTech | Hitachi UH16 Excavator Parts Catalog | Publication P163-1-4 Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ホウバケット　2．0（ショートアーム）	HOE BUCKET 2.0 (SHORT ARM)		129
リッパバケット　1．2	RIPPER BUCKET 1.2		131
フロント配管(スタンダード，ショート，セミロングアーム)	FRONT PIPINGS (STD., SHORT, SEMI-LONG ARM)		133
フロント配管（ロングアーム）	FRONT PIPINGS (LONG ARM)		135
給脂配管（ブーム）	LUBRICATE PIPINGS (BOOM)		137
給脂配管（ロングアーム）	LUBRICATE PIPINGS (LONG ARM)		139
パイロット配管（ロングアーム）	PILOT PIPINGS (LONG ARM)		141
ローダアタッチメント	**LOADER ATTACHMENT**		
ローダフロント	LOADER FRONT		143
ローダバケット　2．3（ボトムダンプ）	LOADER BUCKET 2.3 (BOTTOM DUMP)		145
ローダバケット　2．6（ボトムダンプ）	LOADER BUCKET 2.6 (BOTTOM DUMP)		147
ローダバケット　2．6（チルトダンプ）	LOADER BUCKET 2.6 (TILT DUMP)		149
ローダバケット　2．8（チルトダンプ）	LOADER BUCKET 2.8 (TILT DUMP)		151
ローダフロント配管（ボトムダンプ）	LOADER FRONT PIPINGS (BOTTOM DUMP)		153
ローダフロント配管（チルトダンプ）	LOADER FRONT PIPINGS (TILT DUMP)		155
給脂配管（ローダ）	LUBRICATE PIPINGS (LOADER)		157
ローダパイロット配管	LOADER PILOT PIPINGS	0101~ 0801	159
ローダパイロット配管	LOADER PILOT PIPINGS	0802~	161
工具及び予備品	**TOOLS AND SPARE PARTS**		
工具	TOOLS		163
予備品	SPARE PARTS		165
オプショナルパーツ	**OPTIONAL PARTS**		
トラックリンク　760G	TRACK-LINK 760G		167
トラックリンク　910G	TRACK-LINK 910G		169
ルブリケータ	LUBRICATOR		171
ヘッドガード	HEAD GUARD		173
燃料吸上装置	FUEL SUCTION DEVICE		175
カークーラ	CAR COOLER		177
北米仕様部品	**U. S. A. PARTS**		
タンク	TANK	0101~ 0801	179
タンク	TANK	0802~	(015)
パイロット配管　NO. 3	PILOT PIPINGS NO.3		181

Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
電気部品　NO. 2	ELECTRIC PARTS NO.2		065
ゲージパネル	GAUGE PANEL		067
ウインドウオッシャ（オプション）	WINDOW WASHER (OPTIONAL)	0101~ 0801	069
ウインドウオッシャ	WINDOW WASHER	0802~	071
キャブグループ	CAB GROUP		073
キャブ	CAB		075
カバー　NO. 1	COVER NO.1		077
カバー　NO. 2	COVER NO.2		079
エンジンカバー	ENGINE COVER		081
アンダーカバー	UNDER COVER		083
カーヒータ	CAR HEATER		085
トラック	TRACK		
トラックフレーム	TRACK FRAME		087
トラックガード	TRACK GUARD		089
走行モータガード	TRAVEL MOTOR GUARD		091
走行装置	TRAVEL DEVICE		093
フロントアイドラ	FRONT IDLER		095
アジャスタ	ADJUSTER		097
上ローラ	UPPER ROLLER		099
下ローラ	LOWER ROLLER		101
トラックリンク　610G	TRACK-LINK 610G		103
走行配管	TRAVEL PIPINGS		105
給脂配管	LUBRICATE PIPINGS		107
バックホウアタッチメント	BACKHOE ATTACHMENT		
ブーム	BOOM		109
スタンダードアーム　3．1M	STD. ARM 3.1M		111
ショートアーム　2．5M	SHORT ARM 2.5M		113
セミロングアーム　3．7M	SEMI-LONG ARM 3.7M		115
ロングアーム　4．8M	LONG ARM 4.8M		117
ホウバケット　1．2（ロングアーム）	HOE BUCKET 1.2 (LONG ARM)		119
ホウバケット　1．4	HOE BUCKET 1.4		121
ホウバケット　1．4（ロック）	HOE BUCKET 1.4 (ROCK)		123
ホウバケット　1．6	HOE BUCKET 1.6		125
ホウバケット　1．8	HOE BUCKET 1.8		127

Order the manual at mid-west-tech.com >