EX400-3 EX400LC-3 EX400H-3 EX400LCH-3 EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG

EX400-3 EX400LC-3 EX400H-3 EX400LCH-3
EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

PARTS No. P166-E1-3

SERIAL NO. 05001-

PARTS No. P166-E1-3

MidWestTech | Hitachi EX400-3, EX400LC-3, EX400H-3, EX400LCH-3 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部　品　名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9129693	04510008	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON		001
4332607	0451100B	・レギュレータ	-REGULATOR		003
4368974	0664200	・・バルブ；レデューシング	--VALVE;REDUCING		005
4366339	0451200B	・ユニット（傾転検出）	-UNIT (TILTING-PROBING)		007
9168808	0416500	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON	SERVICE PARTS	009
4332607	0451100B	・レギュレータ	-REGULATOR		(003)
4368974	0664200	・・バルブ；レデューシング	--VALVE;REDUCING		(005)
4366339	0451200B	・ユニット（傾転検出）	-UNIT (TILTING-PROBING)		(007)
4276918	04509008	ポンプ；ギヤ	PUMP;GEAR		011
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4334276	0622700A	モータ；オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		013
4264581	--------	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	H00101-H00746	---
4262800	--------	・モータ；オイル	-MOTOR;OIL		---
+++++++	0419800A	・・モータ；オイル（1/2）	--MOTOR;OIL (1/2)		015
+++++++	0419900	・・モータ；オイル（2/2）	--MOTOR;OIL (2/2)		017
4262801	0420000A	・バルブ；ブレーキ	-VALVE;BRAKE		019
4352971	--------	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	H00747-	---
4352970	--------	・モータ；オイル	-MOTOR;OIL		---
+++++++	0657300	・・モータ；オイル（1/2）	--MOTOR;OIL (1/2)		021
+++++++	0657400	・・モータ；オイル（2/2）	--MOTOR;OIL (2/2)		023
4262801	0420000A	・バルブ；ブレーキ	-VALVE;BRAKE		(019)
バルブ			VALVE		
4302065	-------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	05001-05422	---
+++++++	062280081	・バルブ；コントロール（1/5）	-VALVE;CONTROL (1/5)		025
+++++++	062280082	・バルブ；コントロール（2/5）	-VALVE;CONTROL (2/5)		027
+++++++	0622800A3	・バルブ；コントロール（3/5）	-VALVE;CONTROL (3/5)		029
+++++++	062280084	・バルブ；コントロール（4/5）	-VALVE;CONTROL (4/5)		031
+++++++	062280085	・バルブ；コントロール（5/5）	-VALVE;CONTROL (5/5)		033
4355305	--------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	05423-	---
+++++++	0655700A1	・バルブ；コントロール（1/5）	-VALVE;CONTROL (1/5)		035
+++++++	0655700A2	・バルブ；コントロール（2/5）	-VALVE;CONTROL (2/5)		037
+++++++	0655700A3	・バルブ；コントロール（3/5）	-VALVE;CONTROL (3/5)		039

MidWestTech | Hitachi EX400-3, EX400LC-3, EX400H-3, EX400LCH-3 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
+++++++	0655700A4	・バルブ；コントロール (4/5)	・VALVE;CONTROL (4/5)		041
+++++++	0655700A5	・バルブ；コントロール (5/5)	・VALVE;CONTROL (5/5)		043
4359275	-------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL		---
+++++++	0657500A1	・バルブ；コントロール (1/5)	・VALVE;CONTROL (1/5)		045
+++++++	0657500A2	・バルブ；コントロール (2/5)	・VALVE;CONTROL (2/5)		047
+++++++	0657500A3	・バルブ；コントロール (3/5)	・VALVE;CONTROL (3/5)		049
+++++++	0657500A4	・バルブ；コントロール (4/5)	・VALVE;CONTROL (4/5)		051
+++++++	0657500A5	・バルブ；コントロール (5/5)	・VALVE;CONTROL (5/5)		053
9134232	91342328	バルブ；パイロット (フロント，旋回)	VALVE;PILOT (FRONT & SWING)		055
9101512	91015128	バルブ；パイロット (走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)		057
9137384	9137384	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT	05001-096/03	059
9072923	9072923E	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT	096/04-	061
4335650	0420900A	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC		063
4335088	0420500A	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC		065
4254613	0408500A	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		067
4254612	0408600A	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		069
4195759	03193008	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		071
4261289	0486300A	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID		073
4307603	0451500B	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID		075
9123033	9123033A	バルブ；チェック	VALVE;CHECK		077
4254611	0396600B	バルブ；ロック	VALVE;LOCK		079
4358534	0663900	バルブ；ホールディング (ﾌﾞｰﾑ)	VALVE;HOLDING (BOOM)		081
4358533	0664000	バルブ；ホールディング (ｱｰﾑ:ﾎﾞﾄﾑ)	VALVE;HOLDING (ARM:BOTTOM)		083
4358535	0664100	バルブ；ホールディング (ｱｰﾑ:ﾛｯﾄﾞ)	VALVE;HOLDING (ARM:ROD)		085
4332731	0627600A	バルブ	VALVE		087
4258562	0492300A	バルブ	VALVE		089
シリンダ			CYLINDER		
4310241	0420100C	シリンダ；ブーム (右) <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BOOM (R) <BACKHOE>		091
4310242	0420200C	シリンダ；ブーム (左) <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BOOM (L) <BACKHOE>		093
4310243	0420300C	シリンダ；アーム <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;ARM <BACKHOE>		095
4310244	0420400C	シリンダ；バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>		097
4390024	0704400	シリンダ；バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>	SERVICE PARTS	099
9138785	9138785	シリンダ；バケット (ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ)	CYL.;BUCKET (LONG ARM)		101
4249748	0386900	シリンダ；ブーム (右) <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BOOM (R) <LOADER>	05162, 05164	103

MidWestTech | Hitachi EX400-3, EX400LC-3, EX400H-3, EX400LCH-3 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4350423	0654800	シリンダ；ブーム（右）<ローダ>	CYL.;BOOM (R) <LOADER>	05001-05161 05163, 05165-	105
4249749	0387000	シリンダ；ブーム（左）<ローダ>	CYL.;BOOM (L) <LOADER>	05162, 05164	107
4350424	0654900	シリンダ；ブーム（左）<ローダ>	CYL.;BOOM (L) <LOADER>	05001-05161 05163, 05165-	109
4219778	0387100A	シリンダ；アーム <ローダ>	CYL.;ARM <LOADER>		111
4219779	0387200A	シリンダ；レベル <ローダ>	CYL.;LEVEL <LOADEER>		113
4219780	0387300A	シリンダ；バケット（右）<ローダ>	CYL.;BUCKET (R) <LOADER>		115
4219781	0387400A	シリンダ；バケット（左）<ローダ>	CYL.;BUCKET (L) <LOADER>		117
4219782	0387500A	シリンダ；ダンプ <ローダ>	CYL.;DUMP <LOADER>		119
4344048	0657700	シリンダ	CYL.		121
その他			ETC.		
9101532	91015328	センサー；ＤＰ	SENSOR;DP		123
索 引			PARTS INDEX		125

MidWestTech | Hitachi EX400-3, EX400LC-3, EX400H-3, EX400LCH-3 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >