編　番
PART NO.
P16J-E1-4

PARTS CATALOG
パーツカタログ

ZAXIS 450
ZAXIS 450LC
ZAXIS 450H
ZAXIS 450LCH
ZAXIS 460LCH
ZAXIS 480MT
ZAXIS 480MTH

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS
機器インナーパーツ

適用号機
Serial No. 010001~

HITACHI

MidWestTech | Hitachi 450, 450LC, 450H, 450LCH, 460LCH, 4S0MT, 480MTH Excavator P... Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9184686	0804200B	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON		001
4469526	0820500	・レギュレータ	・REGULATOR		003
4469592	0804100	・ユニット（傾転検出）	・UNIT (TILTING-PROBING)		005
4276918	0450900B	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR	450,H:010001-010277 MT,MTH:010001-010298	007
4480498	0923900	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR	450,H:010278- MT,MTH:010299- 460:050001-	009
モータ			MOTOR		
4423009	0817700	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		011
4431549	————	モータ;オイル（走行）[スタンダードトラック, LCトラトラック]	MOTOR;OIL (TRAVEL) [STD. TRACK, LC TRACK]	450,H:010001-010231	—
+++++++	0820100	・モータ;オイル（1/2）	・MOTOR;OIL (1/2)		013
+++++++	0820200	・モータ;オイル（2/2）	・MOTOR;OIL (2/2)		015
4481832	————	モータ;オイル（走行）[スタンダードトラック, LCトラトラック]	MOTOR;OIL (TRAVEL) [STD. TRACK, LC TRACK]	450,H:010232- 460:050001-	—
+++++++	0923600	・モータ;オイル（1/2）	・MOTOR;OIL (1/2)		017
+++++++	0923700	・モータ;オイル（2/2）	・MOTOR;OIL (2/2)		019
4452563	————	モータ;オイル（走行）[MTトラック]	MOTOR;OIL (TRAVEL) [MT TRACK]	MT,MTH:010001-010259	—
+++++++	0806700	・モータ;オイル（1/2）	・MOTOR;OIL (1/2)		021
+++++++	0806800	・モータ;オイル（2/2）	・MOTOR;OIL (2/2)		023
4481829	————	モータ;オイル（走行）[MTトラック]	MOTOR;OIL (TRAVEL) [MT TRACK]	MT,MTH:010260-	—
+++++++	0853300	・モータ;オイル（1/2）	・MOTOR;OIL (1/2)		025
+++++++	0923800	・モータ;オイル（2/2）	・MOTOR;OIL (2/2)		027
バルブ			VALVE		
4434686	————	バルブ;コントロール（バックホウ）	VALVE;CONTROL (BACKHOE)		—
+++++++	0818000	・バルブ;コントロール（1/5）	・VALVE;CONTROL (1/5)		029
+++++++	0818100	・バルブ;コントロール（2/5）	・VALVE;CONTROL (2/5)		031
+++++++	0818200	・バルブ;コントロール（3/5）	・VALVE;CONTROL (3/5)		033
+++++++	0818300A	・バルブ;コントロール（4/5）	・VALVE;CONTROL (4/5)		035
+++++++	0818400	・バルブ;コントロール（5/5）	・VALVE;CONTROL (5/5)		037
4467520	————	バルブ;コントロール（ローダ）<450,H,MT,MTH>	VALVE;CONTROL (LOADER) <450,H,MT,MTH>		—
+++++++	0804300A	・バルブ;コントロール（1/5）	・VALVE;CONTROL (1/5)		039
+++++++	0817900	・バルブ;コントロール（2/5）	・VALVE;CONTROL (2/5)		041
+++++++	0820600	・バルブ;コントロール（3/5）	・VALVE;CONTROL (3/5)		043

MidWestTech | Hitachi 450, 450LC, 450H, 450LCH, 460LCH, 4S0MT, 480MTH Excavat... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
+++++++	0820700A	・バルブ;コントロール (4/5)	·VALVE;CONTROL (4/5)		045
+++++++	0820800	・バルブ;コントロール (5/5)	·VALVE;CONTROL (5/5)		047
9193403	9193403C	バルブ;パイロット (フロント,旋回)	VALVE;PILOT (FRONT, SWING)	450,H,MT,MTH:010001-010876 460:050001-050037	049
9234272	9234272	バルブ;パイロット (フロント,旋回)	VALVE;PILOT (FRONT, SWING)	450,H,MT,MTH:010877- 460:050038-	051
9184276	91842768	バルブ;パイロット (走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)	450,H,MT,MTH:010001-003/01	053
9226365	9226365	バルブ;パイロット (走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)	450,H,MT,MTH:D03/02- 460:050001-	055
9211277	9211277	バルブ;パイロット <450,H,MT,MTH>	VALVE;PILOT <450,H,MT,MTH>		057
9072923	9072923E	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT	450,H,MT,MTH:010001-002/11	059
9216905	9216905A	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT	450,H,MT,MTH:D02/12- 460:050001-	061
4416775	0780300	バルブ;パイロット (ブレーカ)	VALVE;PILOT (BREAKER)		063
9219244	9219244B	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT		065
4456004	0817800	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		067
4443488	———	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE	450,H,MT,MTH:010001-010109 010112-010117	———
+++++++	0803900A1	・バルブ;シャトル (1/5)	·VALVE;SHUTTLE (1/5)		069
+++++++	0803900A2	・バルブ;シャトル (2/5)	·VALVE;SHUTTLE (2/5)		071
+++++++	0803900A3	・バルブ;シャトル (3/5)	·VALVE;SHUTTLE (3/5)		073
+++++++	0803900A4	・バルブ;シャトル (4/5)	·VALVE;SHUTTLE (4/5)		075
+++++++	0803900A5	・バルブ;シャトル (5/5)	·VALVE;SHUTTLE (5/5)		077
4470661	———	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE	450,H,MT,MTH:010110-010111 010118- 460:050001-	———
+++++++	0869300A1	・バルブ;シャトル (1/5)	·VALVE;SHUTTLE (1/5)		079
+++++++	0869300A2	・バルブ;シャトル (2/5)	·VALVE;SHUTTLE (2/5)		081
+++++++	0869300A3	・バルブ;シャトル (3/5)	·VALVE;SHUTTLE (3/5)		083
+++++++	0869300A4	・バルブ;シャトル (4/5)	·VALVE;SHUTTLE (4/5)		085
+++++++	0869300A5	・バルブ;シャトル (5/5)	·VALVE;SHUTTLE (5/5)		087
4195759	0319300B	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		089
4261289	0486300A	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		091
4436197	0814700	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID	450,H:010001-010277 MT,MTH:010001-01029E	093
9218209	9218209	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID	450,H:010278- MT,MTH:010299- 460:050001-	095
4350150	0661800	バルブ;ソレノイド <460>	VALVE;SOLENOID <460>		097
9123033	9123033A	バルブ;チエツク	VALVE;CHECK		099
4407253	0794200	バルブ;ロック	VALVE;LOCK		101
4358534	0663900	バルブ;ホールデイング (ブーム)	VALVE;HOLDING (BOOM)	450,H,MT,MTH:010001-D01/08	103
4473857	0852100	バルブ;ホールデイング (ブーム)	VALVE;HOLDING (BOOM)	450,H,MT,MTH:D01/09- 460:050001-	105

MidWestTech | Hitachi 450, 450LC, 450H, 450LCH, 460LCH, 4S0MT, 480MTH Excavat... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4358533	0664000	バルブ;ホールディング (ｱｰﾑ:ﾎﾞﾄﾑ)	VALVE;HOLDING (ARM:BOTTOM)	450,H,MT,MTH:010001-D01/08	107
4473861	0852000	バルブ;ホールディング (ｱｰﾑ:ﾎﾞﾄﾑ)	VALVE;HOLDING (ARM:BOTTOM)	450,H,MT,MTH:D01/09- 460:050001-	109
4358535	0664100	バルブ;ホールディング (ｱｰﾑ:ﾛｯﾄﾞ)	VALVE;HOLDING (ARM:ROD)	450,H,MT,MTH:010001-D01/08	111
4472000	0852200	バルブ;ホールディング (ｱｰﾑ:ﾛｯﾄﾞ)	VALVE;HOLDING (ARM:ROD)	450,H,MT,MTH:D01/09- 460:050001-	113
シリンダ			CYLINDER		
9174339	9174339	シリンダ;ブーム (右) [ﾊﾞｯｸﾎｳ]	CYL.;BOOM (R) [BACKHOE]	450,H:010001-010606 010613-010620 010627-010637 MT,MTH:010001-D03/07 460:050001,	115
4310241	0420100C	シリンダ;ブーム (右) [ﾊﾞｯｸﾎｳ]	CYL.;BOOM (R) [BACKHOE]	450,H:010607-010612 010621-010626 010638- MT,MTH:D03/08- 460:050002-	117
9174340	9174340	シリンダ;ブーム (左) [ﾊﾞｯｸﾎｳ]	CYL.;BOOM (L) [BACKHOE]	450,H:010001-010606 010613-010620 010627-010637 MT,MTH:010001-D03/07 460:050001,	119
4310242	0420200C	シリンダ;ブーム (左) [ﾊﾞｯｸﾎｳ]	CYL.;BOOM (L) [BACKHOE]	450,H:010607-010612 010621-010626 010638- MT,MTH:D03/08- 460:050002-	121
4310243	0420300C	シリンダ;アーム (ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾌﾞｰﾑ,H ﾌﾞｰﾑ) [ﾊﾞｯｸﾎｳ]	CYL.;ARM (STD. BOOM, H BOOM) [BACKHOE]		123
4390024	0704400	シリンダ;バケット (ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｱｰﾑ,H ｱｰﾑ) [ﾊﾞｯｸﾎｳ]	CYL.;BUCKET (STD. ARM, H ARM) [BACKHOE]		125
9138785	9138785	シリンダ;バケット (ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ) [ﾊﾞｯｸﾎｳ] <450,H,MT,MTH>	CYL.;BUCKET (LONG ARM) [BACKHOE] <450,H,MT,MTH>		127
9209136	9209136	シリンダ;ブーム (右) [ﾛｰﾀﾞ] <450,H,MT,MTH>	CYL.;BOOM (R) [LOADER] <450,H,MT,MTH>		129
9209137	9209137	シリンダ;ブーム (左) [ﾛｰﾀﾞ] <450,H,MT,MTH>	CYL.;BOOM (L) [LOADER] <450,H,MT,MTH>		131
4219778	0387100A	シリンダ;アーム [ﾛｰﾀﾞ] <450,H,MT,MTH>	CYL.;ARM [LOADER] <450,H,MT,MTH>		133
4219779	0387200A	シリンダ;レベル [ﾛｰﾀﾞ] <450,H,MT,MTH>	CYL.;LEVEL [LOADEER] <450,H,MT,MTH>		135
4219780	0387300A	シリンダ;バケット (右) [ﾛｰﾀﾞ] <450,H,MT,MTH>	CYL.;BUCKET (R) [LOADER] <450,H,MT,MTH>		137
4219781	0387400A	シリンダ;バケット (左) [ﾛｰﾀﾞ] <450,H,MT,MTH>	CYL.;BUCKET (L) [LOADER] <450,H,MT,MTH>		139
4219782	0387500A	シリンダ;ダンプ [ﾛｰﾀﾞ] <450,H,MT,MTH>	CYL.;DUMP [LOADER] <450,H,MT,MTH>		141
4344048	0657700	シリンダ <450,H,MT,MTH>	CYL. <450,H,MT,MTH>		143
索 引			PARTS INDEX		145

MidWestTech | Hitachi 450, 450LC, 450H, 450LCH, 460LCH, 4S0MT, 480MTH Excavat... Order the manual at mid-west-tech.com >