# EX1100 EX1100BE
# Excavator

HITACHI

## PARTS CATALOG
EX1100 EX1100BE
Excavator

PART No. P178-1-5

SERIAL NO. 1003-

PART No. P178-1-5

MidWestTech | Hitachi EX1100, EX1100BE Excavator Parts Catalog | Publication P178-1-5 Order the manual at mid-west-tech.com >

# 目　次
# CONTENTS

PB−604
PB−A08


| 装置名称 | Group Name | 適用号機 SERIAL NO. | 頁 PAGE |
|---|---|---|---|
| 上部旋回体 | UPPERSTRUCTURE | | |
| フレーム | FRAME | | 001 |
| カウンタウェイト | COUNTERWEIGHT | | 003 |
| エンジン（1） | ENGINE (1) | | 005 |
| エンジン（2） | ENGINE (2) | | 007 |
| ラジエータ | RADIATOR | 1003-1014 | 009 |
| ラジエータ | RADIATOR | 1015- | 011 |
| ラジエータ取付部品 | RADIATOR SUPPORT | | 013 |
| リザーブタンク | RESERVE TANK | | 015 |
| エアクリーナ | AIR CLEANER | | 017 |
| マフラー | MUFFLER | | 019 |
| バイパスフィルタ（エンジンオイル） | BYPASS FILTER (ENGINE OIL) | | 021 |
| エンジンオイルレベルセンサー | ENGINE OIL LEVEL SENSOR | | 023 |
| 燃料タンク | FUEL TANK | | 025 |
| 燃料配管 | FUEL PIPING | | 027 |
| ポンプ装置 | PUMP DEVICE | | 029 |
| トランスミッション（ポンプ） | TRANSMISSION (PUMP) | | 031 |
| リューブリケーション（ポンプ） | LUBRICATION (PUMP) | | 033 |
| トランスミッションクーラ（ポンプ） | TRANSMISSION COOLER (PUMP) | 1003-1074 | 035 |
| トランスミッションクーラ（ポンプ） | TRANSMISSION COOLER (PUMP) | 1075- | 037 |
| 旋回装置（フロント） | SWING DEVICE (FRONT) | | 039 |
| 旋回装置（リヤ） | SWING DEVICE (REAR) | | 041 |
| トランスミッション（旋回） | TRANSMISSION (SWING) | | 043 |
| オイルタンク | OIL TANK | | 045 |
| サクション配管 | SUCTION PIPING | | 047 |
| デリベリ配管 | DELIVERY PIPING | | 049 |
| ドレーン配管 | DRAIN PIPING | 1003-1094 | 051 |
| ドレーン配管 | DRAIN PIPING | 1095- | 053 |
| リターン配管（1） | RETURN PIPING (1) | | 055 |
| リターン配管（2） | RETURN PIPING (2) | 1003-1008 | 057 |
| リターン配管（2） | RETURN PIPING (2) | 1009- | 059 |
| リターン配管（3） | RETURN PIPING (3) | | 061 |
| リターン配管（4） | RETURN PIPING (4) | | 063 |


MidWestTech | Hitachi EX1100, EX1100BE Excavator Parts Catalog | Publication P178-1-5 Order the manual at mid-west-tech.com >