EX1100 EX1100BE EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG

EX1100 EX1100BE EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PARTS No. P178-E1-5

SERIAL NO. 1003-

PARTS No. P178-E1-5

MidWestTech | Hitachi EX1100, EX1100BE Excavator Parts Catalog | Publication P178-E1-5 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
4237776	————	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON	1003-1014	----
*******	0399700	・ポンプ;ピストン（1/3）	・PUMP;PISTON (1/3)		001
*******	0399800	・ポンプ;ピストン（2/3）	・PUMP;PISTON (2/3)		003
*******	0399900	・ポンプ;ピストン（3/3）	・PUMP;PISTON (3/3)		005
4289655	————	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON	1015-	----
*******	0446500	・ポンプ;ピストン（1/3）	・PUMP;PISTON (1/3)		007
*******	0446600A	・ポンプ;ピストン（2/3）	・PUMP;PISTON (2/3)		009
*******	0446700	・ポンプ;ピストン（3/3）	・PUMP;PISTON (3/3)		011
4263772	0403400	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR		013
モータ			MOTOR		
4237779	0400000	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)	1003-1104	015
4334727	0621100	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)	1105-	017
4389833	0706300	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)	SERVICE PARTS	019
4405479	0729800	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)	SERVICE PARTS	021
4284142	————	モータ;オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	1003-1117	----
*******	0446400A1	・モータ;オイル（1/2）	・MOTOR;OIL (1/2)		023
*******	0446400A2	・モータ;オイル（2/2）	・MOTOR;OIL (2/2)		025
4344706	————	モータ;オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	1118-	----
*******	0661600A1	・モータ;オイル（1/2）	・MOTOR;OIL (1/2)		027
*******	0661600A2	・モータ;オイル（2/2）	・MOTOR;OIL (2/2)		029
バルブ			VALVE		
4237777	————	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL	1003-1036	----
*******	0403800	・バルブ;コントロール（1/2）	・VALVE;CONTROL (1/2)		031
*******	0403900	・バルブ;コントロール（2/2）	・VALVE;CONTROL (2/2)		033
4309414	————	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL	1037-	----
*******	4309414A1	・バルブ;コントロール（1/2）	・VALVE;CONTROL (1/2)		035
*******	4309414A2	・バルブ;コントロール（2/2）	・VALVE;CONTROL (2/2)		037
4237778	————	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL	1003-1036	----
*******	0404000	・バルブ;コントロール（1/3）	・VALVE;CONTROL (1/3)		039
*******	0404100	・バルブ;コントロール（2/3）	・VALVE;CONTROL (2/3)		041
*******	0404200	・バルブ;コントロール（3/3）	・VALVE;CONTROL (3/3)		043

MidWestTech | Hitachi EX1100, EX1100BE Excavator Parts Catalog | Publication P178-E1-5 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4281302	0404300	・・ハウジング	--HOUSING		045
4303780	--------	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL	1037-	---
+++++++	430378081	・バルブ;コントロール（1/3）	-VALVE;CONTROL (1/3)		047
+++++++	430378082	・バルブ;コントロール（2/3）	-VALVE;CONTROL (2/3)		049
+++++++	430378083	・バルブ;コントロール（3/3）	-VALVE;CONTROL (3/3)		051
4281302	0404300	・・ハウジング	--HOUSING		(045)
4300198	--------	バルブ;コントロール（油漕船）	VALVE;CONTROL (FOR WORK VESSEL)		---
+++++++	4300198A1	・バルブ;コントロール（1/3）	-VALVE;CONTROL (1/3)		053
+++++++	4300198B2	・バルブ;コントロール（2/3）	-VALVE;CONTROL (2/3)		055
+++++++	4300198A3	・バルブ;コントロール（3/3）	-VALVE;CONTROL (3/3)		057
4281302	0404300	・・ハウジング	--HOUSING		(045)
9071983	9071983D	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT	1003-H58068	059
9071983	9071983F	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT	H58069-	061
9071984	9071984A	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT	1003-090/06	063
9107499	9107499	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT	090/07-	065
9072923	9072923C	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT		067
4210647	0328700B	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		069
4187581	0321900A	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		071
4207082	0353100A	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		073
4184231	0320500B	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		075
4211020	0320100B	・バルブ;ソレノイド	-VALVE;SOLENOID		077
9072360	9072360A	バルブ;チェック	VALVE;CHECK		079
4273321	0403500	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		081
4195759	0319300B	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		083
4217950	0380300A	バルブ;ブレーキ	VALVE;BRAKE	1003-1117	085
4344703	0403700	バルブ;ブレーキ	VALVE;BRAKE	1118-	087
4236432	0380500B	バルブ	VALVE		089
4207238	0352500B	バルブ	VALVE		091
4187565	0314400A	バルブ	VALVE	1003-1006	093
4272850	0449300A	バルブ	VALVE	1007-	095
4179025	0309900C	バルブ	VALVE		097
4241181	0403100	バルブ	VALVE		099
4244949	0400100	バルブ	VALVE		101

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
シリンダ			CYLINDER		
4243455	0400200	シリンダ;ブーム <ﾊﾞｯｸﾎｳ, ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BOOM <BACKHOE, LOADER>		103
4286966	0421800	シリンダ;ブーム (浚渫船)	CYL.;BOOM (FOR WORK VESSEL)	1003-1126	105
4347876	0655000	シリンダ;ブーム (浚渫船)	CYL.;BOOM (FOR WORK VESSEL)	1127-	107
4255231	0400300	シリンダ;アーム <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;ARM <BACKHOE>		109
4286967	0421900	シリンダ;アーム (浚渫船)	CYL.;ARM (FOR WORK VESSEL)	1003-1126	111
4347877	0655100	シリンダ;アーム (浚渫船)	CYL.;ARM (FOR WORK VESSEL)	1127-	113
4255232	0400400	シリンダ;バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>		115
4255233	0496000	シリンダ;バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>		117
4309171	4309171	シリンダ;バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>		119
4298583	4298583	シリンダ;バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>		121
4286968	0422000	シリンダ;バケット (浚渫船)	CYL.;BUCKET (FOR WORK VESSEL)	1003-1128	123
4347878	0655200	シリンダ;バケット (浚渫船)	CYL.;BUCKET (FOR WORK VESSEL)	1129-	125
4347879	0655300	シリンダ;バケット (浚渫船)	CYL.;BUCKET (FOR WORK VESSEL)		127
4298768	4298768	シリンダ;バケット (浚渫船)	CYL.;BUCKET (FOR WORK VESSEL)		129
4243456	0400500	シリンダ;レベル <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;LEVEL <LOADER>		131
4243457	0400600A	シリンダ;アーム <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;ARM <LOADER>		133
4243458	0400700	シリンダ;バケット (右) <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BUCKET (R) <LOADER>		135
4243459	0400800	シリンダ;バケット (左) <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BUCKET (L) <LOADER>		137
4345804	4345804	シリンダ;バケット (右) <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BUCKET (R) <LOADER>		139
4345801	4345801	シリンダ;バケット (左) <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BUCKET (L) <LOADER>		141
4243468	0400900A	シリンダ;ダンプ <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;DUMP <LOADER>		143
索　引			PARTS INDEX		145

Order the manual at mid-west-tech.com >