EX750-5
EX800H-5
EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG

EX750-5 EX800H-5 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PART NO. P17C-E1-3

SERIAL NO. 005001-

PART NO. P17C-E1-3

MidWestTech | Hitachi EX750-5, EX800H-5 Excavator Parts Catalog | Publication P17C-E1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9139426	0703000	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON	005001-005074	001
4391503	0703100	・レギュレータ	-REGULATOR		003
4368974	0664200	・・バルブ;レデューシング	--VALVE;REDUCING		005
4366339	0451200C	・ユニット（傾転検出）	-UNIT (TILTING-PROBING)		007
9168965	0719700	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON	005075-005090	009
4391503	0703100	・レギュレータ	-REGULATOR		(003)
4368974	0664200	・・バルブ;レデューシング	--VALVE;REDUCING		(005)
4366339	0451200C	・ユニット（傾転検出）	-UNIT (TILTING-PROBING)		(007)
9169241	0719800	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON	005091-005273	011
4391503	0703100	・レギュレータ	-REGULATOR		(003)
4368974	0664200	・・バルブ;レデューシング	--VALVE;REDUCING		(005)
4366339	0451200C	・ユニット（傾転検出）	-UNIT (TILTING-PROBING)		(007)
9184005	9184005	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON	005274-	013
4391503	0703100	・レギュレータ	-REGULATOR		(003)
4368974	0664200	・・バルブ;レデューシング	--VALVE;REDUCING		(005)
4366339	0451200C	・ユニット（傾転検出）	-UNIT (TILTING-PROBING)		(007)
4276918	04509008	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR		015
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4346149	0702000	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)	005001-005002	017
4388207	0729900	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)	005003-	019
4315069	————	モータ;オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	005001-005045	——
4416070	————	・モータ;オイル	-MOTOR;OIL		——
++++++++	0729100	・・モータ;オイル（1/2）	--MOTOR;OIL (1/2)		021
++++++++	0729200	・・モータ;オイル（2/2）	--MOTOR;OIL (2/2)		023
4391324	0704500	・バルブ;ブレーキ	-VALVE;BRAKE		025
4395028	————	モータ;オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	005046-	——
4391317	————	・モータ;オイル	-MOTOR;OIL		——
++++++++	0702100	・・モータ;オイル（1/2）	--MOTOR;OIL (1/2)		027
++++++++	0702200	・・モータ;オイル（2/2）	--MOTOR;OIL (2/2)		029
4391324	0704500	・バルブ;ブレーキ	-VALVE;BRAKE		(025)

MidWestTech | Hitachi EX750-5, EX800H-5 Excavator Parts Catalog | Publication P17C-E1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
バルブ			VALVE		
4311602	--------	バルブ;コントロール (バックホウ)	VALVE;CONTROL (BACKHOE)		---
+++++++	0703300	・バルブ;コントロール (1/5)	・VALVE;CONTROL (1/5)		031
+++++++	0703400	・バルブ;コントロール (2/5)	・VALVE;CONTROL (2/5)		033
+++++++	0703500	・バルブ;コントロール (3/5)	・VALVE;CONTROL (3/5)		035
+++++++	0703600	・バルブ;コントロール (4/5)	・VALVE;CONTROL (4/5)		037
+++++++	0703700	・バルブ;コントロール (5/5)	・VALVE;CONTROL (5/5)		039
4392605	--------	バルブ;コントロール (ローダ)	VALVE;CONTROL (LODER)		---
+++++++	0729300	・バルブ;コントロール (1/5)	・VALVE;CONTROL (1/5)		041
+++++++	0729400	・バルブ;コントロール (2/5)	・VALVE;CONTROL (2/5)		043
+++++++	0729500	・バルブ;コントロール (3/5)	・VALVE;CONTROL (3/5)		045
+++++++	0729600	・バルブ;コントロール (4/5)	・VALVE;CONTROL (4/5)		047
+++++++	0729700	・バルブ;コントロール (5/5)	・VALVE;CONTROL (5/5)		049
4394030	0728900	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL		051
9134232	9134232C	バルブ;パイロット (フロント, 旋回)	VALVE;PILOT (FRONT & SWING)		053
9101512	9101512B	バルブ;パイロット (走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)		055
9165333	9165333	バルブ;パイロット (ローダ)	VALVE;PILOT (LODER)		057
9072923	9072923E	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT		059
4416775	0780300	バルブ;パイロット (ブレカ)	VALVE;PILOT (BREAKER)	005117, 005156 005233	061
4377649	0702300	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		063
4335088	0420500A	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		065
4254613	0408500A	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		067
4254612	0408600A	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		069
4195759	03193008	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		071
4364071	0683500	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		073
4261289	0486300A	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		075
4254611	03966008	バルブ;ロック	VALVE;LOCK		077
9123033	9123033A	バルブ;チェック	VALVE;CHECK		079
4282319	0658000	バルブ;ホールディング (ブーム)	VALVE;HOLDING (BOOM)		081
4358533	0664000	バルブ;ホールディング (アーム;ボトム)	VALVE;HOLDING (ARM;BOTTOM)		083
4302811	0658200	バルブ;ホールディング (アーム;ロッド)	VALVE;HOLDING (ARM;ROD)		085
4258562	0492300A	バルブ	VALVE		087
4357517	0683800	バルブ	VALVE		089

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
シリンダ			CYLINDER		
4331075	0702500	シリンダ;ブーム (右)	CYL.;BOOM (R)		091
4331076	0702600	シリンダ;ブーム (左)	CYL.;BOOM (L)		093
4331077	0702700	シリンダ;アーム <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;ARM <BACKHOE>	STD. BOOM:F501-F522 HD BOOM:F5001-F5159 BE BOOM:F501-F593	095
4331077	0702700A	シリンダ;アーム <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;ARM <BACKHOE>	STD. BOOM:F523- HD BOOM:F5160- BE BOOM:F594-	097
4328130	0609200	シリンダ;アーム <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;ARM <LOADER>		099
4331078	0702800	シリンダ;バケット	CYL.;BUCKET	STD. ARM:F501-F551 HD ARM:F5001- SEMI-LONG ARM:F501-	101
4437039	0764900	シリンダ;バケット <ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｱｰﾑ>	CYL.;BUCKET <STD. ARM>	F552-	103
4360555	0702900	シリンダ;バケット <BE ｱｰﾑ>	CYL.;BUCKET <BE ARM>		105
4259576	0450500	シリンダ;バケツト <ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ>	CYL.;BUCKET <LONG ARM>	F501-F504	107
4397518	0728500	シリンダ;バケツト <ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ>	CYL.;BUCKET <LONG ARM>	F505-	109
4328131	0609800	シリンダ;バケツト (右) <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BUCKET (R) <LOADER>		111
4328132	0609900	シリンダ;バケツト (左) <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BUCKET (L) <LOADER>		113
4243498	0417500A	シリンダ;レベル <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;LEVEL <LOADER>		115
4243502	0399300	シリンダ;ダンプ <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;DUMP <LOADER>		117
4392996	4392996	シリンダ (C/W 脱着装置)	CYL. (C/W LIFTING)		119
索引			PARTS INDEX		121

MidWestTech | Hitachi EX750-5, EX800H-5 Excavator Parts Catalog | Publication P17C-E1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >