EX1100-3
EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG
EX1100-3
EXCAVATOR

PARTS No. P17E-1-3

SERIAL NO. 002001-

PARTS No. P17E-1-3

MidWestTech | Hitachi EX1100-3 Excavator Parts Catalog | Publication P17E-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
パイロット配管（コントロールバルブ）；4	PILOT PIPING (C/V) ;4		135
パイロット配管（コントロールバルブ）；5	PILOT PIPING (C/V) ;5		137
パイロット配管（コントロールバルブ）；6	PILOT PIPING (C/V) ;6		139
パイロット配管（コントロールバルブ）；7	PILOT PIPING (C/V) ;7		141
パイロット配管（コントロールバルブ）；8	PILOT PIPING (C/V) ;8		143
パイロット配管（コントロールバルブ）；9	PILOT PIPING (C/V) ;9		145
パイロット配管（コントロールバルブ）；１０	PILOT PIPING (C/V) ;10		147
パイロット配管（フロウコントロール）；1	PILOT PIPING (FC) ;1		149
パイロット配管（フロウコントロール）；2	PILOT PIPING (FC) ;2		151
パイロット配管（フロウコントロール）；3	PILOT PIPING (FC) ;3		153
パイロット配管（フロウコントロール）；4	PILOT PIPING (FC) ;4		155
パイロット配管（キャブ）；1	PILOT PIPING (CAB) ;1		157
パイロット配管（キャブ）；2	PILOT PIPING (CAB) ;2		159
パイロット配管（キャブ）；3	PILOT PIPING (CAB) ;3		161
パイロット配管（キャブ）；4	PILOT PIPING (CAB) ;4		163
エア配管	AIR PIPING		165
コンソール	CONSOLE		167
コンソールカバー（1）	CONSOLE COVER (1)		169
コンソールカバー（2）	CONSOLE COVER (2)		171
右カバー	RIGHT COVER		173
モニタカバー（下）	MONITOR COVER (LOWER)		175
コントローラ	CONTROLLER		177
モニター	MONITOR		179
AM／FM ラジオ	AM/FM RADIO		181
エンジンコントロールユニット	ENGINE CONTROL UNIT		183
電気部品（キャブ）；1	ELECTRIC PARTS (CAB) ;1		185
電気部品（キャブ）；2	ELECTRIC PARTS (CAB) ;2		187
電気部品（キャブ）；3	ELECTRIC PARTS (CAB) ;3		189
電気部品（キャブ）；4	ELECTRIC PARTS (CAB) ;4		191
バッテリ	BATTERY		193
ワイヤハーネス	WIRE HARNESS		195
リレーパネル	RELAY PANEL		197
ウインドウォッシャ	WINDOW WASHER		199
エアコンディショナ（1）	AIR-CONDITIONER (1)		201
・エアコンユニット	-AIR-CON. UNIT		203

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
・エアコンボックス	-AIR-CON. BOX		205
エアコンディショナ（2）	AIR-CONDITIONER (2)		207
・コンプレッサ（エアコン）	-COMPRESSOR (AIR-CON.)		209
ダクト（1）	DUCT (1)		211
ダクト（2）	DUCT (2)		213
ダクト（3）	DUCT (3)		215
リヤボックス（エアコン）	REAR BOX (AIR-CON.)		217
リューブリケータ	LUBRICATOR		219
給脂配管（旋回ベアリング）	LUBRICATE PIPING (SWING BEARING)		221
給脂配管（ブームフート）	LUBRICATE PIPING (BOOM FOOT)		223
キャブグループ	CAB GROUP		225
キャブ	CAB		227
・キャブ（1）	-CAB (1)		229
・キャブ（2）	-CAB (2)		231
・キャブ（3）	-CAB (3)		233
・キャブ（4）	-CAB (4)		235
・キャブ（5）	-CAB (5)		237
フロアパーツ	FLOOR PARTS		239
フロアプレート	FLOOR PLATE		241
シート	SEAT	002001-002122, 002125	243
シート	SEAT	002123, 002124 002126-	245
シートスタンド	SEAT-STAND	002001-002122, 002125	247
シートスタンド	SEAT-STAND	002123, 002124 002126-	249
シートベルト	SEAT-BELT	002001-002122, 002125	251
シートベルト	SEAT-BELT	002123, 002124 002126-	253
バッテリカバー	BATTERY COVER		255
中央カバー	CENTER COVER		257
エンジンカバー（1）	ENGINE COVER (1)		259
エンジンカバー（2）	ENGINE COVER (2)		261
エンジンカバー（3）	ENGINE COVER (3)		263
エンジンカバー（4）	ENGINE COVER (4)		265
エンジンカバー（5）	ENGINE COVER (5)	002001-002122	267
エンジンカバー（5）	ENGINE COVER (5)	002123-	269
エンジンカバー（6）	ENGINE COVER (6)		271

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
遮蔽板	HEAT SHIELD		273
アンダーカバー	UNDER COVER		275
フェンダ	FENDER		277
ローダ部品（旋回体）	LOADER PARTS (UPPERSTRUCTURE)		
ローダ操作装置	LOADER CONTROL DEVICE		279
ハイキャブ部品（1）	HIGH-CAB PART (1)		281
ハイキャブ部品（2）	HIGH-CAB PART (2)		283
ハイキャブ部品（3）	HIGH-CAB PART (3)		285
ハイキャブ部品（4）	HIGH-CAB PART (4)		287
ハイキャブ部品（5）	HIGH-CAB PART (5)		289
ローダパイロット配管（キャブ）	LOADER PILOT PIPING (CAB)		291
下部走行体	UNDERCARRIAGE		
トラックフレーム	TRACK FRAME		293
旋回輪	SWING BEARING		295
走行装置	TRAVEL DEVICE		297
フロントアイドラ	FRONT IDLER		299
アジャスタ	ADJUSTER		301
上ローラ（左）	UPPER ROLLER (L)		303
上ローラ（右）	UPPER ROLLER (R)		305
下ローラ	LOWER ROLLER		307
トラックリンク 710G	TRACK-LINK 710G		309
センタージョイント	CENTER JOINT		311
走行配管（トラック）：1	TRAVEL PIPING (TRACK) :1		313
走行配管（トラック）：2	TRAVEL PIPING (TRACK) :2		315
走行配管カバー	TRAVEL PIPING COVER		317
バックホウ フロントアタッチメント	BACKHOE FRONT ATTACHMENT		
スタンダードブーム 9.1M	STD. BOOM 9.1M		319
HD ブーム 9.1M	HD BOOM 9.1M		321
BE ブーム 7.55M	BE BOOM 7.55M		323
スタンダードアーム 3.4M	STD. ARM 3.4M	F101-F181	325
スタンダードアーム 3.4M	STD. ARM 3.4M	F182-	327
HD アーム 3.4M	HD ARM 3.4M		329
BE アーム 3.4M	BE ARM 3.4M	F101-F252, F255	331
BE アーム 3.4M	BE ARM 3.4M	F253, F254, F256-	333

Order the manual at mid-west-tech.com >