EX1200-5
EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG
EX1200-5
EXCAVATOR

PART No. P17F-2-1

SERIAL NO. 001002-

PART No. P17F-2-1

MidWestTech | Hitachi EX1200-5 Excavator Parts Catalog | Publication P17F-2-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT		003
エンジン	ENGINE		005
ラジエータ	RADIATOR		007
リザーブタンク	RESERVE TANK		009
エア クリーナ	AIR CLEANER		011
マフラー	MUFFLER		013
燃料タンク	FUEL TANK		015
燃料配管	FUEL PIPING		017
ポンプ装置（1）	PUMP DEVICE (1)		019
ポンプ装置（2）	PUMP DEVICE (2)		021
トランスミッション（ポンプ）	TRANSMISSION (PUMP)		023
リュブリケーション（ポンプ）：1	LUBRICATION (PUMP) : 1		025
リュブリケーション（ポンプ）：2	LUBRICATION (PUMP) : 2		027
ミッション クーラ（ポンプ）	TRANSMISSION COOLER (PUMP)		029
旋回装置（フロント）	SWING DEVICE (FRONT)		031
旋回装置（リア）	SWING DEVICE (REAR)		033
トランスミッション（旋回）	TRANSMISSION (SWING)		035
オイル タンク	OIL TANK		037
ポンプドレーン フィルタ	PUMP DRAIN FILTER		039
サクション配管	SUCTION PIPING		041
デリベリ配管	DELIVERY PIPING		043
ドレーン配管	DRAIN PIPING		045
オイル クーラ	OIL COOLER		047
ファン ドライブ	FAN DRIVE		049
ファン ドライブ配管	FAN DRIVE PIPING		051
リターン配管（1）	RETURN PIPING (1)		053
リターン配管（2）	RETURN PIPING (2)		055
リターン配管（3）	RETURN PIPING (3)		057
リターン配管（4）	RETURN PIPING (4)		059
走行配管（旋回体）	TRAVEL PIPING (UPPERSTRUCTURE)		061
旋回配管	SWING PIPING		063

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
本体配管（1）	MAIN PIPING (1)		065
本体配管（2）	MAIN PIPING (2)		067
本体配管（ローダ）	MAIN PIPING (LOADER)		069
操作レバー（フロント、旋回）	CONTROL LEVER (FRONT & SWING)		071
グリップ（右）	GRIP (R)		073
グリップ（左）	GRIP (L)		075
パイロット バルブ（フロント、旋回）	PILOT VALVE (FRONT & SWING)		077
操作レバー（走行）	CONTROL LEVER (TRAVEL)		079
走行ペダル（右）	TRAVEL PEDAL (RIGHT)		081
走行ペダル（左）	TRAVEL PEDAL (LEFT)		083
パイロット バルブ（走行）	PILOT VALVE (TRAVEL)		085
ローダ操作装置	LOADER CONTROL DEVICE		087
ロック レバー	LOCK LEVER		089
パイロット配管（キャブ）：1	PILOT PIPING (CAB) : 1		091
パイロット配管（キャブ）：2	PILOT PIPING (CAB) : 2		093
パイロット配管（キャブ）：3	PILOT PIPING (CAB) : 3		095
パイロット配管（ポンプ）：1	PILOT PIPING (PUMP) : 1		097
パイロット配管（ポンプ）：2	PILOT PIPING (PUMP) : 2		099
パイロット配管（ポンプ）：3	PILOT PIPING (PUMP) : 3		101
パイロット配管（リアパネル）	PILOT PIPING (REAR PANEL)		103
パイロット配管（コントロールバルブ）：1	PILOT PIPING (CONTROL VALVE) : 1		105
パイロット配管（コントロールバルブ）：2-1	PILOT PIPING (CONTORL VALVE) : 2-1		107
パイロット配管（コントロールバルブ）：2-2	PILOT PIPING (CONTROL VALVE) : 2-2		109
パイロット配管（コントロールバルブ）：2-3	PILOT PIPING (CONTROL VALVE) : 2-3		111
パイロット配管（コントロールバルブ）：2-4	PILOT PIPING (CONTROL VALVE) : 2-4		113
パイロット配管（コントロールバルブ）：3	PILOT PIPING (CONTROL VALVE) : 3		115
パイロット配管（信号制御弁）：1	PILOT PIPING (SIGNAL CONTROL VALVE) : 1		117
パイロット配管（信号制御弁）：2	PILOT PIPING (SIGNAL CONTROL VALVE) : 2		119
パイロット配管（信号制御弁）：3	PILOT PIPING (SIGNAL CONTROL VALVE) : 3		121
パイロット配管（信号制御弁）：4	PILOT PIPING (SIGNAL CONTROL VALVE) : 4		123
パイロット配管（信号制御弁）：5	PILOT PIPING (SIGNAL CONTROL VALVE) : 5		125
パイロット配管（信号制御弁）：6	PILOT PIPING (SIGNAL CONTROL VALVE) : 6		127
パイロット配管（ハイキャブ）	PILOT PIPING (HIGH-CAB)		129
コンソール	CONSOLE		131
コンソール カバー	CONSOLE COVER		133

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO	頁 PAGE
右カバー	RIGHT COVER		135
ダクト	DUCT		137
リア トレイ	REAR TRAY		139
モニター	MONITOR		141
AM/FM ラジオ	AM/FM RADIO		143
電気部品 (1)	ELECTRIC PARTS(1)		145
電気部品 (2)	ELECTRIC PARTS (2)		147
電気部品 (3)	ELECTRIC PARTS (3)		149
バッテリ	BATTERY		151
リレー パネル	RELAY PANEL		153
ワイヤハーネス (1)	WIRE HARNESS (1)		155
ワイヤハーネス (2)	WIRE HARNESS (2)		157
エア コンディショナ (1)	AIR CONDITIONER (1)		159
エア コンディショナ (2)	AIR CONDITIONER (2)		161
エア コンディショナ (3)	AIR CONDITIONER (3)		163
キャブ (1)	CAB (1)		165
キャブ (2)	CAB (2)		167
キャブ取付部品	CAB SUPPORT		169
ハイキャブ部品 (1)	HIGH-CAB PARTS (1)		171
ハイキャブ部品 (2)	HIGH-CAB PARTS (2)		173
ハイキャブ部品 (3)	HIGH-CAB PARTS (3)		175
ハイキャブ部品 (4)	HIGH-CAB PARTS (4)		177
ウインドウォッシャ	WINDOW WASHER		179
バック ミラー	REARVIEW MIRROR		181
フロア パーツ	FLOOR PARTS		183
フロア プレート	FLOOR PLATE		185
シート	SEAT		187
シート スタンド	SEAT STAND		189
シート ベルト	SEAT-BELT		191
バッテリ カバー	BATTERY COVER		193
エンジン カバー (1)	ENGINE COVER (1)		195
エンジン カバー (2)	ENGINE COVER(2)		197
サーキュレーション カバー	CIRCULATION COVER		199
ヒート シールド	HEAT SHIELD		201
ユーティリティ カバー	UTIRITY COVER		203

Order the manual at mid-west-tech.com >