EX550-5 EX550LC -5
EX600H-5 EX600LCH-5
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG

EX550-5 EX550LC -5 EX600H-5
EX600LCH-5
Excavator

PART No. P17G-1-2

SERIAL NO. 003001-

PART No. P17G-1-2

MidWestTech | Hitachi EX550-5, EX550LC -5, EX600H-5, EX600LCH-5 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

MITSUBISHI ENG. : PB－116
CUMMINS ENG. : PB－145
PB－A03
CONTROL－731

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム（1）〈国内仕様〉	FRAME (1) <MITSUBISHI ENG.>		001
フレーム（1）〈輸出仕様〉	FRAME (1) <CUMMINS ENG.>		003
フレーム（2）	FRAME (2)		005
カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT		007
エンジン〈国内仕様〉	ENGINE <MITSUBISHI ENG.>		009
エンジン〈輸出仕様〉	ENGINE <CUMMINS ENG.>		011
ラジエータ〈国内仕様〉	RADIATOR <MITSUBISHI ENG.>		013
ラジエータ〈輸出仕様〉	RADIATOR <CUMMINS ENG.>		015
ラジエータ取付部品〈国内仕様〉	RADIATOR SUPPORT <MITSUBISHI ENG.>		017
ラジエータ取付部品〈輸出仕様〉	RADIATOR SUPPORT <CUMMINS ENG.>		019
リザーブタンク〈国内仕様〉	RESERVE TANK <MITSUBISHI ENG.>		021
リザーブタンク〈輸出仕様〉	RESERVE TANK <CUMMINS ENG.>		023
エアクリーナ〈国内仕様〉	AIR CLEANER <MITSUBISHI ENG.>		025
エアクリーナ〈輸出仕様〉	AIR CLEANER <CUMMINS ENG.>		027
マフラー〈国内仕様〉	MUFFLER <MITSUBISHI ENG.>		029
マフラー〈輸出仕様〉	MUFFLER <CUMMINS ENG.>		031
燃料配管〈国内仕様〉	FUEL PIPING <MITSUBISHI ENG.>		033
燃料配管〈輸出仕様〉	FUEL PIPING <CUMMINS ENG.>		035
燃料タンク	FUEL TANK		037
燃料給油ポンプ	FUEL FEED PUMP		039
ポンプ装置（1）	PUMP DEVICE (1)		041
ポンプ装置（2）	PUMP DEVICE (2)		043
トランスミッション（ポンプ）	TRANSMISSION (PUMP)		045
ポンプ装置取付部品〈国内仕様〉	PUMP DEVICE SUPPORT <MITSUBISHI ENG.>		047
ポンプ装置取付部品〈輸出仕様〉	PUMP DEVICE SUPPORT <CUMMINS ENG.>		049
旋回装置（1）	SWING DEVICE (1)		051
旋回装置（2）	SWING DEVICE (2)		053
旋回装置取付部品	SWING DEVICE SUPPORT		055
オイルタンク	OIL TANK		057
オイルタンク配管	OIL TANK PIPING		059
デリベリ配管	DELIVERY PIPING		061
リターン配管（1）	RETURN PIPING (1)		063

MidWestTech | Hitachi EX550-5, EX550LC -5, EX600H-5, EX600LCH-5 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
リターン配管（2）	RETURN PIPING (2)		065
リターン配管（3）	RETURN PIPING (3)		067
ドレーン配管	DRAIN PIPING		069
メイン配管（1）	MAIN PIPING (1)		071
メイン配管（2）	MAIN PIPING (2)		073
メイン配管（3－1）	MAIN PIPING (3-1)		075
メイン配管（3－2）	MAIN PIPING (3-2)		077
メイン配管（3－2）<ロングブーム>	MAIN PIPING (3-2) <LONG BOOM>		079
エンジンコントロールケーブル <国内仕様>	ENGINE CONTROL CABLE <MITSUBISHI ENG.>		081
エンジンコントロールケーブル <輸出仕様>	ENGINE CONTROL CABLE <CUMMINS ENG.>		083
エンジンコントロールモータ	ENGINE CONTROL MOTOR		085
操作レバー（フロント，旋回）	CONTROL LEVER (FRONT & SWING)		087
グリップ（右）	GRIP (R)		089
グリップ（左）	GRIP (L)		091
パイロットバルブ（フロント，旋回）	PILOT VALVE (FRONT & SWING)		093
操作レバー（走行）	CONTROL LEVER (TRAVEL)		095
走行ペダル（右）	TRAVEL PEDAL (RIGHT)		097
走行ペダル（左）	TRAVEL PEDAL (LEFT)		099
パイロットバルブ（走行）	PILOT VALVE (TRAVEL)		101
走行レバーダンパ	TRAVEL LEVER DAMPER		103
ロックレバー	LOCK LEVER		105
パイロット配管（1－1）<国内仕様>	PILOT PIPING (1-1) <MITSUBISHI ENG.>		107
パイロット配管（1－1）<輸出仕様>	PILOT PIPING (1-1) <CUMMINS ENG.>		109
パイロット配管（1－2）	PILOT PIPING (1-2)		111
パイロット配管（1－3）	PILOT PIPING (1-3)		113
パイロット配管（1－4）	PILOT PIPING (1-4)		115
パイロット配管（2－1）<国内仕様>	PILOT PIPING (2-1) <MITSUBISHI ENG.>		117
パイロット配管（2－1）<輸出仕様>	PILOT PIPING (2-1) <CUMMINS ENG.>		119
パイロット配管（2－2）<国内仕様>	PILOT PIPING (2-2) <MITSUBISHI ENG.>		121
パイロット配管（2－2）<輸出仕様>	PILOT PIPING (2-2) <CUMMINS ENG.>		123
パイロット配管（2－3）	PILOT PIPING (2-3)		125
パイロット配管（3－1）	PILOT PIPING (3-1)		127
パイロット配管（3－2）	PILOT PIPING (3-2)		129
パイロット配管（4）	PILOT PIPING (4)		131
パイロット配管（5－1）<STD> <EU>	PILOT PIPING (5-1) <STD> <EU>		133

MidWestTech | Hitachi EX550-5, EX550LC -5, EX600H-5, EX600LCH-5 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
パイロット配管（5－1）<USA>	PILOT PIPING (5-1) <USA>		135
パイロット配管（5－2）[JISタイプ] <STD><EU>	PILOT PIPING (5-2) [JIS-Type] <STD><EU>		137
パイロット配管（5－2）[JISタイプ] <USA>	PILOT PIPING (5-2) [JIS-Type] <USA>		139
パイロット配管（5－2）[Hタイプ] <STD>	PILOT PIPING (5-2) [H-Type] <STD>		141
パイロット配管（6－1）	PILOT PIPING (6-1)		143
パイロット配管（6－2）	PILOT PIPING (6-2)		145
パイロット配管（6－3）	PILOT PIPING (6-3)		147
パイロット配管（6－4）	PILOT PIPING (6-4)		149
コンソール	CONSOLE		151
コンソールカバー（1）	CONSOLE COVER (1)		153
コンソールカバー（2）<国内仕様>	CONSOLE COVER (2) <MITSUBISHI ENG.>		155
コンソールカバー（2）<輸出仕様>	CONSOLE COVER (2) <CUMMINS ENG.>		157
右カバー	RIGHT COVER		159
モニタカバー（下）	MONITOR COVER (LOWER)		161
コントローラ	CONTROLLER		163
AM ラジオ	AM RADIO		165
AM／FM ラジオ	AM/FM RADIO		167
電気部品（1）<国内仕様>	ELECTRIC PARTS (1) <MITSUBISHI ENG.>		169
電気部品（1）<輸出仕様>	ELECTRIC PARTS (1) <CUMMINS ENG.>		171
電気部品（2）<国内仕様>	ELECTRIC PARTS (2) <MITSUBISHI ENG.>		173
電気部品（2）<輸出仕様>	ELECTRIC PARTS (2) <CUMMINS ENG.>		175
電気部品（3）	ELECTRIC PARTS (3)		177
電気部品（4）	ELECTRIC PARTS (4)		179
電気部品（5）	ELECTRIC PARTS (5)		181
電気部品（6－1）<国内仕様>	ELECTRIC PARTS (6-1) <MITSUBISHI ENG.>		183
電気部品（6－1）<輸出仕様>	ELECTRIC PARTS (6-1) <CUMMINS ENG.>		185
電気部品（6－2）<国内仕様>	ELECTRIC PARTS (6-2) <MITSUBISHI ENG.>		187
電気部品（6－2）<輸出仕様>	ELECTRIC PARTS (6-2) <CUMMINS ENG.>		189
電気部品（7）	ELECTRIC PARTS (7)		191
電気部品（8）<国内仕様>	ELECTRIC PARTS (8) <MITSUBISHI ENG.>	003001-003039 003041-003043	193
電気部品（8）<国内仕様>	ELECTRIC PARTS (8) <MITSUBISHI ENG.>	003040, 003044-	195
電気部品（8）<輸出仕様>	ELECTRIC PARTS (8) <CUMMINS ENG.>	007001-007154 007157-007159	197
電気部品（8）<輸出仕様>	ELECTRIC PARTS (8) <CUMMINS ENG.>	007155, 007156, 007160-	199
電気部品（9）<国内仕様>	ELECTRIC PARTS (9) <MITSUBISHI ENG.>		201

MidWestTech | Hitachi EX550-5, EX550LC -5, EX600H-5, EX600LCH-5 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >