EX3500-2
EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG
EX3500-2
EXCAVATOR

PARTS No. P185-5-4

SERIAL NO. 0201-

PARTS No. P185-5-4

MidWestTech | Hitachi EX3500-2 Excavator Parts Catalog | Publication P185-5-4 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
・エアコンディショナ ユニット (2/3)	·AIR-CONDITIONER UNIT (2/3)		419
・エアコンディショナ ユニット (3/3)	·AIR-CONDITIONER UNIT (3/3)		421
・クーラ ユニット	·COOLER UNIT		423
・コンデンサ ユニット	·CONDENSER UNIT		425
・コンプレッサ ユニット	·COMPRESSOR UNIT	0201-0211	427
・コンプレッサ ユニット	·COMPRESSOR UNIT	0212-	429
・・コンプレッサ	··COMPRESSOR	0201-0227	431
・レシーバドライヤ	·RECEIVER DRYER		433
・コントロールパネル	CONTROL PANEL		435
エアコン油圧配管	HYD. PIPINGS (AIR-CONDITIONER)		437
クーリングファン	COOLING FAN	0201-0221	439
給排油装置	FAST FILLING SYSTEM		441
下部走行体	UNDERCARRIAGE		
トラックフレーム	TRACK FRAME		443
カバー (トラック)	COVER (TRACK)		445
走行装置	TRAVEL DEVICE		447
ドライブタンブラ	DRIVE TUMBLER		449
フロントアイドラ	FRONT IDLER		451
アジャスタ配管 (S)	ADJUSTER PIPINGS (S)		453
・アジャスタシリンダ	·ADJUSTER CYLINDER		455
アジャスタ配管 (T)	ADJUSTER PIPINGS (T)		457
上ローラ	UPPER ROLLER		459
下ローラ	LOWER ROLLER		461
トラックリンク	TRACK-LINK	0201-0228	463
トラックリンク	TRACK-LINK	0229-	465
センタージョイント	CENTER JOINT		467
走行配管 (トラック)	TRAVEL PIPINGS (TRACK)		469
ローダ アタッチメント	LOADER ATTACHMENT		
リンケージ	LINKAGE		471
・ブーム (ローダ)	·BOOM (LOADER)		473
・アーム (ローダ)	·ARM (LOADER)		475
フロント配管 (ローダ)	FRONT PIPINGS (LOADER)		477
給脂配管 (ブーム, アーム)	LUBRICATE PIPINGS (BOOM & ARM)		479
フロントガード (ローダ)	FRONT GUARD (LOADER)		481
ローダ部品	LOADER PARTS		483

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ローダバケット 18.0	LOADER BUCKET 18.0		485
ローダバケット 20.0	LOADER BUCKET 20.0		487
ローダバケット 25.0	LOADER BUCKET 25.0		489
給脂配管 (ﾊﾞｹｯﾄ 18.0, ﾊﾞｹｯﾄ 20.0)	LUBRICATE PIPINGS (BUCKET 18.0, BUCKET 20.0)	BUCKET 18.0: F001-F042 BUCKET 20.0: F001-F016	491
給脂配管 (ﾊﾞｹｯﾄ 18.0, ﾊﾞｹｯﾄ 20.0)	LUBRICATE PIPINGS (BUCKET 18.0, BUCKET 20.0)	BUCKET 18.0: F043- BUCKET 20.0: F017-	493
給脂配管 (ﾊﾞｹｯﾄ 25.0)	LUBRICATE PIPINGS (BUCKET 25.0)		495
バックホウ アタッチメント	**BACKHOE ATTACHMENT**		
ブーム 10.0M アッセン	BOOM 10.0M ASS'Y		497
・ブーム 10.0M	・BOOM 10.0M		499
フロント配管 <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	FRONT PIPINGS <BACKHOE>		501
給脂配管 <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	LUBRICATE PIPINGS <BACKHOE>		503
アーム 5.0M アッセン	ARM 5.0M ASS'Y		505
・アーム 5.0M	・ARM 5.0M		507
・リンクA	・LINK A		509
・リンクB (外側)	・LINK B (OUTSIDE)		511
・リンクB (内側)	・LINK B (INSEDE)		513
フロントガード <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	FRONT GUARD <BACKHOE>		515
バケット 11.0	BUCKET 11.0		517
バケット 15.0	BUCKET 15.0		519
バケット 16.8	BUCKET 16.8		521
オプショナル パーツ	**OPTIONAL PARTS**		
操作レバー <特殊キャブ>	CONTROL LEVER <OPTIONAL CAB>	0227-	523
パイロット配管 (2-4) <ﾊﾞｯｸﾎｳ> (特殊キャブ)	PILOT PIPINGS (2-4) <BACKHOE> (OPTIONAL CAB)	0227-	525
パイロット配管 (2-6) <特殊キャブ>	PILOT PIPINGS (2-6) <OPTIONAL CAB>	0227-	527
コントロールボックス (左) <特殊キャブ>	CONTROL BOX (LEFT) <OPTIONAL CAB>	0227-	529
キャブグループ <特殊キャブ>	CAB GROUP <OPTIONAL CAB>	0227-	531
キャブ (1) <特殊キャブ>	CAB (1) <OPTIONAL CAB>	0227-	533
キャブ (2) <特殊キャブ>	CAB (2) <OPTIONAL CAB>	0227-	535
キャブ (3) <特殊キャブ>	CAB (3) <OPTIONAL CAB>	0227-	537
キャブ (4) <特殊キャブ>	CAB (4) <OPTIONAL CAB>	0227-	539
・キャブウィンドウ <特殊キャブ>	・CAB WINDOW <OPTIONAL CAB>	0227-	541
サンバイザ	SUNVISOR	0201-0207	543
サンバイザ	SUNVISOR	0208-	545
給油油カップラ	FAST FILLING COUPLER		547
固定用ハーネス	HARNESS		549

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
コネクタ	CONNECTOR		551
パワーレンチ	POWER WRENCH		553
工具 および 予備品	TOOLS AND SPARE PARTS		
工具	TOOLS		555
予備品	SPARE PARTS		557
ネームプレート	NAME-PLATE		
ネームプレート（日本語）	NAME-PLATE (JAPANESE)	0206-	559
ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)		561
索　引	PARTS INDEX		563

Order the manual at mid-west-tech.com >