EX3500-2
EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG
EX3500-2 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PART No. P185-E5-3

SERIAL NO. 0201-

PART No. P185-E5-3

MidWestTech | Hitachi EX3500-2 Excavator Parts Catalog | Publication P185-E5-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4292749	0457400A	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	0201-0214	147
4306653	0457000	・インレット セクション	-INLET-SECTION		(123)
4306657	0457500	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		149
4306658	0457600	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		151
4306659	0457700	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		153
4306660	0457800	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		155
4306664	0460800	・バルブ；リリーフ	-VALVE;RELIEF		(089)
4306663	0458400	・バルブ；リリーフ	-VALVE;RELIEF		(065)
4306661	0460600A	・バルブ	-VALVE		(061)
4322104	0603400	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL	0215-	157
4306653	0457000	・インレット セクション	-INLET-SECTION		(123)
4306657	0457500	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		(149)
4306667	0603500	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		159
4306659	0457700	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		(153)
4306660	0457800	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		(155)
4306664	0460800	・バルブ；リリーフ	-VALVE;RELIEF		(089)
4306663	0458400	・バルブ；リリーフ	-VALVE;RELIEF		(065)
4306661	0460600A	・バルブ	-VALVE		(061)
4184360	0519700Z	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT	0201-0217	161
4324415	0604300	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT	0218-	163
4292167	0519600Z	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		165
9074101	9074101A	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		167
9074100	9074100A	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		169
4184231	0320500A	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID		171
4211020	0320100A	・バルブ；ソレノイド	-VALVE;SOLENOID		173
4187561	0321900A	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID	0201-0223	175
4270991	0627200	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID	0224-	177
4270992	0627300	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID	0224-	179
4270993	0627400	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID	0224-	181
4292924	0403200A	バルブ；ブレーキ	VALVE;BRAKE	0201-0221	183
4302460	0445300	・バルブ；リリーフ	-VALVE;RELIEF		185
4327858	0604500A	バルブ；ブレーキ	VALVE;BRAKE	0222-	187
4302460	0445300	・バルブ；リリーフ	-VALVE;RELIEF		(185)
4183175	0319500	バルブ；リリーフ	VALVE;RELIEF		189
4257404	0422400	バルブ；リリーフ	VALVE;RELIEF		191
4185740	0319400	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		193

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4195759	03133004	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		195
4197562	0322300	バルブ；セレクタ	VALVE;SELECTOR		197
4203309	0313800	バルブ；クィック	VALVE;QUICK		199
4179356	0314800	バルブ；チェック	VALVE;CHECK		201
4287405	0422500	バルブ；チェック	VALVE;CHECK		203
4181829	0314100	バルブ	VALVE		205
4187925	0314300	バルブ	VALVE		207
4187564	0313900	バルブ	VALVE		209
4187565	0314400A	バルブ	VALVE		211
4186043	0314000	バルブ	VALVE		213
4189176	0322200	バルブ	VALVE		215
4192523	0320000	バルブ	VALVE	0201-	217
4293890	0455700	バルブ	VALVE	0202-	219
4182282	0338700	バルブ	VALVE		221
4189646	0322400	バルブ	VALVE	0202-0204	223
4211239	0322500	・バルブ；パイロット	-VALVE;PILOT		225
4211240	0322600	・バルブ；ソレノイド	-VALVE;SOLENOID		227
4211241	0322700	・バルブ；レデューシング	-VALVE;REDUCING		229
4211242	03228002	・バルブ；シャトル	-VALVE;SHUTTLE		231
4301775	0455300	バルブ	VALVE	0205-0223	233
4306398	0455400	・バルブ；パイロット	-VALVE;PILOT		235
4306399	0455500	・バルブ；ソレノイド	-VALVE;SOLENOID		237
4306400	0455600	・バルブ；レデューシング	-VALVE;REDUCING		239
4211242	03228002	・バルブ；シャトル	-VALVE;SHUTTLE		(231)
4319938	0441300	バルブ	VALVE	0224-0231	241
4306398	0455400	・バルブ；パイロット	-VALVE;PILOT		(235)
4319215	0445400	・バルブ；ソレノイド	-VALVE;SOLENOID		243
4306400	0455600	・バルブ；レデューシング	-VALVE;REDUCING		(239)
4211242	03228002	・バルブ；シャトル	-VALVE;SHUTTLE		(231)
4319938	04413004	バルブ	VALVE	0232-	245
4306398	0455400	・バルブ；パイロット	-VALVE;PILOT		(235)
4358393	0654300	・バルブ；ソレノイド	-VALVE;SOLENOID		247
4306400	0455600	・バルブ；レデューシング	-VALVE;REDUCING		(239)
4211242	03228002	・バルブ；シャトル	-VALVE;SHUTTLE		(231)

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
シリンダ			CYLINDER		
4190751	0317200	シリンダ；ブーム <ローダ，バックホウ>	CYL.;BOOM <LOADER,BACKHOE>	LOADER : F001-F007 BACKHOE: F002,	249
4260026	0392900	シリンダ；ブーム <ローダ，バックホウ>	CYL.;BOOM <LOADER,BACKHOE>	LOADER : F008-F034 BACKHOE: F003,	251
4312582	0475200	シリンダ；ブーム <ローダ>	CYL.;BOOM <LOADER>	F035-	253
4339676	0623400	シリンダ；ブーム <バックホウ>	CYL.;BOOM <BACKHOE>	F004-	255
4226802	0349100	シリンダ；ブーム （後部船）	CYL.;BOOM (FOR WORK VESSEL)	F001-F003	257
4323093	0623500	シリンダ；ブーム （後部船）	CYL.;BOOM (FOR WORK VESSEL)	F004-	259
4190753	0317300	シリンダ；アーム <ローダ>	CYL.;ARM <LOADER>	F001-F012 F014-F017	261
4296662	0416000	シリンダ；アーム <ローダ>	CYL.;ARM <LOADER>	F013,	263
4287112	0415400A	シリンダ；アーム <ローダ>	CYL.;ARM <LOADER>	F018-F051	265
4354550	0656900	シリンダ；アーム <ローダ>	CYL.;ARM <LOADER>	F052-	267
4235573	0365000	シリンダ；アーム <バックホウ>	CYL.;ARM <BACKHOE>	F002-F003	269
4287121	0417900	シリンダ；アーム <バックホウ>	CYL.;ARM <BACKHOE>	F005,	271
4329563	0429600	シリンダ；アーム <バックホウ>	CYL.;ARM <BACKHOE>	F004, F006-	273
4226803	0349200	シリンダ；アーム （後部船）	CYL.;ARM (FOR WORK VESSEL)	F001-F003	275
4329564	0623600	シリンダ；アーム （後部船）	CYL.;ARM (FOR WORK VESSEL)	F004-	277
4190755	0317800	シリンダ；バケット（右）<ローダ>	CYL.;BUCKET (R) <LOADER>	F001-F012 F014-F017	279
4292214	0418100	シリンダ；バケット（右）<ローダ>	CYL.;BUCKET (R) <LOADER>	F013, F018,	281
4287114	0415600A	シリンダ；バケット（右）<ローダ>	CYL.;BUCKET (R) <LOADER>	F019-	283
4190754	0317700	シリンダ；バケット（左）<ローダ>	CYL.;BUCKET (L) <LOADER>	F001-F012 F014-F017	285
4292215	0418200	シリンダ；バケット（左）<ローダ>	CYL.;BUCKET (L) <LOADER>	F013, F018,	287
4287115	0415500A	シリンダ；バケット（左）<ローダ>	CYL.;BUCKET (L) <LOADER>	F019-	289
4235574	0365100	シリンダ；バケット <バックホウ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>	F001-F002	291
4329056	0489400	シリンダ；バケット <バックホウ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>	F003-	293
4190752	0317600	シリンダ；レベル <ローダ>	CYL.;LEVEL <LOADER>	F001-F012, F014,	295
4269005	0418300	シリンダ；レベル <ローダ>	CYL.;LEVEL <LOADER>	F015-F017	297
4269731	0415700A	シリンダ；レベル <ローダ>	CYL.;LEVEL <LOADER>	F013, F018-	299
4190756	0317400	シリンダ；ダンプ（右）<ローダ>	CYL.;DUMP (R) <LOADER>	BUCKET 1.8: F001-F005	301
4248569	0440200	シリンダ；ダンプ（右）<ローダ>	CYL.;DUMP (R) <LOADER>	BUCKET 1.8: F006-F025 BUCKET 2.0: F001-F003 BUCKET 2.5: F001-F002	303
4287117	0443000	シリンダ；ダンプ（右）<ローダ>	CYL.;DUMP (R) <LOADER>	BUCKET 1.8: F026-F030	305
4306630	0460400	シリンダ；ダンプ（右）<ローダ>	CYL.;DUMP (R) <LOADER>	BUCKET 1.8: F031- BUCKET 2.0: F004- BUCKET 2.5: F003-	307

Order the manual at mid-west-tech.com >