EX1800-3
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG
EX1800-3
Excavator

PART No. P187-1-1

SERIAL NO. 00501-

PART No. P187-1-1

MidWestTech | Hitachi EX1800-3 Excavator Parts Catalog | Publication P187-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部架台体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム（1）	FRAME (1)		001
フレーム（2）	FRAME (2)		003
カウンタウェイト	COUNTERMEIGHT		005
カウンタウェイト取付部品	COUNTERMEIGHT SUPPORT		007
エンジン	ENGINE		009
エンジン取付部品	ENGINE SUPPORT		011
エンジンオイルドレン	ENGINE OIL DRAIN		013
ターボカバー	TURBO COVER		015
ラジエータ	RADIATOR		017
ラジエータ取付部品	RADIATOR SUPPORT		019
リザーブタンク	RESERVE TANK		021
エアクリーナ	AIR CLEANER		023
エアクリーナ取付部品	AIR CLEANER SUPPORT		025
ダストエジェクタ	DUST EJECTOR		027
マフラー	MUFFLER		029
燃料タンク	FUEL TANK		031
フルフローフィルタ（燃料タンク側）	FULL-FLOW FILTER (FUEL TANK SIDE)		033
燃料配管	FUEL PIPINGS		035
燃料クーラ	FUEL COOLER		037
燃料クーラ取付部品	FUEL COOLER SUPPORT		039
燃料クーラ配管	FUEL COOLER PIPINGS		041
ポンプ装置（1）	PUMP DEVICE (1)		043
ポンプ装置（2）	PUMP DEVICE (2)		045
トランスミッション（ポンプ）	TRANSMISSION (PUMP)		047
リュブリケーション（ポンプ）-1	LUBRICATION (PUMP) -1		049
リュブリケーション（ポンプ）-2	LUBRICATION (PUMP) -2		051
エアブリーザ（ポンプ）	AIR BREATHER (PUMP)		053
レベルゲージ（ポンプ）	LEVEL GAUGE (PUMP)		055
ミッションクーラ（ポンプ）	T.MISSION COOLER (PUMP)		057
旋回装置（フロント）	SWING DEVICE (FRONT)		059
旋回装置（リヤ）	SWING DEVICE (REAR)		061
旋回装置取付部品	SWING DEVICE SUPPORT		063

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
トランスミッション（旋回）	TRANSMISSION (SWING)		065
センタージョイント	CENTER JOINT		067
オイルタンク（1）	OIL TANK (1)		069
オイルタンク（2）	OIL TANK (2)		071
オイルタンク（3）	OIL TANK (3)		073
フルフローフィルタ（オイルタンク）	FULL-FLOW FILTER (OIL TANK)		075
オイルタンク部品（1）	OIL TANK PARTS (1)		077
オイルタンク部品（2）	OIL TANK PARTS (2)		079
オイルタンク部品（3）	OIL TANK PARTS (3)		081
オイルタンク部品（4）	OIL TANK PARTS (4)		083
ドレンフィルタ	DRAIN FILTER		085
パイロットフィルタ	PILOT FILTER		087
サクションマニホルド（1）	SUCTION MANIFOLD (1)		089
サクションマニホルド（2）	SUCTION MANIFOLD (2)		091
サクションマニホルド（3）	SUCTION MANIFOLD (3)		093
サクション配管（1）	SUCTION PIPINGS (1)		095
サクション配管（2）	SUCTION PIPINGS (2)		097
リターン配管（1）	RETURN PIPINGS (1)		099
リターン配管（2）	RETURN PIPINGS (2)		101
リターン配管（3）	RETURN PIPINGS (3)		103
リターン配管（4）	RETURN PIPINGS (4)		105
本体配管（1-1）	MAIN PIPINGS (1-1)		107
本体配管（1-2）	MAIN PIPINGS (1-2)		109
本体配管（1-3）	MAIN PIPINGS (1-3)		111
本体配管（1-4）	MAIN PIPINGS (1-4)		113
本体配管（2-1）	MAIN PIPINGS (2-1)		115
本体配管（2-2）	MAIN PIPINGS (2-2)		117
・ストレーナ	・STRAINER		119
旋回配管（1）	SWING PIPINGS (1)		121
旋回配管（2）	SWING PIPINGS (2)		123
旋回配管（3）	SWING PIPINGS (3)		125
ドレン配管（1）	DRAIN PIPINGS (1)		127
ドレン配管（2）	DRAIN PIPINGS (2)		129
操作レバー（1）	CONTROL LEVER (1)		131
操作レバー（2）	CONTROL LEVER (2)		133

MidWestTech | Hitachi EX1800-3 Excavator Parts Catalog | Publication P187-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ロックレバー	LOCK LEVER		135
パイロット配管（ベッド）-1	PILOT PIPINGS (BED) -1		137
パイロット配管（ベッド）-2	PILOT PIPINGS (BED) -2		139
パイロット配管（ベッド）-3	PILOT PIPINGS (BED) -3		141
パイロット配管（ベッド）-4	PILOT PIPINGS (BED) -4		143
パイロット配管（ベッド）-5	PILOT PIPINGS (BED) -5		145
パイロット配管（ベッド）-6	PILOT PIPINGS (BED) -6		147
パイロット配管（ベッドーポンプ）-1	PILOT PIPINGS (BED-PUMP) -1		149
パイロット配管（ベッドーポンプ）-2	PILOT PIPINGS (BED-PUMP) -2		151
パイロット配管（ベッドーポンプ）-3	PILOT PIPINGS (BED-PUMP) -3		153
パイロット配管（ベッドーポンプ）-4	PILOT PIPINGS (BED-PUMP) -4		155
パイロット配管（ベッドーポンプ）-5	PILOT PIPINGS (BED-PUMP) -5		157
パイロット配管（ポンプ）-1	PILOT PIPINGS (PUMP) -1		159
パイロット配管（ポンプ）-2	PILOT PIPINGS (PUMP) -2		161
パイロット配管（ポンプ）-3	PILOT PIPINGS (PUMP) -3		163
パイロット配管（ポンプ）-4	PILOT PIPINGS (PUMP) -4		165
パイロット配管（コントロールバルブ）-1	PILOT PIPINGS (CONTROL VALVE) -1		167
パイロット配管（コントロールバルブ）-2	PILOT PIPINGS (CONTROL VALVE) -2		169
パイロット配管（コントロールバルブ）-3	PILOT PIPINGS (CONTROL VALVE) -3		171
パイロット配管（コントロールバルブ）-4	PILOT PIPINGS (CONTROL VALVE) -4		173
パイロット配管（フロア）-1	PILOT PIPINGS (FLOOR) -1		175
パイロット配管（フロア）-2	PILOT PIPINGS (FLOOR) -2		177
パイロット配管（フロア）-3	PILOT PIPINGS (FLOOR) -3		179
パイロット配管（フロア）-4	PILOT PIPINGS (FLOOR) -4		181
パイロット配管（フロア）-5	PILOT PIPINGS (FLOOR) -5		183
電気部品	ELECTRIC PARTS		185
ワイヤハーネス（1）<ｺﾝｿｰﾙ>	WIRE HARNESS (1) <CONSOLE>		187
ワイヤハーネス（2）<ｷｬﾌﾞﾍﾞｯﾄﾞ>	WIRE HARNESS (2) <CAB BED>		189
ワイヤハーネス（3）<ｷｬﾌﾞ>	WIRE HARNESS (3) <CAB>		191
ワイヤハーネス（4）<ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ>	WIRE HARNESS (4) <ENGINE ROOM>		193
ワイヤハーネス（5）<ﾊﾞｯﾃﾘｶﾊﾞｰ内>	WIRE HARNESS (5) <BATTERY COVER>		195
ワイヤハーネス（6）<ﾊﾞｯﾃﾘｶﾊﾞｰ内，ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ>	WIRE HARNESS (6) <BATTERY COVER, ENGINE ROOM>		197
ワイヤハーネス（7）<ｷｬﾌﾞﾍﾞｯﾄﾞ - 右ﾍﾞｯﾄﾞ>	WIRE HARNESS (7) <CAB BED - RIGHT BED>		199
キャブグループ（1）	CAB GROUP (1)		201
キャブグループ（2）	CAB GROUP (2)		203

Order the manual at mid-west-tech.com >