PART NO.
編　番　P18J-1-2

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX1200-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機　001001～

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-2

Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

装 置 名 称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
カウンタウェイト	COUNTERWEIGHT		003
カウンタウェイト取付部品	COUNTERWEIGHT SUPPORT		004
エンジン	ENGINE		005
・エンジン アッセン	·ENGINE ASS'Y		007
・排気管カバー	·EXHAUST PIPE COVER		008
・エンジンオイルドレン	·ENGINE OIL DRAIN		009
・給油配管（エンジン）	·LUBURICATE PIPING (ENGINE)		010
ラジエータ アッセン	RADIATOR ASS'Y		011
・ラジエータ	·RADIATOR		013
・ラジエータ取付部品	·RADIATOR SUPPORT		015
ラジエータカバー	RADIATOR COVER		017
リザーブタンク	RESERVE TANK		019
エアクリーナ	AIR CLEANER		021
レインキャップ	RAIN CAP		023
マフラ	MUFFLER		025
マフラ取付部品	MUFFLER SUPPORT		027
ダストエジェクタ	DUST EJECTOR		028
燃料タンク	FUEL TANK		029
・燃料タンク アッセン	·FUEL TANK ASS'Y		031
燃料配管	FUEL PIPING		033
燃料クーラ	FUEL COOLER		035
ポンプ装置	PUMP DEVICE		037
・リュブリケータ（ポンプドライブ）	·LUBRICATOR (PUMP DRIVE)		039
・・リュブリケータ配管	··LUBRICATOR PIPING		041
サクション配管（ポンプ）	SUCTION PIPING (PUMP)		042
ミッションクーラ	TRANSMISSION COOLER		043
ミッションクーラ配管	TRANSMISSION COOLER PIPING		045
旋回装置	SWING DEVICE		047
メイクアップ配管（旋回）	MAKEUP PIPING (SWING)		049
オイルタンク（1）	OIL TANK (1)		051
オイルタンク（2）	OIL TANK (2)		053

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
サクション配管	SUCTION PIPING		055
デリベリ配管（1）	DELIVERY PIPING (1)		057
デリベリ配管（2）	DELIVERY PIPING (2)		058
デリベリ配管（3）	DELIVERY PIPING (3)		059
デリベリ配管（4）	DELIVERY PIPING (4)		061
ドレン配管	DRAIN PIPING		063
オイルクーラ部品	OIL COOLER PARTS		065
オイルクーラ	OIL COOLER		067
オイルクーラカバー	OIL COOLER COVER		069
ファンドライブ	FAN DRIVE		071
ファンドライブ配管	FAN DRIVE PIPING		073
エアクーラ配管	AIR COOLER PIPING		075
リターン配管（1）	RETURN PIPING (1)		077
リターン配管（2）	RETURN PIPING (2)		079
本体配管（1）	MAIN PIPING (1)		081
本体配管（2）	MAIN PIPING (2)		083
本体配管（3）	MAIN PIPING (3)		084
本体配管（4）	MAIN PIPING (4)		085
本体配管（5）	MAIN PIPING (5)		087
ホースガード（本体）	HOSE GUARD (MAIN)		089
操作レバー（フロント，旋回）[STD]	CONTROL LEVER (FRONT, SWING) [STD]		090
操作レバー（フロント，旋回）（1スイッチ付）[NA]	CONTROL LEVER (FRONT, SWING) (WITH SINGLE SWITCH) [NA]		091
操作レバー（走行）	CONTROL LEVER (TRAVEL)		093
ロックレバー	LOCK LEVER		095
コントロールバルブ	CONTROL VALVE		097
コントロールバルブ（旋回）	CONTROL VALVE (SWING)		098
パイロット配管（1）	PILOT PIPING (1)		099
パイロット配管（2）	PILOT PIPING (2)		100
パイロット配管（3）	PILOT PIPING (3)		101
パイロット配管（4）	PILOT PIPING (4)		102
パイロット配管（5）	PILOT PIPING (5)		103
パイロット配管（6）	PILOT PIPING (6)		104
パイロット配管（7－1）	PILOT PIPING (7-1)		105
パイロット配管（7－2）	PILOT PIPING (7-2)		107

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
パイロット配管（8）	PILOT PIPING (8)		109
パイロット配管（9）	PILOT PIPING (9)		111
パイロット配管（10）	PILOT PIPING (10)		113
パイロット配管（11－1）	PILOT PIPING (11-1)		115
パイロット配管（11－2）	PILOT PIPING (11-2)		117
パイロット配管（12）	PILOT PIPING (12)		119
センサブロック	SENSOR BLOCK		121
コンソール	CONSOLE		123
コンソールカバー [STD]	CONSOLE COVER [STD]		125
コンソールカバー [NA]	CONSOLE COVER [NA]		127
右カバー	RIGHT COVER		129
モニター	MONITOR		130
ダクト	DUCT		131
リアボックス	REAR BOX		133
リアカバー	REAR COVER		134
AM/FM ラジオ	AM/FM RADIO		135
電気部品（1）[STD]	ELECTRIC PARTS (1) [STD]		137
電気部品（1）[NA]	ELECTRIC PARTS (1) [NA]		139
電気部品（2）	ELECTRIC PARTS (2)		141
電気部品（3）	ELECTRIC PARTS (3)		143
電気部品（4）	ELECTRIC PARTS (4)		144
電気部品（5）	ELECTRIC PARTS (5)		145
電気部品（6）	ELECTRIC PARTS (6)		146
・リレーパネル	·RELAY PANEL		147
電気部品（7）	ELECTRIC PARTS (7)		149
電気部品（8－1－1）	ELECTRIC PARTS (8-1-1)		151
電気部品（8－1－2）	ELECTRIC PARTS (8-1-2)		153
電気部品（8－1－3）	ELECTRIC PARTS (8-1-3)		155
電気部品（8－2）	ELECTRIC PARTS (8-2)		157
コントロールユニット (MCF)	CONTROL UNIT (MCF)		158
コントロールユニット (DLU2)	CONTROL UNIT (DLU2)		159
後方監視カメラ	REAR CAMERA		161
エアコンディショナ（1）	AIR CONDITIONER (1)		163
・エアコンユニット	·AIR-CON. UNIT		165
エアコンディショナ（2）	AIR CONDITIONER (2)		167

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

フロント配管 (1)(スタンダードブーム)
FRONT PIPING (1)(STD. BOOM)

適用号機 F101-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
08	4342723	クランプ:パイプ	CLAMP:PIPE	4					
09	4439520	クランプ:パイプ	CLAMP:PIPE	4					
11	4439521	クランプ:パイプ	CLAMP:PIPE	4					
12	J271200	ボルト:セムス	BOLT:SEMS	4	D				
12A	J901200	・ボルト	・BOLT	1					
12B	J222012	・ワッシャ	・WASHER	1					
13	J901400	ボルト	BOLT	8					
14	A590914	ワッシャ:スプリング	WASHER:SPRING	8					
15	8110406	パイプ	PIPE	1					
16	3051569	ブロック	BLOCK	2					
17	8048390	パイプ	PIPE	1					
18	8108555	パイプ	PIPE	1					
20	8110434	パイプ	PIPE	1					
21	3089810	ブロック	BLOCK	1					
22	8048393	パイプ	PIPE	1					
23	3089811	ブロック	BLOCK	1					
24	8110435	パイプ	PIPE	1					
26	4508805	O-リング	O-RING	16					
27	M341445	ボルト:ソケット	BOLT:SOCKET	64					
28	4510169	O-リング	O-RING	8					
29	M341650	ボルト:ソケット	BOLT:SOCKET	32					
67	4089703	フランジ:スプリット	FLANGE:SPLIT	20					
70	4075854	フランジ:スプリット	FLANGE:SPLIT	12					
73	4439777	ホース	HOSE	3					
74	4439778	ホース	HOSE	1					
84	4454786	ホース	HOSE	2					
85	4690038	ホース	HOSE	2					
96	4665310	シリンダ:ブーム (本体組付用)	CYL.:BOOM (for assembly of machine)	2	H		I	4682480	2
96	4682480	シリンダ:ブーム (輸送用)	CYL.:BOOM (for transportstion)	2	SH				
100	4603533	クランプ	CLAMP	12					
101	4603540	クランプ	CLAMP	4					
102	4603531	クランプ	CLAMP	8					
103	3110744	サポート	SUPPORT	1					
104	3115954	サポート	SUPPORT	1					
105	J950012	ナット	NUT	48					
106	A590112	ワッシャ:プレーン	WASHER:PLANE	24					
107	J901211	ボルト	BOLT	24					
116	4673959	クランプ	CLAMP	8					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

給脂配管 (3)(BEﾌﾞｰﾑ)
LUBRICATE PIPING (3)(BE BOOM)

適用号機 F101-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
10	4273720	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	4					
11	4273721	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	4					
13	4269656	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1					
14	4269657	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1					
15	4269658	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	5					
16	J271030	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	5	D				
16A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
16B	J222010	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
21	4297370	ﾎｰｽ	HOSE	4					
22	8048693	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1					
23	8048694	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1					
25	94-1501	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	8					
35	4360981	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ:ﾊﾟｲﾌﾟ	FITTING:PIPE	8					
36	4099282	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	4					
37	4097666	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	4					
132	4673942	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
133	4673943	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
134	4673944	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
135	4673945	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
138	4673946	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
139	4673947	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
140	4673948	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
141	4673949	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
144	4609734	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
145	4609735	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
146	4609736	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
147	4609737	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
151	4301863	ﾎｰｽ	HOSE	1					
152	4439779	ﾎｰｽ	HOSE	1					
153	94-1301	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	3					
154	94-1501	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	1					
161	4269656	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	4					
162	4269657	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	4					
163	4269658	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	4					
164	J271030	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	4	D				
164A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
164B	J222010	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
173	4099282	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	2					
174	4360981	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ:ﾊﾟｲﾌﾟ	FITTING:PIPE	2					
175	4097666	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	4					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

ﾛｰﾀﾞﾊﾞｹｯﾄ 5.90m3 (ﾛｯｸ) (1/2)
LOADER BUCKET 5.90m3 (ROCK) (1/2)

適用号機
Serial No.

F101-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9302129	ﾛｰﾀﾞﾊﾞｹｯﾄ 5.9 (ﾛｯｸ) (1/2)	LOADER BUCKET 5.9 (ROCK) (1/2)	1					
	ｺﾉ 部品番号ﾉ	構成部品ﾊ ﾛｰﾀﾞﾊﾞｹｯﾄ 5.9 (ﾛｯｸ) (1/2) ｶﾗ (2/2)ﾉ 部品ﾖ 含ﾐﾏｽ。							
	This PART NO.	consists of all parts shown in LOADER BUCKET 5.9 (ROCK) (1/2) to (2/2).							
00	5004125	-ﾊﾞｹｯﾄ:ﾘｱ	-BUCKET:REAR	1					
01	4244841	-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	-BUSHING	4					
02	8045356	-ﾋﾟﾝ	-PIN	2					
03	4393382	-ｽﾄｯﾊﾟ	-STOPPER	2					
04	J931645	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	6					
05	A590916	-ﾜｯｼｬ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	-WASHER:SPRING	6					
07	4244842	-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	-BUSHING	2					
08	4244843	-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	-BUSHING	2					
09	8050560	-ﾋﾟﾝ	-PIN	2					
10	4393382	-ｽﾄｯﾊﾟ	-STOPPER	2					
11	J931645	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	6					
12	A590916	-ﾜｯｼｬ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	-WASHER:SPRING	6					
13	4196371	-ｼｰﾙ:ﾀﾞｽﾄ	-SEAL:DUST	4					
14	6020466	-ﾊﾞｹｯﾄ:ﾌﾛﾝﾄ	-BUCKET:FRONT	1					
14A	4337553	--ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:ﾂｰｽ	--ADAPTER:TOOTH	6	W				
14B	4285401	--ｴｯｼﾞ	--EDGE	2	W				
14C	4285402	--ｴｯｼﾞ	--EDGE	2	W				
15	4098099	-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	-BUSHING	6					
16	4099416	-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	-BUSHING	2					
18	8045358	-ﾋﾟﾝ	-PIN	2					
19	4487585	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	2					
20	3047576	-ｽﾄｯﾊﾟ	-STOPPER	2					
21	J931640	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	6					
22	A590916	-ﾜｯｼｬ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	-WASHER:SPRING	6					
23	4245635	-ｼﾑ 2.3mm	-SHIM 2.3mm	2	R				
24	4245636	-ｼﾑ 1.6mm	-SHIM 1.6mm	2	R				
25	4688462	-ｶﾊﾞｰ	-COVER	2					
26	8114599	-ｶﾊﾞｰ	-COVER	2					
27	A590912	-ﾜｯｼｬ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	-WASHER:SPRING	20					
28	J901225	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	20					
30	4245632	-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	-BUSHING	4					
37	4461727	-ﾗﾊﾞｰ	-RUBBER	2					
38	J901670	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	8					
39	4461726	-ﾌﾟﾚｰﾄ	-PLATE	2					
45	4484175	-ﾎﾟｲﾝﾄ:ﾂｰｽ	-POINT:TOOTH	6					
46	4285003	-ﾋﾟﾝ:ﾛｯｸ	-PIN:LOCK	6					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >