PART NO.
編番 P18J-E1-2

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX1200-6

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS
機器インナーパーツ

Serial No.
適用号機 001001～

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

CONTROL:-23957

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9275691	9275691	ポンプ装置	PUMP DEVICE		001
9272551	9272551	・トランスミッション（ポンプ）	-T.MISSION (PUMP)		003
4635645	0981100	・ポンプ:ピストン	-PUMP:PISTON		005
4661507	0981200	・・ポンプ:レギュレータ	--PUMP:REGULATOR		007
4667614	1192400	・ポンプ:ピストン（ファン駆動）	-PUMP:PISTON (FAN DRAIVE)		009
4697716	1192500	・・ポンプ:レギュレータ	--PUMP:REGULATOR		011
4482892	0899100A	・ポンプ:ギヤ	-PUMP:GEAR		013
4477283	0835100A	・・ポンプ:ギヤ	--PUMP:GEAR		015
モータ			MOTOR		
9258263	9258263	旋回装置（フロント）	SWING DEVICE (FRONT)		017
9263507	9263507A	・旋回減速機	-T.MISSION (SWING)		019
4668923	1192600A	・モータ:オイル（旋回）	-MOTOR:OIL (SWING)		021
9258323	9258323	旋回装置（リア）	SWING DEVICE (REAR)		023
9263507	9263507A	・旋回減速機	-T.MISSION (SWING)		(019)
4668923	1192600A	・モータ:オイル（旋回）	-MOTOR:OIL (SWING)		(021)
9270013	9270013A	走行装置	TRAVEL DEVICE		025
4688059	--------	・モータ:オイル（走行）	-MOTOR:OIL (TRAVEL)		----
+++++++	1193200	・・モータ:オイル（1/2）	--MOTOR:OIL (1/2)		027
+++++++	1193300	・・モータ:オイル（2/2）	--MOTOR:OIL (2/2)		029
4669841	4669841	モータ:オイル（ファン駆動）	MOTOR:OIL (FAN DRIVE)		031
バルブ			VALVE		
4668220	--------	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		----
+++++++	1193800	・バルブ:コントロール（1/4）	-VALVE:CONTROL (1/4)		033
+++++++	1193900	・バルブ:コントロール（2/4）	-VALVE:CONTROL (2/4)		035
+++++++	1194000	・バルブ:コントロール（3/4）	-VALVE:CONTROL (3/4)		037
+++++++	1194100	・バルブ:コントロール（4/4）	-VALVE:CONTROL (4/4)		039
4668268	--------	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		----
+++++++	1194200	・バルブ:コントロール（1/2）	-VALVE:CONTROL (1/2)		041
+++++++	1194300	・バルブ:コントロール（2/2）	-VALVE:CONTROL (2/2)		043
9266189	9266189	バルブ:パイロット（フロント,旋回）	VALVE:PILOT (FRONT, SWING)		045
9226365	9226365B	バルブ:パイロット（走行）	VALVE:PILOT (TRAVEL)		047

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
9216905	9216905C	バルブ:パイロット (バケット開閉)	VALVE:PILOT (BUCKET OPENING & CLOSING)		049
4634207	--------	バルブ:シャトル	VALVE:SHUTTLE		---
+++++++	0979800A1	・バルブ:シャトル (1/5)	-VALVE:SHUTTLE (1/5)		051
+++++++	0979800A2	・バルブ:シャトル (2/5)	-VALVE:SHUTTLE (2/5)		053
+++++++	0979800A3	・バルブ:シャトル (3/5)	-VALVE:SHUTTLE (3/5)		055
+++++++	0979800A4	・バルブ:シャトル (4/5)	-VALVE:SHUTTLE (4/5)		057
+++++++	0979800A5	・バルブ:シャトル (5/5)	-VALVE:SHUTTLE (5/5)		059
4627456	0980300	バルブ:シャトル	VALVE:SHUTTLE		061
9246518	9246518	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID		063
4609630	0976500	バルブ:ロック	VALVE:LOCK		065
9072360	9072360B	バルブ:チェック	VALVE:CHECK		067
4642264	0979700	バルブ:フロウコントロール	VALVE:FC		069
4629717	0977100	フィルタ:オイル	FILTER:OIL		071
ジョイント:センタ			JOINT:CENTER		
9183296	9183296	ジョイント:センタ	JOINT:CENTER		073
シリンダ			CYLINDER		
4665310	1192700	シリンダ:ブーム (ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾞｰﾑ, BEﾌﾞｰﾑ)	CYL.:BOOM (STD. BOOM, BE BOOM)		075
4669228	1192800	シリンダ:アーム (ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾞｰﾑ, BEﾌﾞｰﾑ)	CYL.:ARM (STD. BOOM, BE BOOM)		077
4453176	0809200A	シリンダ:アーム (ﾛｰﾀﾞ)	CYL.:ARM (LOADER)		079
4685263	1194400A	シリンダ:バケット (ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｱｰﾑ)	CYL.:BUCKET (STD. ARM)		081
4707195	0979600	シリンダ:バケット (ｾﾐﾛﾝｸﾞｱｰﾑ)	CYL.:BUCKET (SEMI-LONG ARM)		083
4438245	0809400A	シリンダ:バケット (BEｱｰﾑ)	CYL.:BUCKET (BE ARM)		085
4453178	0812100B	シリンダ:バケット (右) (ﾛｰﾀﾞ)	CYL.:BUCKET (R) (LOADER)		087
4453177	0812200B	シリンダ:バケット (左) (ﾛｰﾀﾞ)	CYL.:BUCKET (L) (LOADER)		089
4453180	0810300A	シリンダ:レベル (ﾛｰﾀﾞ)	CYL.:LEVEL (LOADER)		091
4453179	0812300A	シリンダ:ダンプ (ﾛｰﾀﾞﾊﾞｹｯﾄ 5.90m3, 6.50m3)	CYL.:DUMP (LOADER BACKET 5.90m3, 6.50m3)		093
索 引			PARTS INDEX		095

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >