PART NO.
編　番　P18K-E1-1

HITACHI

Parts Catalog
パーツカタログ

EX
1900-6

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS
機器インナーパーツ

Serial No.
適用号機　001001～

MidWestTech | Hitachi EX1900-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18K-E1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
4626845	0945800	ポンプ:ピストン	PUMP:PISTON		001
4626858	0945900	・レギュレータ	-REGULATOR		003
4447867	0830400A	ポンプ:ピストン	PUMP:PISTON		005
4473810	0830500	・レギュレータ	-REGULATOR		007
4347232	0708800	ポンプ:ギヤ	PUMP:GEAR		009
モータ			MOTOR		
4440905	07225008	モータ:オイル	MOTOR:OIL		011
バルブ			VALVE		
4394901	0711100A	バルブ	VALVE		013
4396991	0726500A	モータ:オイル (走行)	MOTOR:OIL (TRAVEL)		015
4390592	0724500	モータ:オイル (オイルクーラファン)	MOTOR:OIL (OIL-COOLER FAN)		017
4411611	0724600	・バルブブロック	-VALVE-BLOCK		019
++++++++	0726600	・モータ:ピストン	-MOTOR:PISTON		021
++++++++	0726700	・・ロータリ グループ	--ROTARY GROUP		023
++++++++	0726800	・・・油圧部	---HYDRAULIC PARTS		025
4396127	0724000	モータ:オイル (コンプレッサ)	MOTOR:OIL (COMPRESSOR)		027
4480287	--------	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		----
++++++++	0830600A	・バルブ:コントロール (1/2)	-VALVE:CONTROL (1/2)		029
++++++++	0830700A	・バルブ:コントロール (2/2)	-VALVE:CONTROL (2/2)		031
4474007	--------	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		----
++++++++	0830200A	・バルブ:コントロール (1/2)	-VALVE:CONTROL (1/2)		033
++++++++	0830300	・バルブ:コントロール (2/2)	-VALVE:CONTROL (2/2)		035
4480288	--------	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		----
++++++++	0830800A	・バルブ:コントロール (1/2)	-VALVE:CONTROL (1/2)		037
++++++++	0830900	・バルブ:コントロール (2/2)	-VALVE:CONTROL (2/2)		039
4480289	--------	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		----
++++++++	0831000A	・バルブ:コントロール (1/2)	-VALVE:CONTROL (1/2)		041
++++++++	0831100A	・バルブ:コントロール (2/2)	-VALVE:CONTROL (2/2)		043
9242460	9242460	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID		045
4254612	0408600A	バルブ:シャトル	VALVE:SHUTTLE		047
4186042	0338600A	バルブ:チェック	VALVE:CHECK		049

MidWestTech | Hitachi EX1900-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18K-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
9034570	9034570B	バルブ:チェック	VALVE:CHECK		051
4386596	0697100A	バルブ:ブレーキ	VALVE:BRAKE		053
4348749	0962400	バルブ:リリーフ	VALVE:RELIEF		055
4216814	0338400B	バルブ:スローリターン	VALVE:SLOW-RETURN		057
4155430	0242100A	バルブ:ストップ	VALVE:STOP		059
4365910	0712700	バルブ	VALVE		061
4186043	0314000A	バルブ	VALVE		063
4186035	0339000A	バルブ	VALVE		065
4624080	0962500	バルブ	VALVE		067
シリンダ			CYLINDER		
4456959	0834300A	シリンダ:ブーム (バックホウ)	CYL.:BOOM (BACKHOE)		069
4474729	0834400A	シリンダ:ブーム (ローダ)	CYL.:BOOM (LOADER)		071
4456955	0834500B	シリンダ:アーム (バックホウ)	CYL.:ARM (BACKHOE)		073
4463376	0834600A	シリンダ:アーム (ローダ)	CYL.:ARM (LOADER)		075
4478058	0904700A	シリンダ:バケット (右) (バックホウ)	CYL.:BUCKET (R) (BACKHOE)		077
4478057	0904800A	シリンダ:バケット (左) (バックホウ)	CYL.:BUCKET (L) (BACKHOE)		079
4483219	0853600A	シリンダ:バケット (右) (ローダ)	CYL.:BUCKET (R) (LOADER)		081
4482918	0853500A	シリンダ:バケット (左) (ローダ)	CYL.:BUCKET (L) (LOADER)		083
4463378	0834900	シリンダ:レベル (ローダ)	CYL.:LEVEL (LOADER)		085
4483059	0929500	シリンダ:ダンプ (ローダ)	CYL.:DUMP (LOADER)		087
索引			PARTS INDEX		089

MidWestTech | Hitachi EX1900-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18K-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >