PART NO.
編　番　P18L-1-2

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX2500-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機　001001～

Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

CONTROL-19782

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
旋回輪	SWING BEARING		003
カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT		005
旋回装置	SWING DEVICE		007
旋回減速機	TRANSMISSION (SWING)		009
センタジョイントグループ	CENTER JOINT GROUP		011
センタジョイント	CENTER JOINT		013
燃料タンク	FUEL TANK		015
燃料フィルタ	FUEL FILTER		017
燃料配管（サクション）	FUEL PIPING (SUCTION)		019
燃料配管（リターン）（フレーム）	FUEL PIPING (RETURN) (FRAME)		021
オイルタンク（1）	OIL TANK (1)		023
オイルタンク（2）	OIL TANK (2)		025
オイルタンク（3）	OIL TANK (3)		027
サクション配管	SUCTION PIPING		029
デリベリ配管（フレーム）	DELIVERY PIPING (FRAME)		031
パイロット配管（1）（コントロールバルブ）	PILOT PIPING (1) (CONTROL VALVE)		033
パイロット配管（2）（コントロールバルブ）	PILOT PIPING (2) (CONTROL VALVE)		035
パイロット配管（3）（コントロールバルブ）	PILOT PIPING (3) (CONTROL VALVE)		037
パイロット配管（4）（コントロールバルブ）	PILOT PIPING (4) (CONTROL VALVE)		039
パイロット配管（5）（コントロールバルブ）	PILOT PIPING (5) (CONTROL VALVE)		041
本体配管（1）	MAIN PIPING (1)		043
本体配管（2）	MAIN PIPING (2)		045
本体配管（3）	MAIN PIPING (3)		047
本体配管（4）（旋回，走行）	MAIN PIPING (4) (SWING, TRAVEL)		049
リターン配管（1－1）	RETURN PIPING (1-1)		051
リターン配管（1－2）	RETURN PIPING (1-2)		053
リターン配管（2）	RETURN PIPING (2)		055
バイパスフィルタ	BYPASS FILTER		057
ドレン配管（フレーム）	DRAIN PIPING (FRAME)		059
パイロット配管（ポンプ，コントロールバルブ）	PILOT PIPING (PUMP, CONTROL VALVE)		061
パイロット配管（1）（フレーム）	PILOT PIPING (1) (FRAME)		063

MidWestTech | Hitachi EX2500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18L-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
パイロット配管（2）(フレーム)	PILOT PIPING (2) (FRAME)		065
パイロット配管（3）(フレーム)	PILOT PIPING (3) (FRAME)		067
パイロット配管（4）(フレーム)	PILOT PIPING (4) (FRAME)		069
エアコンディショナ配管（1）	AIR-CONDITIONER PIPING (1)		071
エアコンディショナ配管（2）	AIR-CONDITIONER PIPING (2)		073
ハンドレール（フレーム）	HANDRAIL (FRAME)		075
ステップ（キャブ）	STEP (CAB)	001001-	077
ステップ（キャブ）	STEP (CAB)	001002-	079
フェンダ（右）	FENDER (R)		081
フェンダ（左）	FENDER (L)		083
フェンダ（左）	FENDER (L)	001018-	085
バッテリカバー	BATTERY COVER		087
スイッチボックス	SWITCH BOX		089
リレーパネル	RELAY PANEL		091
リュブリケータ	LUBRICATOR		093
・リュブリケータユニット	·LUBRICATOR UNIT		095
・・リュブリケータポンプ	··LUBRICATOR PUMP		097
ホースリール	HOSE REEL		099
給脂配管（旋回体）	LUBRICATE PIPING (UPPERSTRUCTURE)		101
・インジェクタバルブ	·INJECTOR VALVE		103
給脂配管（1）(旋回輪)	LUBRICATE PIPING (1) (SWING BEARING)		105
給脂配管（2）(旋回輪)	LUBRICATE PIPING (2) (SWING BEARING)		107
給脂配管（3）(旋回輪)	LUBRICATE PIPING (3) (SWING BEARING)		109
キャブベット	CAB BED		111
・ドアロック	·DOOR LOCK		113
・コントロールボックス	·CONTROL BOX		115
エアホーン	AIR HORN		117
・コンプレッサ（エアホーン）	·COMPRESSOR (AIR HORN)		119
エアコンディショナ（1－1）	AIR-CONDITIONER (1-1)		121
エアコンディショナ（1－2）	AIR-CONDITIONER (1-2)		123
コンプレッサグループ	COMPRESSOR GROUP		125
・コンプレッサ	·COMPRESSOR		127
コンデンサユニット	CONDENSER UNIT		129
レシーバドライヤ	RECEIVER DRYER		131
エアコンユニット	AIR-CON. UNIT		133

MidWestTech | Hitachi EX2500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18L-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
エアコンディショナ（2）	AIR-CONDITIONER (2)		135
フロア（バックホウ）	FLOOR (BACKHOE)		137
フロア（ローダ）	FLOOR (LOADER)		139
フロアマット	FLOOR MAT		141
リアボックス	REAR BOX		143
コンソールアッセン（右）	CONSOLE ASS'Y (R)		145
・コンソール（右）	·CONSOLE (R)		147
衛星通信キット	SATELLITE COMMUNICATIONS KIT		149
キャブグループ（1）	CAB GROUP (1)		151
キャブグループ（2）	CAB GROUP (2)		153
・キャブ	·CAB		155
・・キャブ（1）	··CAB (1)		157
・・キャブ（2）	··CAB (2)		159
・・キャブ（3）	··CAB (3)		161
キャブ前面ガード	CAB FRONT GUARD		163
補助シート	AUX. SEAT		165
コンソールアッセン（左）	CONSOLE ASS'Y (L)		167
・コンソール（左）	·CONSOLE (L)	001001,	169
・コンソール（左）	·CONSOLE (L)	001002-	171
ディスプレイユニット	DISPLAY UNIT		173
ミラーアッセン	MIRROR ASS'Y		175
シート	SEAT		177
給廃油装置	FAST FILLING SYSTEM	001001,	179
給廃油装置	FAST FILLING SYSTEM	001002-	181
給廃油配管	FAST FILLING PIPING		183
ステアウエイ配管（1）	STAIRWAY PIPING (1)	001001,	185
ステアウエイ配管（1）	STAIRWAY PIPING (1)	001002-	187
ステアウエイ取付部品	STAIRWAY SUPPORT		189
フレーム（ステアウエイ）	FRAME (STAIRWAY)		191
ステアウエイ	STAIR WAY		193
ステアウエイ配管（2）	STAIRWAY PIPING (2)	001001,	195
・バルブ アッセン	·VALVE ASS'Y	001001,	197
ステアウエイ配管（2）	STAIRWAY PIPING (2)	001002-	199
・バルブ アッセン	·VALVE ASS'Y	001002-	201

MidWestTech | Hitachi EX2500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18L-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >