PART NO. 編番	P18L-E1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX 2500-6

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ

Serial No.
適用号機 001001～

Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ；ピストン			PUMP；PISTON		
4455484	0803200A	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON		001
4485109	———	・レギュレータ	·REGULATOR		—
*******	0855400A	・・レギュレータ（1/3）	··REGULATOR (1/3)		003
*******	0855500A	・・レギュレータ（2/3）	··REGULATOR (2/3)		005
*******	0855600A	・・レギュレータ（3/3）	··REGULATOR (3/3)		007
4455485	0803300A	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON		009
4485109	———	・レギュレータ	·REGULATOR		—
*******	0855400A	・・レギュレータ（1/3）	··REGULATOR (1/3)		(003)
*******	0855500A	・・レギュレータ（2/3）	··REGULATOR (2/3)		(005)
*******	0855600A	・・レギュレータ（3/3）	··REGULATOR (3/3)		(007)
4427045	0803700	ポンプ;ピストン（ファン）	PUMP;PISTON (FAN)		011
4464752	0803800	・レギュレータ	·REGULATOR		013
4347232	0708800	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR		015
4619384	0962600	ポンプ	PUMP		017
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4439384	———	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		—
4440905	0722500B	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL		019
4411088	0723700A	・バルブ;リリーフ	·VALVE;RELIEF		021
4477062	0855300	モータ;オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)		023
4606780	0900600	・バルブ	·VALVE		025
4438786	0833800A	モータ;オイル（ファン）	MOTOR;OIL (FAN)		027
4474886	0833900	・モータ;ピストン	·MOTOR;PISTON		029
4474887	0834000A	・・ロータリ グループ	··ROTARY GROUP		031
4474767	0834200	・バルブブロック	·VALVE-BLOCK		033
4396127	0724000	モータ;オイル（コンプレッサ）	MOTOR;OIL (COMPRESSOR)		035
バルブ；コントロール			VALVE；CONTROL		
4450218	———	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL		—
*******	0808300	・バルブ;コントロール（1/2）	·VALVE;CONTROL (1/2)		037
*******	0808400	・バルブ;コントロール（2/2）	·VALVE;CONTROL (2/2)		039
4450220	———	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL		—
*******	0808500	・バルブ;コントロール（1/2）	·VALVE;CONTROL (1/2)		041

MidWestTech | Hitachi EX2500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18L-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
*******	0808600	・バルブ;コントロール (2/2)	・VALVE;CONTROL (2/2)		043
4450219	———	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL		—
*******	0808700	・バルブ;コントロール (1/2)	・VALVE;CONTROL (1/2)		045
*******	0808800	・バルブ;コントロール (2/2)	・VALVE;CONTROL (2/2)		047
バルブ			VALVE		
4254612	0408600A	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		049
4210647	0326700B	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		051
4270991	0627200	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		053
9242460	9242460	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		055
9034570	9034570B	バルブ;チェック	VALVE;CHECK		057
4189175	0319500A	バルブ;リリーフ	VALVE;RELIEF		059
4348749	0962400	バルブ;リリーフ	VALVE;RELIEF		061
4386596	0697100A	バルブ;ブレーキ	VALVE;BRAKE		063
4390085	0697200A	・バルブ;リリーフ	・VALVE;RELIEF		065
4216814	0338400B	バルブ;スローリターン	VALVE;SLOW-RETURN		067
4155430	0242100A	バルブ;ストップ	VALVE;STOP		069
4189176	0322200A	バルブ	VALVE		071
4272850	0449300A	バルブ	VALVE		073
4187925	0314300A	バルブ	VALVE		075
4186043	0314000A	バルブ	VALVE		077
4624080	0962500	バルブ	VALVE		079
シリンダ			CYLINDER		
4436678	0808900A	シリンダ;ブーム <バックホウ>	CYL.;BOOM <BACKHOE>		081
4436679	0809000A	シリンダ;ブーム <ローダ>	CYL.;BOOM <LOADER>		083
4402135	0717800A	シリンダ;アーム <バックホウ>	CYL.;ARM <BACKHOE>		085
4402129	0717200A	シリンダ;アーム <ローダ>	CYL.;ARM <LOADER>		087
4402137	0717900A	シリンダ;バケット <バックホウ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>		089
4402131	0717400	シリンダ;バケット (右)<ローダ>	CYL.;BUCKET (R)<LOADER>		091
4402132	0717500	シリンダ;バケット (左)<ローダ>	CYL.;BUCKET (L)<LOADER>		093
4402130	0717300	シリンダ;レベル <ローダ>	CYL.;LEVEL <LOADER>		095
4402133	0717600	シリンダ;ダンプ <ローダ>	CYL.;DUMP <LOADER>		097
4192430	0646600	シリンダ;リフト	CYL.;LIFT		099
4636763	0940100	シリンダ;リフト (格納用)	CYL.;LIFT (FOR RETRACT)		101
索 引			PARTS INDEX		103

MidWestTech | Hitachi EX2500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18L-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >