PART NO.
編　番　P18M-1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX

3600-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機　001001～

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体（センタ）	UPPERSTRUCTURE (CENTE R)		
フレーム（センタ）	FRAME (CENTER)		001
旋回装置グループ	SWING DEVICE GROUP		003
・旋回装置	·SWING DEVIDE		005
・・トランスミッション（旋回）	··TRANSMISSION (SWING)		007
センタージョイントグループ	CENTER JOINT GROUP		009
・センタージョイント	·CENTER JOINT		011
コントロールバルブ取付部品	CONTROL VALVE SUPPORT		013
コントロールバルブ	CONTROL VALVE		015
パイロット配管（センタ）(1)	PILOT PIPING (CENTER)(1)		017
パイロット配管（センタ）(2)	PILOT PIPING (CENTER)(2)		019
パイロット配管（センタ）(3)	PILOT PIPING (CENTER)(3)		021
パイロット配管（センタ）(4)	PILOT PIPING (CENTER)(4)		023
パイロットパネル	PILOT PANEL		025
パイロットホースアッセン	PILOT HOSE ASS'Y		027
リターン配管（コントロールバルブ）	RETURN PIPING (CONTROL VALVE)		029
本体配管（コントロールバルブ）(1)	MAIN PIPING (CONTROL VALVE)(1)		031
本体配管（コントロールバルブ）(2)	MAIN PIPING (CONTROL VALVE)(2)		033
本体配管（コントロールバルブ）(3)	MAIN PIPING (CONTROL VALVE)(3)		035
本体配管（コントロールバルブ）(4)	MAIN PIPING (CONTROL VALVE)(4)		037
旋回配管（コントロールバルブ）	SWING PIPING (CONTROL VALVE)		039
走行配管（コントロールバルブ）	TRAVEL PIPING (CONTROL VALVE)		041
デリベリ配管（センタ）	DELIVERY PIPING (CENTER)		043
旋回配管（センタ）	SWING PIPING (CENTER)		045
走行配管（センタ）	TRAVEL PIPING (CENTER)		047
ドレン，メークアップ配管	DRAIN, MAKE-UP PIPING		049
給脂配管（センタ）	LUBRICATE PIPING (CENTER)		051
・インジェクタバルブ	·INJECTOR VALVE		053
給脂配管（フレーム）	LUBRICATE PIPING (FRAME)		055
給廃油装置	FAST FILLING SYSTEM		057
給廃油配管（センタ）(1)	FAST FILLING PIPING (CENTER)(1)		059
給廃油配管（センタ）(2)	FAST FILLING PIPING (CENTER)(2)		061
旋回ミッションオイル給油口	SWING-MISSION OIL INLET		063
ステップ（センタ）	STEP (CENTER)		065
燃料配管（センタ）	FUEL PIPING (CENTER)		067
上部旋回体（左）	UPPERSTRUCTURE (LEFT)		
フレーム（左）	FRAME (L)		069
キャブベット	CAB BED		071
エアホーン	AIR HORN		073
コントロールボックス	CONTROL BOX		075
エアコンディショナ	AIR-CONDITIONER		077
・エアコンユニット	·AIR-CON. UNIT		079
・コンプレッサグループ	·COMPRESSOR GROUP		081
・・コンプレッサ	··COMPRESSOR		083
フロア	FLOOR		085
リアボックス	REAR BOX		087
コンソール（右）	CONSOLE (R)		089
・コンソール	·CONSOLE		091
シート	SEAT		093
キャブグループ（1）	CAB GROUP (1)		095
キャブグループ（2）	CAB GROUP (2)		097
・キャブ	·CAB		099
・・キャブ（1）	··CAB (1)		101
・・キャブ（2）	··CAB (2)		103
・・キャブ（3）	··CAB (3)		105
・補助シート	·AUX. SEAT		107
・コンソール（左）	·CONSOLE (L)		109
・・コンソール	··CONSOLE		111
・デイスプレイ ユニット	·DISPLAY UNIT		113
ミラーアッセン	MIRROR ASS'Y		115
燃料タンク	FUEL TANK		117
ハンドレール（燃料タンク）	HANDRAIL (FUEL TANK)		119
燃料配管（燃料タンク）	FUEL PIPING (FUEL TANK)		121
エアコン油圧，ヒータ配管	AIR-CON. HYDRAULIC, HEATER PIPING		123
フエンダ（左）	FENDER (L)		125
ステアウエイ取付部品	STAIR WAY SUPPORT		127
ステアウエイグループ	STAIR WAY GROUP		129

P18M-1-1

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-1

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
フレーム（ステアウエイ）	FRAME (STAIR WAY)		131
ステアウエイ	STAIR WAY		133
ステアウエイ配管	STAIR WAY PIPING		135
・バルブ アッセン	·VALVE ASS'Y		137
ステップ（左）	STEP (L)		139
上部旋回体（右）	UPPERSTRUCTURE (RIGHT)		
フレーム（右）	FRAME (R)		141
オイルタンクグループ	OIL TANK GROUP		143
・オイルタンク	·OIL TANK		145
・・バイパスフイルタ	··BYPASS FILTER		147
オイルタンクセンサ	OIL TANK SENSOR		149
バタフライバルブ	BUTTERFLY VALVE		151
エア開放バルブ	AIR OPEN VALVE		153
リターン配管（右）：1	RETURN PIPING (R):1		155
リターン配管（右）：2	RETURN PIPING (R):2		157
リターン配管（右）：3	RETURN PIPING (R):3		159
リターン配管（右）：4	RETURN PIPING (R):4		161
サクション配管（右）：1	SUCTION PIPING (R):1		163
サクション配管（右）：2	SUCTION PIPING (R):2		165
オイルクーラ取付部品	OIL COOLER SUPPORT		167
オイルクーラ	OIL COLLER		169
ファンドライブ（オイルクーラ）	FAN DRIVE (OIL COOLER)		171
給脂配管（右）	LUBRICATE PIPING (R)		173
リュブリケータ	LUBRICATOR		175
・リュブリケータユニット	·LUBRICATOR UNIT		177
・・リュブリケータポンプ	··LUBRICATOR PUMP		179
給脂パネル	LUBRICATOR PANEL		181
ホースリールグループ	HOSE REEL GROUP		183
ホースリール	HOSE REEL		185
給廃油配管（右）	FAST FILLING PIPING (R)		187
ステップ（右）	STEP (R)		189
ハンドレール（オイルクーラ）	HANDRAIL (OIL COOLER)		191
・オイルクーラカバー（1）	·OIL COOLER COVER (1)		193
・オイルクーラカバー（2）	·OIL COOLER COVER (2)		195
・オイルクーラカバー（3）	·OIL COOLER COVER (3)		197
フェンダ（右）	FENDER (R)		199
クーラ配管	COOLER PIPING		201
エンジンユニット	ENGINE UNIT		
エンジンベット	ENGINE BED		203
エンジン、ポンプグループ	ENGINE, PUMP GROUP		205
・エンジン	·ENGINE		207
・ポンプドライブ	·PUMP DRIVE		209
ポンプミッション	PUMP MISSION		211
・トランスミッション（ポンプ）	·TRANSMISSION (PUMP)		213
リュブリケーション（ポンプ）	LUBRICATION (PUMP)		215
サクション配管（ポンプ）	SUCTION PIPING (PUMP)		217
ポンプ，ドレン配管	PUMP, DRAIN PIPING		219
ポンプパイロット	PUMP PILOT		221
ポンプパイロット配管（1）	PUMP PILOT PIPING (1)		223
ポンプパイロット配管（2）	PUMP PILOT PIPING (2)		225
サクションマニホールド	SUCTION MANIFOLD		227
エンジンオイルリザーブタンク	ENGINE OIL RESERVE TANK		229
エンジンオイルリザーブタンク配管	ENGINE OIL RESERVE TANK PIPING		231
ラジエータグループ	RADIATOR GROUP		233
・ラジエータ（フロント）	·RADIATOR (FRONT)		235
・ラジエータ（リア）	·RADIATOR (REAR)		237
・・ラジエータ（1/2）	··RADIATOR (1/2)		239
・・ラジエータ（2/2）	··RADIATOR (2/2)		241
・・モータアッセン（ラジエータ）(フロント)	··MOTOR ASS'Y (RADIATOR) (FRONT)		243
・・モータアッセン（ラジエータ）(リア)	··MOTOR ASS'Y (RADIATOR) (REAR)		245
ラジエータ配管	RADIATOR PIPING		247
ウオータタンク	WATER TANK		249
ミッションクーラ配管	MISSION COOLER PIPING		251
ファンドライブ（エンジンルーム）	FAN DRIVE (ENGINE ROOM)		253
モータ配管	MOTOR PIPING		255
吸排気装置	INTAKE, EXHAUST DEVICE		257
吸排気配管	INTAKE, EXHAUST PIPING		259
デリベリ配管（エンジン）：1	DELIVERY PIPING (ENGINE):1		261

P18M-1-1

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-1

Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
デリベリ配管（エンジン）:2	DELIVERY PIPING (ENGINE):2		263
デリベリフィルタ	DELIVERY FILTER		265
ストレーナ	STRAINER		267
ファンモータ，ステアウエイ配管	FAN MOTER, STAIR WAY PIPING		269
エアコン，ドレン配管	AIR-CON. DRAIN PIPING		271
パイロット配管（エンジン）	PILOT PIPING (ENGINE)		273
パイロットフィルタ	PILOT FILTER		275
パイロットパネル（エンジン）	PILOT PANEL (ENGINE)		277
給廃油配管（エンジン）	FAST FILLING PIPING (ENGINE)		279
エンジンカバー（1）	ENGINE COVER (1)		281
エンジンカバー（2）	ENGINE COVER (2)		283
・ドア（1）	-DOOR (1)		285
・ドア（2）	-DOOR (2)		287
エンジンカバー（3）	ENGINE COVER (3)		289
遮蔽板（1）	HEAT SHIELD (1)		291
遮蔽板（2）	HEAT SHIELD (2)		293
カバー	COVER		295
ハンドレール（エンジン）	HANDRAIL (ENGINE)		297
ステップ（エンジン）	STEP (ENGINE)		299
バッテリ	BATTERY		301
リレーボックス	RELAY BOX		303
スイッチボックス（ステアウエイ）	SWITCH BOX (STAIR WAY)		305
カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT		
カウンタウエイトアッセン	COUNTERWEIGHT ASS'Y		307
・カウンタウエイト	-COUNTERWEIGHT		309
・サブカウンタウエイト	-SUB COUNTERWEIGHT		311
カウンタウエイト用品	COUNTERWEIGHT PARTS		313
ハンドレール（カウンタウエイト）	HANDRAIL (COUNTERWEIGHT)		315
下部走行体	UNDERCARRIAGE		
トラックフレーム	TRACK FRAME		317
旋回輪	SWING BEARING		319
給脂配管（旋回輪）	LUBRICATE PIPING (SWING BEARING)		321
給脂配管（フレーム）	LUBRICATE PIPING (FRAME)		323
走行装置アッセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y		325
走行装置	TRAVEL DEVICE		327
ドライブタンブラ	DRIVE TUMBLER		329
フロントアイドラアッセン	FRONT IDLER ASS'Y		331
フロントアイドラ	FRONT IDLER		333
アジャスタ	ADJUSTER		335
アジャスタシリンダ	ADJUSTER CYLINDER		337
アジャスタ配管（トラック:インナ）	ADJUSTER PIPING (TRACK:INNER)		339
アキュムレータ配管	ACCUMULATOR PIPING		341
・アキュムレータ	-ACCUMULATOR		343
アジャスタ配管（トラック:アウタ）	ADJUSTER PIPING (TRACK:OUTER)		345
上ローラ	UPPER ROLLER		347
上ローラ取付部品	UPPER ROLLER SUPPORT		349
下ローラ	LOWER ROLLER		351
トラックリンク	TRACK-LINK		353
走行配管（1）	TRAVEL PIPING (1)		355
走行配管（2）	TRAVEL PIPING (2)		357
パイロット，ドレン配管（トラック:インナ）	PILOT, DRAIN PIPING (TRACK:INNER)		359
パイロット，ドレン配管（トラック:アウタ）	PILOT, DRAIN PIPING (TRACK:OUTER)		361
カバー	COVER		363
ローダアタッチメント	LOADER ATTACHMENT		
リンケージ〈ローダ〉	LINKAGE <LOADER>		365
ブーム〈ローダ〉	BOOM <LOADER>		367
アーム〈ローダ〉	ARM <LOADER>		369
フロント配管（ブーム）〈ローダ〉	FRONT PIPING (BOOM)<LOADER>		371
フロント配管（アーム）〈ローダ〉	FRONT PIPING (ARM)<LOADER>		373
給脂配管（ブーム）〈ローダ〉	LUBRICATE PIPING (BOOM)<LOADER>	F009-	375
・インジェクタバルブ	-INJECTOR VALVE		(053)
給脂配管（アーム）〈ローダ〉	LUBRICATE PIPING (ARM)<LOADER>		377
・インジェクタバルブ	-INJECTOR VALVE		(053)
ハンドレール〈ローダ〉	HANDRAIL <LOADER>		379
ローダバケット 21.0m3	LOADER BUCKET 21.0m3	F301-	381
フロントバケットアッセン（ローダバケット 21.0m3）	FRONT BUCKET ASS'Y (LOADER BUCKET 21.0m3)	F301-	383
リアバケットアッセン（ローダバケット 21.0m3）	REAR BUCKET ASS'Y (LOADER BUCKET 21.0m3)	F301-	385

P18M-1-1

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-1

Order the manual at mid-west-tech.com >

ラジエータ（１／２）
RADIATOR (1/2)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4653896	ﾗｼﾞｴｰﾀ	RADIATOR	2					
	ｺﾉ 部品番号ﾉ 構成部品ﾊ ﾗｼﾞｴｰﾀ(1/2) ｶﾗ (2/2)ﾉ 部品ﾖ 含ﾐﾏｽ。								
	This PART NO. consists of all parts shown in RADIATOR(1/2) to (2/2).								
00	4664911	-ﾗｼﾞｴｰﾀ	-RADIATOR	1					
01	4664912	--ｺｱ:ﾗｼﾞｴｰﾀ	--CORE:RADIATOR	2					
02	4664913	--ﾀﾝｸ	--TANK	1					
03	4664914	--ﾀﾝｸ	--TANK	1					
04	4664915	--ｻﾎﾟｰﾄ	--SUPPORT	1					
05	4664917	--ｻﾎﾟｰﾄ	--SUPPORT	1					
06A	4664916	--ｻﾎﾟｰﾄ	--SUPPORT	1					
06B	4664918	--ｻﾎﾟｰﾄ	--SUPPORT	1					
07	4428822	--ﾌﾞﾗｹｯﾄ	--BRACKET	4					
08	4475319	--ｶﾞｽｹｯﾄ	--GASKET	2					
09	4475320	--ｶﾞｽｹｯﾄ	--GASKET	2					
10	4475321	--ﾌﾟﾚｰﾄ	--PLATE	2					
11	4475324	--ﾌﾟﾚｰﾄ	--PLATE	2					
12	4664919	--ﾌﾟﾚｰﾄ	--PLATE	2					
13	4649975	--ﾌﾟﾚｰﾄ	--PLATE	2					
14	4475323	--ﾌﾟﾚｰﾄ	--PLATE	2					
15	4475322	--ﾌﾟﾚｰﾄ	--PLATE	2					
16	4475325	--ﾌﾟﾚｰﾄ	--PLATE	4					
17	4475326	--ｽﾍﾟｰｻ	--SPACER	1					
18	J271230	--ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	--BOLT:SEMS	24	D				
18A	J901230	---ﾎﾞﾙﾄ	---BOLT	1					
18B	J222012	---ﾜｯｼｬ	---WASHER	1					
19	J271030	--ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	--BOLT:SEMS	60	D				
19A	J901030	---ﾎﾞﾙﾄ	---BOLT	1					
19B	J222010	---ﾜｯｼｬ	---WASHER	1					
20	J271235	--ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	--BOLT:SEMS	44	D				
20A	J901235	---ﾎﾞﾙﾄ	---BOLT	1					
20B	J222012	---ﾜｯｼｬ	---WASHER	1					
21	J271050	--ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	--BOLT:SEMS	42	D				
21A	J901050	---ﾎﾞﾙﾄ	---BOLT	1					
21B	J222010	---ﾜｯｼｬ	---WASHER	1					
22	J901270	--ﾎﾞﾙﾄ	--BOLT	10					
23	A590912	--ﾜｯｼｬ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	--WASHER:SPRING	10					
24	4664950	--ﾊﾟｯｷﾝ	--PACKING	4					
65	4664920	-ｼｭﾗｳﾄﾞ	-SHROUD	1					
66	J271025	-ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	-BOLT:SEMS	20	D				
66A	J901025	--ﾎﾞﾙﾄ	--BOLT	1					

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >

ドライブタンブラ
DRIVE TUMBLER

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	+++++++	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾀﾝﾌﾞﾗ	DRIVE TUMBLER	2					
01	2044515	-ｼｬﾌﾄ	-SHAFT	1					
02	4182267	-ｽﾍﾟｰｻ	-SPACER	1					
03	4182269	-ｽﾍﾟｰｻ	-SPACER	1					
04	1029151	-ﾀﾝﾌﾞﾗ:ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ	-TUMBLER:DRIVING	1					
05	4082698	-ｼｰﾙ:ｸﾞﾙｰﾌﾟ	-SEAL:GROUP	2					
06	2022066	-ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	-CARTRIDGE	1					
07	2044508	-ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	-CARTRIDGE	1					
08	4178019	-Oｰﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
11	4352640	-ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ:ｽﾌｪﾘｶﾙ	-BRG.:SPH.ROL.	1					
12	4182605	-ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ:ｽﾌｪﾘｶﾙ	-BRG.:SPH.ROL.	1					
14	3034063	-ﾌﾟﾚｰﾄ	-PLATE	1					
15	4182448	-ｼﾑ	-SHIM	5					
16	4182449	-ｼﾑ	-SHIM	2					
17	J833000	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	8					
18	J222030	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	8					
20	2022065	-ｶﾊﾞｰ	-COVER	1					
21	4178018	-Oｰﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
23	J833090	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	12					
24	J833004	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	12					
25	J222030	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	24					
26	4428686	-ﾘﾝｸﾞ:ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞ	-RING:RETAINING	1					
28	429135	-ｺﾙｸ	-CORK	2					
29	94-2014	-ﾌﾟﾗｸﾞ	-PLUG	1					
30	4187804	-ｼﾑ	-SHIM	6					
31	4187805	-ｼﾑ	-SHIM	4					

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >

パイロット，ドレン配管（トラック：インナ）
PILOT, DRAIN PIPING (TRACK:INNER)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	9753358	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
01	A852166	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	1					
01A	4506424	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
02	A852144	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	1					
02A	4506418	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
04	9753711	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
05	J901225	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2					
06	A590912	ﾜｯｼｬ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER:SPRING	2					
08	8078042	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
09	8078037	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
10	8078038	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
11	8078040	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
12	8078034	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
13	8078035	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
14	8078050	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
16	4186043	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	1	H				
17	J271060	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	2	D				
17A	J901060	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
17B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
19	A852266	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	1					
19A	4506424	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
20	A852166	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	4					
20A	4506424	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
21	A852133	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	5					
21A	4509180	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
22	A852132	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	1					
22A	4509180	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
23	A852323	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	1					
23A	957366	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
24	A852322	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	4					
24A	957366	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
25	A852122	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	2					
25A	957366	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
27	4053595	ｸﾗﾝﾌﾟ:ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP:PIPE	1					
28	J271260	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	1	D				
28A	J901260	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
28B	J222012	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
29	4053593	ｸﾗﾝﾌﾟ:ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP:PIPE	1					
30	J271040	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	1	D				
30A	J901040	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >