PART NO.
編　番　P18M-1-2

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX3600-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機　001001～

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-2

Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

CONTROL-19836

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体（センタ）	UPPERSTRUCTURE (CENTER)		
フレーム（センタ）	FRAME (CENTER)		001
旋回装置グループ	SWING DEVICE GROUP		003
・旋回装置	・SWING DEVIDE		005
・・トランスミッション（旋回）	・・TRANSMISSION (SWING)		007
センタージョイントグループ	CENTER JOINT GROUP		009
・センタージョイント	・CENTER JOINT		011
コントロールバルブ取付部品	CONTROL VALVE SUPPORT		013
コントロールバルブ	CONTROL VALVE		015
パイロット配管（センタ）（１）	PILOT PIPING (CENTER) (1)		017
パイロット配管（センタ）（２－１）	PILOT PIPING (CENTER) (2-1)		019
パイロット配管（センタ）（２－２）	PILOT PIPING (CENTER) (2-2)		021
パイロット配管（センタ）（２－３）	PILOT PIPING (CENTER) (2-3)		023
パイロット配管（センタ）（３）	PILOT PIPING (CENTER) (3)		025
パイロット配管（センタ）（４）	PILOT PIPING (CENTER) (4)		027
パイロットパネル	PILOT PANEL		029
パイロットホースアッセン	PILOT HOSE ASS'Y		031
リターン配管（コントロールバルブ）	RETURN PIPING (CONTROL VALVE)		033
本体配管（コントロールバルブ）（１）	MAIN PIPING (CONTROL VALVE) (1)		035
本体配管（コントロールバルブ）（２）	MAIN PIPING (CONTROL VALVE) (2)		037
本体配管（コントロールバルブ）（３）	MAIN PIPING (CONTROL VALVE) (3)		039
本体配管（コントロールバルブ）（４）	MAIN PIPING (CONTROL VALVE) (4)		041
旋回配管（コントロールバルブ）	SWING PIPING (CONTROL VALVE)		043
走行配管（コントロールバルブ）	TRAVEL PIPING (CONTROL VALVE)		045
デリベリ配管（センタ）	DELIVERY PIPING (CENTER)		047
旋回配管（センタ）	SWING PIPING (CENTER)		049
走行配管（センタ）	TRAVEL PIPING (CENTER)		051
ドレン，メークアップ配管	DRAIN, MAKE-UP PIPING		053
給脂配管（センタ）	LUBRICATE PIPING (CENTER)		055
・インジェクタバルブ	・INJECTOR VALVE		057
給脂配管（フレーム）	LUBRICATE PIPING (FRAME)		059
給廃油装置（１）	FAST FILLING SYSTEM (1)		061

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
給廃油装置（2）	FAST FILLING SYSTEM (2)		063
給廃油配管（センタ）(1－1)	FAST FILLING PIPING (CENTER) (1-1)		065
給廃油配管（センタ）(1－2)	FAST FILLING PIPING (CENTER) (1-2)		067
給廃油配管（センタ）(2)	FAST FILLING PIPING (CENTER) (2)		069
旋回ミツシヨンオイル給油口	SWING-MISSION OIL INLET		071
ステップ（センタ）	STEP (CENTER)		073
燃料配管（センタ）	FUEL PIPING (CENTER)		075
電気部品（センタ）	ELECTRIC PARTS (CENTER)		077
上部旋回体（左）	UPPERSTRUCTURE (LEFT)		
フレーム（左）	FRAME (L)		079
キャブベット	CAB BED	001001	081
キャブベット	CAB BED	001002-	083
コントロールボックス	CONTROL BOX		085
エアホーン	AIR HORN		087
･コンプレッサ（エアホーン）	･COMPRESSOR (AIR HORN)		089
エアコンディショナ（1）	AIR-CONDITIONER (1)	001001	091
エアコンディショナ（1）	AIR-CONDITIONER (1)	001002-	093
･エアコンユニット	･AIR-CON. UNIT		095
･コンプレッサグループ	･COMPRESSOR GROUP		097
･･コンプレッサ	･･COMPRESSOR		099
エアコンディショナ（2）	AIR-CONDITIONER (2)		101
コンデンサユニット	CONDENSER UNIT		103
レシーバドライヤ	RECEIVER DRYER		105
フロア	FLOOR		107
フロア（ローダ）	FLOOR (LOADER)		109
フロアマット	FLOOR MAT		111
リアボックス	REAR BOX		113
コンソールアッセン（右）	CONSOLE ASS'Y (R)		115
･コンソール（右）	･CONSOLE (R)		117
シート	SEAT		119
オペレータシート	OPERATOR SEAT		121
衛星通信キット	SATELLITE COMMUNICATIONS KIT		123
キャブグループ（1）	CAB GROUP (1)		125
キャブグループ（2）	CAB GROUP (2)		127
･キャブ	･CAB		129

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
··キャブ（1）	··CAB (1)		131
··キャブ（2）	··CAB (2)		133
··キャブ（3）	··CAB (3)		135
補助シート	AUX. SEAT		137
コンソールアッセン（左）	CONSOLE ASS'Y (L)		139
·コンソール（左）	·CONSOLE (L)		141
ディスプレイユニット	DISPLAY UNIT		143
ミラーアッセン	MIRROR ASS'Y		145
燃料タンク（1）	FUEL TANK (1)		147
燃料タンク（2）	FUEL TANK (2)		149
ハンドレール（燃料タンク）	HANDRAIL (FUEL TANK)		151
燃料配管（燃料タンク）	FUEL PIPING (FUEL TANK)		153
カバー（燃料タンク）	COVER (FUEL TANK)	001002-	155
エアコン油圧配管	AIR-CON. HYDRAULIC PIPING		157
ヒータ配管	HEATER PIPING		159
フェンダ（左）	FENDER (L)	001001	161
フェンダ（左）	FENDER (L)	001002-	163
ステアウェイ取付部品	STAIR WAY SUPPORT		165
フレーム（ステアウェイ）	FRAME (STAIR WAY)	001001	167
フレーム（ステアウェイ）	FRAME (STAIR WAY)	001002-	169
ステアウエイ	STAIR WAY		171
ステアウェイ配管	STAIR WAY PIPING	001001	173
ステアウェイ配管	STAIR WAY PIPING	001002-	175
·バルブアッセン	·VALVE ASS'Y		177
ステップ（左）	STEP (L)		179
電気部品（左）	ELECTRIC PARTS (L)		181
スイッチボックス（ステアウェイ）	SWITCH BOX (STAIR WAY)		183
上部旋回体（右）	UPPERSTRUCTURE (RIGHT)		
フレーム（右）	FRAME (R)		185
オイルタンクグループ（1－1）	OIL TANK GROUP (1-1)		187
オイルタンクグループ（1－2）	OIL TANK GROUP (1-2)		189
オイルタンクグループ（1－3）	OIL TANK GROUP (1-3)		191
·オイルタンク	·OIL TANK		193
··バイパスフイルタ	··BYPASS FILTER		195
オイルタンクセンサ	OIL TANK SENSOR		197

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

ハンドレール（エンジン）
HANDRAIL (ENGINE)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	7051096	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	FENDER	1					
01	6023666	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	FENDER	1					
02	7048174	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	FENDER	1					
03	7048191	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	FENDER	1					
06	8105817	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
07	8105816	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
08	7048220	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
09	8105820	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
10	8105822	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
11	7051103	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
12	7048254	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
13	7048233	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
14	8100255	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
15	7048232	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
16	8100257	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
17	7048255	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	1					
18	7048256	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	1					
20	8106242	ﾊﾝﾄﾞﾙ	HANDLE	1					
21	J271235	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	4	D				
21A	J901235	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
21B	J222012	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
22	9744447	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	10					
23	4389687	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	6					
24	9744411	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
25	4614231	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1					
27	J931645	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	22					
28	J931640	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4					
29	J222016	ﾜｯｼｬ	WASHER	26					
32	J271240	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	58	D				
32A	J901240	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
32B	J222012	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
33	J271235	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	12	D				
33A	J901235	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
33B	J222012	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
34	J281235	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	34	D				
34A	J901235	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
34B	4249324	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
35	4249324	ﾜｯｼｬ	WASHER	34					
36	J950012	ﾅｯﾄ	NUT	34					
37	J281235	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	2	D				

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

給脂配管（ブーム）〈ﾛｰﾀﾞ〉
LUBRICATE PIPING (BOOM)〈LOADER〉

適用号機 F014-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4606611	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	1					
00A	+++++++	-ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	-MANIFOLD	1					
00B	4182051	-ﾊﾞﾙﾌﾞ	-VALVE	12					
		〈詳細ﾊ 別ﾍﾟｰｼﾞ参照〉	〈for details: see separate page〉						
00C	4253567	-ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	-ADAPTER	10					
00D	4191349	-ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	-ADAPTER	10					
00E	J75481	-ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ:ｸﾞﾘｰｽ	-FITTING:GREASE	10					
00F	4097666	-ｴﾙﾎﾞ	-ELBOW	10					
00G	A885003	-ﾌﾟﾗｸﾞ	-PLUG	1					
00G1	4509180	--O-ﾘﾝｸﾞ	--O-RING	1					
00H	4372000	-ﾁｭｰﾌﾞ	-TUBE	2					
01	J260845	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	3	D				
01A	J900845	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
01B	A590108	-ﾜｯｼｬ:ﾌﾟﾚｰﾝ	-WASHER:PLANE	1					
03	8080794	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
04	8080795	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
05	4053595	ｸﾗﾝﾌﾟ:ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP:PIPE	6					
06	J271255	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	6	D				
06A	J901255	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
06B	J222012	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
08	94-1504	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	1					
09	4207744	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	1					
10	A852133	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	1					
10A	4509180	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
11	4154656	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	11					
12	4154651	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	3					
13	4154655	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	2					
14	4097666	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2					
15	4360981	ﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞ:ﾊﾟｲﾌﾟ	FITTING:PIPE	8					
16	4099282	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	13					
18	9745095	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1					
19	4344541	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1					
20	J271040	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	2	D				
20A	J901040	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
20B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
21	4358669	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1					
22	4358673	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	2					
23	4302749	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	7					
24	4273721	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	14					
25	4302748	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	7					

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

ネームプレート（1-2）
NAME-PLATE (1-2)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
36	3108581	ネームプレート（ロシア語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1		001042-			
36	3102847	ネームプレート（フィンランド語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1		001041-			
40	3104493	ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(CSU表示)	(CSU)						
40	3110877	ネームプレート（スペイン語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1		001002-			
40	3114239	ネームプレート（トルコ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1		001018-			
40	3112046	ネームプレート（ロシア語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1		001042-			
40	3114812	ネームプレート（フィンランド語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1		001041-			
47	4627872	ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(RETRACT)	(RETRACT)						
47	4674332	ネームプレート（スペイン語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1		001002-			
47	4688807	ネームプレート（トルコ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1		001018-			
47	4679819	ネームプレート（ロシア語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1		001042-			
47	4697657	ネームプレート（フィンランド語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1		001041-			
48	4633864	ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(EXTEND)	(EXTEND)						
48	4674333	ネームプレート（スペイン語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1		001002-			
48	4688808	ネームプレート（トルコ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1		001018-			
48	4679820	ネームプレート（ロシア語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1		001042-			
48	4697658	ネームプレート（フィンランド語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1		001041-			
49	3104492	ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		（格納階段：連続操作禁止）	(CAUTION)						
49	3110876	ネームプレート（スペイン語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1		001002-			
49	3114237	ネームプレート（トルコ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1		001018-			
49	3112045	ネームプレート（ロシア語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1		001042-			
49	3115673	ネームプレート（フィンランド語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1		001041-			
50	3104494	ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(格納階段：定員注意)	(WARNING)						
50	3110878	ネームプレート（スペイン語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1		001002-			
50	3114242	ネームプレート（トルコ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1		001018-			
50	3112047	ネームプレート（ロシア語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1		001042-			
50	3115674	ネームプレート（フィンランド語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1		001041-			
		(はさまれ注意)	(WARNING)						
51	3109733	ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1		-001001			
52	3110079	ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		（格納階段：操作中接近注意）	(WARNING)						
52	3110880	ネームプレート（スペイン語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1		001002-			
52	3114251	ネームプレート（トルコ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1		001018-			
52	3112049	ネームプレート（ロシア語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1		001042-			
52	3115675	ネームプレート（フィンランド語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1		001041-			

MidWestTech | Hitachi EX3600-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18M-1-2 Order the manual at mid-west-tech.com >