PART NO.
編　番　P18N-1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX5500-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機　001001～

MidWestTech | Hitachi EX5500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18N-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体（センタ）	UPPERSTRUCTURE (CENTER)		
フレーム（センタ）	FRAME (CENTER)		001
旋回装置	SWING DEVICE		003
トランスミッション（旋回）	TRANSMISSION (SWING)		005
燃料タンク取付部品	FUEL TANK SUPPORT		007
燃料タンク	FUEL TANK		009
燃料配管（燃料タンク）	FUEL PIPING (FUEL TANK)		011
燃料配管（センタ）	FUEL PIPING (CENTER)		013
燃料フィルタ	FUEL FILTER		015
ハンドレール（燃料タンク）	HANDRAIL (FUEL TANK)		017
燃料クーラ	FUEL COOLER		019
オイルタンクグループ	OIL TANK GROUP		021
オイルタンク	OIL TANK		023
コントロールバルブ	CONTROL VALVE		025
デリベリ配管（センタ）	DELIVERY PIPING (CENTER)		027
リターン配管（センタ）（１－１）	RETURN PIPING (CENTER) (1-1)		029
リターン配管（センタ）（１－２）	RETURN PIPING (CENTER) (1-2)		031
リターン配管（センタ）（１－３）	RETURN PIPING (CENTER) (1-3)		033
リターン配管（センタ）（２）	RETURN PIPING (CENTER) (2)		035
・バイパスフィルタ	·BYPASS FILTER		037
リターン配管（センタ）（３）	RETURN PIPING (CENTER) (3)		039
走行配管（１）	TRAVEL PIPING (1)		041
走行配管（２）	TRAVEL PIPING (2)		043
旋回配管（１）	SWING PIPING (1)		045
旋回配管（２）	SWING PIPING (2)		047
本体配管（１－１）（ローダ）	MAIN PIPING (1-1) (LOADER)		049
本体配管（１－１）（バックホウ）	MAIN PIPING (1-1) (BACKHOE)		051
本体配管（１－２）	MAIN PIPING (1-2)		053
本体配管（１－３）	MAIN PIPING (1-3)		055
本体配管（２－１）（ローダ）	MAIN PIPING (2-1) (LOADER)		057
本体配管（２－１）（バックホウ）	MAIN PIPING (2-1) (BACKHOE)		059
本体配管（２－２）	MAIN PIPING (2-2)		061

MidWestTech | Hitachi EX5500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18N-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
本体配管（2－3）	MAIN PIPING (2-3)		063
ホースガード	HOSE GUARD		065
ドレン，M/UP配管	DRAIN, M/UP PIPING		067
パイロット配管（センタ）(1－1)	PILOT PIPING (CENTER) (1-1)		069
パイロット配管（センタ）(1－2)	PILOT PIPING (CENTER) (1-2)		071
パイロット配管（センタ）(2－1)	PILOT PIPING (CENTER) (2-1)		073
パイロット配管（センタ）(2－2)	PILOT PIPING (CENTER) (2-2)		075
パイロット配管（センタ）(3－1)(ローダ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-1) (LOADER)		077
パイロット配管（センタ）(3－1)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-1) (BACKHOE)		079
パイロット配管（センタ）(3－2)(ローダ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-2) (LOADER)		081
パイロット配管（センタ）(3－2－1)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-2-1) (BACKHOE)		083
パイロット配管（センタ）(3－2－2)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-2-2) (BACKHOE)		085
パイロット配管（センタ）(3－3)(ローダ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-3) (LOADER)		087
パイロット配管（センタ）(3－3)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-3) (BACKHOE)		089
パイロット配管（センタ）(3－4)	PILOT PIPING (CENTER) (3-4)		091
パイロット配管（センタ）(3－5)	PILOT PIPING (CENTER) (3-5)		093
パイロット配管（センタ）(3－6)	PILOT PIPING (CENTER) (3-6)		095
パイロット配管（センタ）(3－7)(ローダ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-7) (LOADER)		097
パイロット配管（センタ）(3－7)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-7) (BACKHOE)		099
パイロット配管（センタ）(3－8)(ローダ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-8) (LOADER)		101
パイロット配管（センタ）(3－8)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-8) (BACKHOE)		103
パイロット配管（センタ）(3－9)(ローダ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-9) (LOADER)		105
パイロット配管（センタ）(3－9－1)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-9-1) (BACKHOE)		107
パイロット配管（センタ）(3－9－2)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-9-2) (BACKHOE)		109
パイロット配管（センタ）(3－10)(ローダ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-10) (LOADER)		111
パイロット配管（センタ）(3－10)(バックホウ)	PILOT PIPING (CENTER) (3-10) (BACKHOE)		113
パイロット配管（センタ）(4－1)	PILOT PIPING (CENTER) (4-1)		115
パイロット配管（センタ）(4－2)	PILOT PIPING (CENTER) (4-2)		117
センタージョイントグループ	CENTER JOINT GROUP		119
センタージョイント	CENTER JOINT		121
給脂配管（センタ）	LUBRICATE PIPING (CENTER)		123
・インジェクタバルブ	・INJECTOR VALVE		125

MidWestTech | Hitachi EX5500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18N-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
給廃油装置（1）	FAST FILLING SYSTEM (1)		127
給廃油装置（2）	FAST FILLING SYSTEM (2)		129
給廃油装置（3）	FAST FILLING SYSTEM (3)		131
給廃油装置（4）	FAST FILLING SYSTEM (4)		133
給廃油配管（センタ）(1)	FAST FILLING PIPING (CENTER) (1)		135
給廃油配管（センタ）(2)	FAST FILLING PIPING (CENTER) (2)		137
給廃油配管（センタ）(3)	FAST FILLING PIPING (CENTER) (3)		139
ステップ（センタ）	STEP (CENTER)		141
作動油吸上装置	HYDRAULIC-OIL SUCTION DEVICE		143
電気部品（センタ）	ELECTRIC PARTS (CENTER)		145
ワイヤハーネス（センタ）(1)	WIRE HARNESS (CENTER) (1)		147
ワイヤハーネス（センタ）(2)	WIRE HARNESS (CENTER) (2)		149
ワイヤハーネス（センタ）(3)	WIRE HARNESS (CENTER) (3)		151
上部旋回体（左）	UPPERSTRUCTURE (LEFT)		
フレーム（左）	FRAME (L)		153
エンジン & ポンプグループ（左）	ENGINE & PUMP GROUP (L)		155
エンジン（左）	ENGINE (L)		157
ポンプドライブ（左）	PUMP-DRIVE (L)		159
ポンプミッション	PUMP-MISSION		161
トランスミッション（ポンプ）	TRANSMISSION (PUMP)		163
ポンプパイロット（1）	PUMP-PILOT (1)		165
ポンプパイロット（2）	PUMP-PILOT (2)		167
ポンプパイロット（3）	PUMP-PILOT (3)		169
リュブリケーション（ポンプ）	LUBRICATION (PUMP)		171
燃料配管（左）	FUEL PIPING (L)		173
ラジエータ（1/2）	RADIATOR (1/2)		175
ラジエータ（2/2）	RADIATOR (2/2)		177
ラジエータ取付部品（左）	RADIATOR SUPPORT (L)		179
ウォータタンク（左）	WATER TANK (L)		181
ウォータタンク配管（左）	WATER TANK PIPING (L)		183
ミッションクーラ配管（左）	T.MISSION COOLER PIPING (L)		185
吸排気装置	INTAKE & EXHAUST DEVICE		187
吸排気配管	INTAKE & EXHAUST PIPING		189
給廃油配管（左）	FAST FILLING PIPING (L)		191

MidWestTech | Hitachi EX5500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18N-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

リュブリケータグループ（1）
LUBRICATOR GROUP (1)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
05	94-2022	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2					
14	4461335	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1					
15	J271065	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	2	D				
15A	J901065	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
15B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
23	4377537	ｽｲｯﾁ:ﾌﾟﾚｯｼｬ	SWITCH:PRES.	1					
48	4236765	ﾎｰｽ	HOSE	1					
49	4215650	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	1					
50	4022907	ｼﾞｮｲﾝﾄ:ｾﾙﾌｼｰﾙ	JOINT:SELF-SEAL	1					
50A	4072595	-ｷｬｯﾌﾟ	-CAP	1					
51	4022908	ｼﾞｮｲﾝﾄ:ｾﾙﾌｼｰﾙ	JOINT:SELF-SEAL	1					
51A	4072596	-ｷｬｯﾌﾟ	-CAP	1					
52	94-1702	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:S	ADAPTER:S	1					
53	94-0631	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	1					
56	4358923	ﾎｰｽ	HOSE	1					
57	4156433	ｴﾙﾎﾞ:S	ELBOW:S	1					
64	4377351	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1					
64A	4405843	-ｷｬｯﾌﾟ:ﾗﾊﾞｰ	-CAP:RUBBER	1					
65	8072522	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
67	4190261	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	2					
68	4257159	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	2					
69	J271020	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	10	D				
69A	J901020	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
69B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
71	4379181	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
72	4190275	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	4					
76	4448037	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	2					
88	19H2036	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4					
89	4217016	ﾜｯｼｬ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER:SPRING	4					
100	6020295	ﾀﾝｸ	TANK	1					
102	3081766	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	2					
103	4031285	ﾊﾟｯｷﾝ:ﾗﾊﾞ	PACKING:RUBBER	2					
104	4414576	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
105	4346695	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
106	9749663	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
107	A810165	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	3					
109	4415961	ｶﾊﾞｰ	COVER	2					
110	A810220	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2					
112	J271025	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	30	D				
112A	J901025	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					

MidWestTech | Hitachi EX5500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18N-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

アキュムレータ
ACCUMULATOR

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4186036	ｱｷｭﾑﾚｰﾀ ｱｯｾﾝ	ACCUMULATOR ASS'Y	3					
02	4404126	-ｼｪﾙ	-SHELL	1					
03	4404127	-ﾌﾞﾗﾀﾞ	-BLADDER	1					
04	4404128	--ﾌﾞﾗﾀﾞ	--BLADDER	1					
05	953757	--O-ﾘﾝｸﾞ	--O-RING	1					
06	4404130	--ﾊﾞﾙﾌﾞ	--VALVE	1					
07	4404131	---ﾎﾞﾃﾞｨ:ﾊﾞﾙﾌﾞ	---BODY:VALVE	1					
08	4404132	---O-ﾘﾝｸﾞ	---O-RING	1					
09	4404133	---ｷｬｯﾌﾟ	---CAP	1					
10	4404134	-ﾌﾟﾗｸﾞ	-PULG	1					
11	4404135	-ﾘﾝｸﾞ	-RING	2					
12	4404136	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	2					
13	931294	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	2					
14	4404138	-ﾘﾝｸﾞ:ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	-RING:BACK-UP	2					
15	4404139	-ﾘﾝｸﾞ	-RING	1					
16	4404140	-ﾘﾝｸﾞ	-RING	1					
17	4404141	-ｶﾞｰﾄﾞ	-GUARD	1					
18	4404142	-ﾎﾟｰﾄ:ｵｲﾙ	-PORT:OIL	1					
19	4404143	-ﾅｯﾄ:ﾛｯｸ	-NUT:LOCK	1					
20	4404144	-ﾌﾟﾗｸﾞ	-PLUG	1					
21	4404145	-ｶﾞｽｹｯﾄ	-GASKET	1					
22	+++++++	-ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	-NAME-PLATE	1	D				
23	A811055	-O-ﾘﾝｸﾞ	-O-RING	1					
24	4404148	-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	-BUSHING	1					
25	+++++++	-ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	-NAME-PLATE	1	D				

MidWestTech | Hitachi EX5500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18N-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

バックモニタ
BACK MONITOR

適用号機 001001,
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	8108118	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	2					
01	8108119	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	2					
02	4660607	ﾓﾆﾀｰ	MONITOR	4					
04	J460512	ｽｸﾘｭ:ｾﾑｽ	SCREW:SEMS	12					
05	J271045	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	4	D				
05A	J901045	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
05B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
06	4138227	ｸﾗﾝﾌﾟ:ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP:PIPE	4					
14	4660608	ｶﾒﾗ	CAMERA	4					
15	4659177	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	4					
18	3103029	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
19	J271030	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	4	D				
19A	J901030	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
19B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
21	8077961	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
22	8077959	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
23	J271035	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	8	D				
23A	J901035	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
23B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
25	3091772	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
26	J271230	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	2	D				
26A	J901230	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
26B	J222012	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
29	4665698	ﾊｰﾈｽ:ﾜｲﾔ	HARNESS:WIRE	2					
30	4670759	ﾊｰﾈｽ:ﾜｲﾔ	HARNESS:WIRE	1					
31	4670760	ﾊｰﾈｽ:ﾜｲﾔ	HARNESS:WIRE	1					
33	J222006	ﾜｯｼｬ	WASHER	12					
34	A590105	ﾜｯｼｬ:ﾌﾟﾚｰﾝ	WASHER:PLANE	12					
36	4190261	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	47					
37	4190277	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	16					
39	J271025	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	66	D				
39A	J901025	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
39B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
40	J271020	ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	BOLT:SEMS	7	D				
40A	J901020	-ﾎﾞﾙﾄ	-BOLT	1					
40B	J222010	-ﾜｯｼｬ	-WASHER	1					
41	4055312	ｸﾘｯﾌﾟ:ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP:BAND	10					
42	4121859	ｸﾘｯﾌﾟ:ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP:BAND	10					
43	4190273	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	4					
44	4192018	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	7					

MidWestTech | Hitachi EX5500-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18N-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >