PART NO.
編　番　P18P-E1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX8000-6

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ

Serial No.
適用号機　000104～

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-E1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
4615592	0934500	ポンプ:ピストン	PUMP:PISTON		001
4632758	————	・レギュレータ	·REGULATOR		——
++++++++	0939100	・・レギュレータ（1/3）	··REGULATOR (1/3)		003
++++++++	0939200	・・レギュレータ（2/3）	··REGULATOR (2/3)		005
++++++++	0939300	・・レギュレータ（3/3）	··REGULATOR (3/3)		007
4626859	0996900	ポンプ:ピストン	PUMP:PISTON		009
4626860	————	・レギュレータ	·REGULATOR		——
++++++++	1103700A	・・レギュレータ（1/3）	··REGULATOR (1/3)		011
++++++++	1103800A	・・レギュレータ（2/3）	··REGULATOR (2/3)		013
++++++++	1103900	・・レギュレータ（3/3）	··REGULATOR (3/3)		015
4422386	0743700	ポンプ:ギヤ	PUMP:GEAR		017
4428612	0746800	ポンプ:ギヤ	PUMP:GEAR		019
4428614	0752200	ポンプ:ギヤ	PUMP:GEAR		021
4619384	0962600	ポンプ	PUMP		023
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4439383	————	モータ:オイル（旋回）	MOTOR:OIL (SWING)		——
4440905	0722500B	・モータ:オイル	·MOTOR:OIL		025
4394901	0711100B	・バルブ	·VALVE		027
4477062	0855300	モータ:オイル（走行）	MOTOR:OIL (TRAVEL)		029
4606780	0900600	・バルブ	·VALVE		031
4390592	0724500	モータ:オイル（オイルクーラファン）	MOTOR:OIL (OIL-COOLER FAN)		033
4411611	0724600	・バルブブロック	·VALVE-BLOCK		035
++++++++	0726600	・モータ:ピストン	·MOTOR:PISTON		037
++++++++	0726700A	・・ロータリ グループ	··ROTARY GROUP		039
++++++++	0726800	・・・油圧部	···HYDRAULIC PARTS		041
4396127	0724000	モータ:オイル（エアコンプレッサ）	MOTOR:OIL (AIR COMPRESSOR)		043
バルブ			VALVE		
4648840	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		——
++++++++	1189400	・バルブ:コントロール（1/2）	·VALVE:CONTROL (1/2)		045
++++++++	1189500	・バルブ:コントロール（2/2）	·VALVE:CONTROL (2/2)		047

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4618441	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		——
+++++++	0940600A	・バルブ:コントロール（1/2）	·VALVE:CONTROL (1/2)		049
+++++++	0940700	・バルブ:コントロール（2/2）	·VALVE:CONTROL (2/2)		051
4618442	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		——
+++++++	0940800A	・バルブ:コントロール（1/2）	·VALVE:CONTROL (1/2)		053
+++++++	0940900	・バルブ:コントロール（2/2）	·VALVE:CONTROL (2/2)		055
4618445	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		——
+++++++	0941000A	・バルブ:コントロール（1/2）	·VALVE:CONTROL (1/2)		057
+++++++	0941100	・バルブ:コントロール（2/2）	·VALVE:CONTROL (2/2)		059
4618446	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		——
+++++++	0941200A	・バルブ:コントロール（1/2）	·VALVE:CONTROL (1/2)		061
+++++++	0941300	・バルブ:コントロール（2/2）	·VALVE:CONTROL (2/2)		063
4185740	0319400A	バルブ:シャトル	VALVE:SHUTTLE		065
9242785	9242785	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID		067
9242460	9242460	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID		069
4396206	0724900	バルブ:チェック	VALVE:CHECK		071
9034570	9034570B	バルブ:チェック	VALVE:CHECK		073
4189175	0319500A	バルブ:リリーフ	VALVE:RELIEF		075
4348749	0962400	バルブ:リリーフ	VALVE:RELIEF		077
4386596	0697100A	バルブ:ブレーキ	VALVE:BRAKE		079
4390085	0697200A	・バルブ:リリーフ	·VALVE:RELIEF		081
9248283	9248283	バルブ:スローリターン	VALVE:SLOW-RETURN		083
4624080	0962500	バルブ	VALVE		085
4399937	0725100	バルブ	VALVE		087
4189176	0322200A	バルブ	VALVE		089
4186043	0314000A	バルブ	VALVE		091
4187925	0314300A	バルブ	VALVE		093
9260155	9260155	バルブ	VALVE		095
9260156	9260156	バルブ	VALVE		097
9260157	9260157	バルブ	VALVE		099
9260158	9260158	バルブ	VALVE		101
9244995	9244995A	バルブ	VALVE		103
4615624	1189600	ブロック	BLOCK		105

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
シリンダ			CYLINDER		
4629587	0939400	シリンダ:ブーム	CYL.:BOOM		107
4629588	0939500	シリンダ:アーム（右）	CYL.:ARM (R)		109
4629589	0939600	シリンダ:アーム（左）	CYL.:ARM (L)		111
4629591	0939700	シリンダ:バケット（右）	CYL.:BUCKET (R)		113
4629592	0939800	シリンダ:バケット（左）	CYL.:BUCKET (L)		115
4629594	0939900	シリンダ:ダンプ	CYL.:DUMP		117
4617089	0940000	シリンダ:リフト（ＷＩＧＧＩＮＳ用）	CYL.:LIFT (FOR WIGGINS)		119
4636763	0940100A	シリンダ:リフト（格納階段用）	CYL.:LIFT (FOR STAIRS)		121
索　引			PARTS INDEX		123

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

バルブ:コントロール (1/2)
VALVE:CONTROL (1/2)

適用号機 000104-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4618441	VALVE:CONTROL (1/2)	0940600A	1					
	コノ 部品番号ノ 構成部品ハ VALVE:CONTROL(1/2) カラ (2/2)ノ 部品ヲ 含ミマス。								
	This PART NO. consists of all parts shown in VALVE:CONTROL (1/2) to (2/2).								
1	4306648	·INLET-SECTION		1					
1-1	0320601	··HOUSING		1					
1-2	4154606	··O-RING		1					
1-3	4153538	··O-RING		2					
1-4	*******	··NAME-PLATE		1	D				
1-5	*******	··SCREW:DRIVE		4	D				
3	0695002	·SPOOL-SECTION		1					
3-1	*******	··HOUSING		1	D				
3-2	*******	··SPOOL		1	D				
3-3	0320701	··END		1					
3-4	0320702	··SEAT:SPRING		2					
3-5	0320703	··SEAT:SPRING		2					
3-6	0320704	··SEAT:SPRING		2					
3-7	0320705	··SEAT:SPRING		2					
3-8	0320706	··SPRING		2					
3-9	0320707	··SPRING		2					
3-10	0320708	··CAP		1					
3-11	0113504	··PLUG		2					
3-13	0320718	··PLUG		1					
3-14	0320712	··PLATE		1					
3-15	4154606	··O-RING		1					
3-16	4153538	··O-RING		2					
3-17	4153540	··O-RING		2					
3-18	4294621	··O-RING		1					
3-19	0456502	··RING:BACK-UP		1					
3-20	0695003	··BOLT:SOCKET		8					
3-21	0466601	··CAP		1					
3-22	0456504	··END		1					
4	0940402	·SPOOL-SECTION		1					
4-1	*******	··HOUSING		1	D				
4-2	*******	··SPOOL		1	D				
4-3	0320701	··END		1					
4-4	0320702	··SEAT:SPRING		2					
4-5	0320703	··SEAT:SPRING		2					
4-6	0320704	··SEAT:SPRING		2					
4-7	0320705	··SEAT:SPRING		2					
4-8	0320706	··SPRING		2					

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

ﾊﾞﾙﾌﾞ:ｺﾝﾄﾛｰﾙ (2/2)
VALVE:CONTROL (2/2)

適用号機 000104-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4618442	VALVE:CONTROL (2/2)	0940900	1					
	ｺﾉ 部品番号ﾉ 構成部品ﾊ VALVE:CONTROL(1/2) ｶﾗ (2/2)ﾉ 部品ｦ 含ﾐﾏｽ。								
	This PART NO. consists of all parts shown in VALVE:CONTROL (1/2) to (2/2).								
2	0320201	･OUTLET-SECTION		1					
5	0940701	･SPOOL-SECTION		1					
5-1	*******	･･HOUSING		1	D				
5-2	*******	･･SPOOL		1	D				
5-3	0320701	･･END		1					
5-4	0320702	･･SEAT:SPRING		2					
5-5	0320703	･･SEAT:SPRING		2					
5-6	0320704	･･SEAT:SPRING		2					
5-7	0320705	･･SEAT:SPRING		2					
5-8	0320706	･･SPRING		2					
5-9	0320707	･･SPRING		2					
5-10	0320708	･･CAP		1					
5-11	0456501	･･POPPET		1					
5-12	0109107	･･SPRING		1					
5-13	0320718	･･PLUG		1					
5-14	0320712	･･PLATE		1					
5-15	4154606	･･O-RING		1					
5-16	4153538	･･O-RING		2					
5-17	4153540	･･O-RING		2					
5-18	4294621	･･O-RING		1					
5-19	0456502	･･RING:BACK-UP		1					
5-20	0695003	･･BOLT:SOCKET		8					
5-21	0466601	･･CAP		1					
5-22	0456504	･･END		1					
6	0940901	･SPOOL-SECTION		1					
6-1	*******	･･HOUSING		1	D				
6-2	*******	･･SPOOL		1	D				
6-3	0320701	･･END		1					
6-4	0320702	･･SEAT:SPRING		2					
6-5	0320703	･･SEAT:SPRING		2					
6-6	0320704	･･SEAT:SPRING		2					
6-7	0320705	･･SEAT:SPRING		2					
6-8	0320706	･･SPRING		2					
6-9	0320707	･･SPRING		2					
6-10	0320708	･･CAP		1					
6-11	0456501	･･POPPET		1					
6-12	0109107	･･SPRING		1					

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

バルブ:コントロール (1/2)
VALVE:CONTROL (1/2)

適用号機 000104-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4618446	VALVE:CONTROL (1/2)	0941200A	1					
	コノ 部品番号ノ 構成部品ハ VALVE:CONTROL(1/2) カラ (2/2)ノ 部品ヲ 含ミマス。								
	This PART NO. consists of all parts shown in VALVE:CONTROL (1/2) to (2/2).								
1	4306648	·INLET-SECTION		1					
1-1	0320601	··HOUSING		1					
1-2	4154606	··O-RING		1					
1-3	4153538	··O-RING		2					
1-4	+++++++	··NAME-PLATE		1	D				
1-5	+++++++	··SCREW:DRIVE		4	D				
3	0695002	·SPOOL-SECTION		1					
3-1	+++++++	··HOUSING		1	D				
3-2	+++++++	··SPOOL		1	D				
3-3	0320701	··END		1					
3-4	0320702	··SEAT:SPRING		2					
3-5	0320703	··SEAT:SPRING		2					
3-6	0320704	··SEAT:SPRING		2					
3-7	0320705	··SEAT:SPRING		2					
3-8	0320706	··SPRING		2					
3-9	0320707	··SPRING		2					
3-10	0320708	··CAP		1					
3-11	0113504	··PLUG		2					
3-13	0320718	··PLUG		1					
3-14	0320712	··PLATE		1					
3-15	4154606	··O-RING		1					
3-16	4153538	··O-RING		2					
3-17	4153540	··O-RING		2					
3-18	4294621	··O-RING		1					
3-19	0456502	··RING:BACK-UP		1					
3-20	0695003	··BOLT:SOCKET		8					
3-21	0466601	··CAP		1					
3-22	0456504	··END		1					
4	0940801	·SPOOL-SECTION		1					
4-1	+++++++	··HOUSING		1	D				
4-2	+++++++	··SPOOL		1	D				
4-3	0320701	··END		1					
4-4	0320702	··SEAT:SPRING		2					
4-5	0320703	··SEAT:SPRING		2					
4-6	0320704	··SEAT:SPRING		2					
4-7	0320705	··SEAT:SPRING		2					
4-8	0320706	··SPRING		2					

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >