EX120-5 EX120SS-5
EX120-5HG EX120-5LV
EX120-5X EX120-5E
EX120-5Z EX130H-5
EX130K-5

HITACHI

PARTS CATALOG

EX120-5 EX120SS-5 EX120-5HG EX120-5LV
EX120-5X EX120-5E EX120-5Z EX130H-5
EX130K-5

PART No. P1E4-E1-4

SERIAL NO. 001001-

PART No. P1E4-E1-4

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX120SS-5, EX120-5HG, EX120-5LV, EX120-5X, EX120-... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9147343	9147343A	ポンプ装置 <120-5, 5S, HG, LV, X, 130H-5, 130K-5>	PUMP DEVICE		001
*******	9147342A	・ポンプ;ユニット	·PUMP;UNIT		003
9147341	9147341	・・レギュレータ	··REGULATOR		005
4276918	0450900B	・ポンプ;ギヤ	·PUMP;GEAR		007
9151416	9151416	ポンプ装置 <120-5E>	PUMP DEVICE		009
*******	9151415	・ポンプ;ユニット	·PUMP;UNIT		011
9151414	9151414	・・レギュレータ	··REGULATOR		013
4276918	0450900B	・ポンプ;ギヤ	·PUMP;GEAR		(007)
9158018	9158018	ポンプ装置 (ブレード) <120-5E>	PUMP DEVICE (BLADE)		015
*******	9158019	・ポンプ;ユニット	·PUMP;UNIT		017
9158020	9158020	・・レギュレータ	··REGULATOR		019
4278696	0451400A	・ポンプ;ギヤ	·PUMP;GEAR		021
9156221	9156221	ポンプ装置 <120-5Z>	PUMP DEVICE		023
*******	9156220	・ポンプ;ユニット	·PUMP;UNIT		025
9151414	9151414	・・レギュレータ	··REGULATOR		(013)
4276918	0450900B	・ポンプ;ギヤ	·PUMP;GEAR		(007)
4278696	0451400A	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR		(021)
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4330219	0668600	モータ;オイル (旋回)	MOTOR;OIL (SWING)		027
4373197	0668700	・ロータリ グループ	·ROTARY GROUP		029
4373198	0668800	・シャフト部	·SHAFT PART		031
4373199	0668900	・カバー部	·COVER PART		033
4373201	0669000	・・バルブ;リリーフ	··VALVE;RELIEF		035
4373200	0669100	・バルブ;タイマ	·VALVE;TIMER		037
9132360	9132360A	モータ;オイル (走行) <120-5, 5S, HG, LV, X, 130H-5, 130K-5>	MOTOR;OIL (TRAVEL)		039
9132208	9132208A	・バルブ;ブレーキ	·VALVE;BRAKE		041
9144846	9144846	・・バルブ;リリーフ	··VALVE;RELIEF	001001-H04183	043
9159923	9159923	・・バルブ;リリーフ	··VALVE;RELIEF	H04184-	045

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX120SS-5, EX120-5HG, EX120-5LV, EX120-5X, EX120-... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
9150036	9150036A	モータ;オイル (走行) <120-5E>	MOTOR;OIL (TRAVEL)		047
9132208	9132208A	・バルブ;ブレーキ	・VALVE;BRAKE		(041)
9144846	9144846	・・バルブ;リリーフ	・・VALVE;RELIEF	030001-H0835 H0837-H0840 H0845-H0846	(043)
9159923	9159923	・・バルブ;リリーフ	・・VALVE;RELIEF	H0836, H0841-H0844 H0847-	(045)
9155960	9155960A	モータ;オイル (走行) <120-5Z>	MOTOR;OIL (TRAVEL)		049
9155957	9155957	・バルブ;ブレーキ	・VALVE;BRAKE		051
9159923	9159923	・・バルブ;リリーフ	・・VALVE;RELIEF		(045)
バルブ			VALVE		
4330217	————	バルブ;コントロール <120-5, SS, HG, LV, X, 130H-5, 130K-5>	VALVE;CONTROL		----
*******	0669500	・バルブ;コントロール (1/10)	・VALVE;CONTROL (1/10)		053
*******	0669600	・バルブ;コントロール (2/10)	・VALVE;CONTROL (2/10)		055
*******	0669700	・バルブ;コントロール (3/10)	・VALVE;CONTROL (3/10)		057
*******	0669800A	・バルブ;コントロール (4/10)	・VALVE;CONTROL (4/10)		059
*******	0669900A	・バルブ;コントロール (5/10)	・VALVE;CONTROL (5/10)		061
*******	0670000	・バルブ;コントロール (6/10)	・VALVE;CONTROL (6/10)		063
*******	0670100	・バルブ;コントロール (7/10)	・VALVE;CONTROL (7/10)		065
*******	0670200A	・バルブ;コントロール (8/10)	・VALVE;CONTROL (8/10)		067
*******	0670300	・バルブ;コントロール (9/10)	・VALVE;CONTROL (9/10)		069
*******	0670400	・バルブ;コントロール (10/10)	・VALVE;CONTROL (10/10)		071
4366958	————	バルブ;コントロール <120-5E>	VALVE;CONTROL		----
*******	0676200	・バルブ;コントロール (1/10)	・VALVE;CONTROL (1/10)		073
*******	0676300	・バルブ;コントロール (2/10)	・VALVE;CONTROL (2/10)		075
*******	0676400	・バルブ;コントロール (3/10)	・VALVE;CONTROL (3/10)		077
*******	0676500A	・バルブ;コントロール (4/10)	・VALVE;CONTROL (4/10)		079
*******	0676600A	・バルブ;コントロール (5/10)	・VALVE;CONTROL (5/10)		081
*******	0676700	・バルブ;コントロール (6/10)	・VALVE;CONTROL (6/10)		083
*******	0676800	・バルブ;コントロール (7/10)	・VALVE;CONTROL (7/10)		085
*******	0676900A	・バルブ;コントロール (8/10)	・VALVE;CONTROL (8/10)		087
*******	0677000	・バルブ;コントロール (9/10)	・VALVE;CONTROL (9/10)		089
*******	0677100	・バルブ;コントロール (10/10)	・VALVE;CONTROL (10/10)		091

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX120SS-5, EX120-5HG, EX120-5LV, EX120-5X, EX120-... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4379936	————	バルブ;コントロール 〈120-5Z〉	VALVE;CONTROL		---
*******	0691100	・バルブ;コントロール (1/10)	-VALVE;CONTROL (1/10)		093
*******	0691200	・バルブ;コントロール (2/10)	-VALVE;CONTROL (2/10)		095
*******	0691300	・バルブ;コントロール (3/10)	-VALVE;CONTROL (3/10)		097
*******	0691400	・バルブ;コントロール (4/10)	-VALVE;CONTROL (4/10)		099
*******	0691500A	・バルブ;コントロール (5/10)	-VALVE;CONTROL (5/10)		101
*******	0691600	・バルブ;コントロール (6/10)	-VALVE;CONTROL (6/10)		103
*******	0691700	・バルブ;コントロール (7/10)	-VALVE;CONTROL (7/10)		105
*******	0691800	・バルブ;コントロール (8/10)	-VALVE;CONTROL (8/10)		107
*******	0691900	・バルブ;コントロール (9/10)	-VALVE;CONTROL (9/10)		109
*******	0692000	・バルブ;コントロール (10/10)	-VALVE;CONTROL (10/10)		111
4361117	0686900	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL		113
9149232	9149232A	バルブ;パイロット (フロント,旋回)	VALVE;PILOT (FRONT & SWING)	120, SS, H, K : 001001-001942 HG : 040001-040034	115
9156581	9156581A	バルブ;パイロット (フロント,旋回)	VALVE;PILOT (FRONT & SWING)	120, SS, H, K :001943- HG :040035- LV, X, Z :050001- E :030001-	117
9149233	9149233	バルブ;パイロット (走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)	120, HG, LV, H:001001-051638 SS :001001-051651 X :050001-051653 K :001001-051711	119
9151777	9151777	バルブ;パイロット (走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)	120, HG, LV, H:051639- SS :051652- X :051654- K :051712- E :030001- Z :050001-	121
9137384	9137384	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT		123
4330467	0630700A	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT		125
4330228	0669200	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		127
4367131	0672600	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		129
4396936	0611100	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		131
4366018	0670800	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		133
4391956	0715100	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		135
4330224	0709700	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		137
4330225	0709600	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		139
4355440	0671300	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		141

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX120SS-5, EX120-5HG, EX120-5LV, EX120-5X, EX120-... Order the manual at mid-west-tech.com >