ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

R420

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	51840-18130	ASSY FILTER HYDRAUL.	1				1.3	2.86
020	51840-18150	ELEMENT FILTER	1				0.12	0.264
030	01173-61095	BOLT	2				0.06	0.132
040	04512-60100	WASHER SPRING	2				0.002	0.0044
050	04810-00180	O RING	1				0	0
060	R1401-64220	JOINT	1				0.15	0.33
070	04810-00180	O RING	1				0	0
080	R1401-63480	JOINT	1				0.15	0.33
090	R1401-64910	BRACKET FILTER	1				0.486	1.0692
100	01133-61025	BOLT	2				0.02	0.044
110	68841-53630	SWITCH OIL	1	<=10322			0.05	0.11
110	33740-39020	SWITCH OIL	1	>=10323	≠		0.05	0.11
110	33860-39022	SWITCH OIL	1	>=10371	≠		0.05	0.11
120	R1401-53640	WIRE HARNESS	1			OPTION	0.002	0.0044
130	03024-60508	SCREW WITH WASHER	1			OPTION	0.005	0.011
140	02054-60050	NUT	1			OPTION	0.003	0.0066
150	33740-39020	SWITCH OIL	1			OPTION	0.05	0.11
160	R1401-92110	MANUAL ASSEMBLY	1			OPTION	0	0
170	R1401-92100	KIT SWITCH	1			OPTION	0.07	0.154

MidWestTech | Kubota R420 Tractor Parts Manual | Publication R420 Order the manual at mid-west-tech.com >

OIL PIPING RETURN

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	R2401-63930	HOSE	1				0.6	1.32
020	R2401-64810	PIPE PB	1				2.4	5.28
030	01135-61030	BOLT	1				0.028	0.0616
040	04810-00240	O RING	1				0	0
050	R2401-64920	JOINT PIPE	1				0.134	0.2948
060	R2401-64840	PIPE T	1	<=11120			0.618	1.3596
060	R2401-64843	PIPE T	1	>=11121	≠		0.618	1.3596
070	R1401-68220	JOINT PIPE	2	<=11120		W/O PTO	0.09	0.198
070	R1401-68222	JOINT PIPE	2	>=11121	≠	W/O PTO	0.07	0.154
080	99999-99999	BLANK	0				0	0
090	04810-00240	O RING	1				0	0
100	R2401-64920	JOINT PIPE	1				0.134	0.2948
110	R2401-64830	PIPE T	1	<=11120			1.228	2.7016
110	R2401-64833	PIPE T	1	>=11121	≠		1.24	2.728
120	R1401-68220	JOINT PIPE	1	<=11120		NOT SALE	0.09	0.198
120	R1401-68222	JOINT PIPE	1	>=11121	≠		0.07	0.154
130	99999-99999	BLANK	0				0	0
140	01135-61030	BOLT	1				0.028	0.0616
150	04810-00240	O RING	1				0	0
160	R2401-64920	JOINT PIPE	1				0.134	0.2948
170	R2401-64932	PIPE	1	<=11120		WITH PTO	0.794	1.7468
170	R2401-64934	PIPE T	1	>=11121	≠	WITH PTO	0.794	1.7468
180	06020-31202	JOINT PIPE	1	<=11120			0.025	0.055
180	06020-31203	JOINT PIPE	1	>=11121	≠	NOT SALE	0.025	0.055
190	99999-99999	BLANK	0				0	0
200	01135-61020	BOLT	1			WITH PTO	0.015	0.033
210	R2401-64942	PIPE T	1	<=11120		WITH PTO	0.738	1.6236
210	R2401-64944	PIPE T	1	>=11121	≠	WITH PTO	0.738	1.6236
220	06020-31202	JOINT PIPE	1	<=11120			0.025	0.055
220	R1401-68222	JOINT PIPE	1	>=11121	≠		0.07	0.154
230	99999-99999	BLANK	0				0	0
240	01135-61020	BOLT	1			WITH PTO	0.015	0.033
250	68811-68230	JOINT PIPE	1				0	0
250	R1401-68460	ADAPTER	1		↔		0.085	0.187
260	68817-68100	ASSY COPLER	1			WITH PTO	0.46	1.012
270	70765-62870	COUPLER MALE	1			WITH PTO	0.08	0.176
280	68817-68120	COUPLER FEMALE	1			WITH PTO	0.39	0.858
290	R2401-63952	HOSE	1			WITH PTO	0.68	1.496

MidWestTech | Kubota R420 Tractor Parts Manual | Publication R420 Order the manual at mid-west-tech.com >

HOOD LOCK

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	R2401-43310	DAMPER GAS	1	<=10403			0.474	1.0428
010	R2401-43312	DAMPER GAS	1	>=10404	←		0	0
020	05122-51025	PIN JOINT	2				0.017	0.0374
030	04013-60100	WASHER PLAIN	2				0.003	0.0066
040	05515-61000	PIN SNAP	2				0.002	0.0044
050	R1401-43200	ASSY HOOK	1				0.75	1.65
060	R1401-43210	BRACKET	1				0.404	0.8888
070	R1401-43300	ASSY PLATE	1				0.154	0.3388
080	R1401-43220	PLATE	1	<=10620			0	0
080	R1401-43222	PLATE	1	>=10621	←		0.15	0.33
090	08511-01012	BUSH	2				0.003	0.0066
100	05122-51065	PIN JOINT	1				0.04	0.088
110	04013-60100	WASHER PLAIN	1				0.003	0.0066
120	05511-50318	PIN SPLIT	1				0.001	0.0022
130	87200-22310	SPRING LEVER RETURN	2				0.003	0.0066
140	R1401-43230	LINK	1				0.044	0.0968
150	R1401-43350	ASSY LEVER	1				0.09	0.198
160	99999-99999	BLANK	0				0	0
170	08511-01012	BUSH	1				0.003	0.0066
180	04013-60060	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
190	05511-51612	PIN SPLIT	1				0.001	0.0022
200	09661-80030	TUBE FUEL	1				0.004	0.0088
200	09664-80030	TUBE FUEL	1		↔		0.003	0.0066
210	01133-61025	BOLT	2				0.02	0.044

MidWestTech | Kubota R420 Tractor Parts Manual | Publication R420 Order the manual at mid-west-tech.com >