KOBELCO

# PARTS CATALOG

## HYDRAULIC EXCAVATOR

# SK350LC-II

Applicable: RL-3801~

S3RL1015 06/90



Order the manual at mid-west-tech.com >

(RL3801~)　　目　　次 ・ CONTENTS

| メイショウ | DESCRIPTION | PAGE | JAPAN 標準 | JAPAN 寒冷地 | JAPAN 北海道 | JAPAN 除雪車 | JAPAN 低騒音 | KAI | CANADA | NORTH EUROPE | SOUTH & CENTRAL AMERICA | EUROPE | AUSTRALIA | NEWZEALAND | CHINA | FAR EAST | SOUTHEAST ASIA | NEAR EAST & MIDDLE AFRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジンミッショングループ | ENGIN-MISSION GROUP | 201-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンジン・いすゞ | ENGINE, ISUZU | 211-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラジエークグループ | RADIATOR GROUP | 221-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラジエークアッセン | RADIATOR ASSY | 227-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エヤクリーナアッセン | AIRCLEANER ASSY | 231-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フュエルラインアッセン | LINES ASSY, FUEL | 241-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フュエルタンクアッセン | TANK ASSY, FUEL | 245-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コラムスタンドアッセン | STAND ASSY, COLUMN | 261-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シフトコントロールグループ | CONTROL GROUP, SHIFT | 263-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランスミッションアッセン | TRANSMISSION ASSY | 291-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トルクコンバークアッセン | TORQUE-CONVERTER ASSY | 301-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ギヤアッセン | GEAR ASSY | 311-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチアッセン (1) | CLUTCH ASSY (1) | 321-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチアッセン (2) | CLUTCH ASSY (2) | 324-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチアッセン (3) | CLUTCH ASSY (3) | 327-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイドラシャフトアッセン | SHAFT ASSY, IDLER | 341-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アウトプットシャフトアッセン | SHAFT ASSY, OUTPUT | 344-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミッションケースアッセン | CASE ASSY, MISSION | 361-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ディスクブレーキアッセン | BRAKE ASSY, DISK | 362-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントロールバルブアッセン | VALVE ASSY, CONTROL | 371-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ギヤポンプアッセン | PUMP ASSY, GEAR | 381-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミッションハイドロリックライン | HYDR LINES, MISSION | 390-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7. ドライブシャフトグループ | 7. SHAFT GROUP, DRIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライブシャフトグループ | SHAFT GROUP, DRIVE | 401-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フロントアクスルアッセン | AXLE ASSY, FR | 411-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リヤアクスルアッセン | AXLE ASSY, RE | 431-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リヤノースピンアクスルアッセン | NOSPIN AXLE ASSY, RE | 432-01 | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8. ブレーキグループ | 8. BRAKE GROUP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレーキコントロールグループ | CONTROL GROUP, BRAKE | 451-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブレーキコントロールグループ | CONTROL GROUP, BRAKE | 452-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレーキユアツハイカン | HYDR LINES, BRAKE | 471-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パーキングレバーグループ | LEVER GROUP, PARKING | 481-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイヤオヨビホイールグループ | TIRE & WHEEL GROUP | 501-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | | △ | △ | | △ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



MidWestTech | Kobelco SK350LC-II Hydraulic Excavator Parts Catalog | Publication S3RL1015
Order the manual at mid-west-tech.com >