KOBELCO

PARTS CATALOG

EXCAVATOR

K905

S4LP1001 NA

Issued 01Sept 1982

APPLICABLE:
K905. . . . . LP-0004~0554

MidWestTech | Kobelco K905 Excavator Parts Catalog | Publication S4LP1001

Order the manual at mid-west-tech.com >

MidWestTech | Kobelco K905 Excavator Parts Catalog | Publication S4LP1001

Order the manual at mid-west-tech.com >

序 文

本書は神戸製鋼の油圧ショベルの補給部品明細で、エンジンおよび油圧機器構成部品を除くすべての補給品が収録されています。エンジン構成補給品は、エンジン補給部品明細、油圧機器構成補給品は油圧機器(K.H.S)補給部品明細を参照してください。

補給注文について

1. いつでも必ず本体形式と、シリアルナンバーおよびエンジンシリアルナンバーをご連絡ください。
2. 速やかに補給出荷ができるように、補給番号と名称および必要個数をご連絡ください。
3. 補給の受取先の住所をはっきりご指示ください。また、同時に送付方法もご指示願います。

本書の見方

目次より、必要とする補給の装置の頁を見つけて、その頁を開きます。次にその補給を表わしていますので、その補給の符号を知り、補給表より補給番号、名称、個数を知ることができます。

1. 本書の中でライト(右)、レフト(左)というのは、運転席に座った位置からいいます。
2. 下記の記号は、次のような意味を表わします。

*……単品の供給はいたしませんのでキットでご要求ください。 **……単品、キットどちらでも供給いたします。	その補給品の末尾にキットが記載されています。

FORWORD

This PARTS BOOK lists and describes all parts used for KOBE HYDRAULIC SHOVELS except the engine components parts and the parts of the hydraulic apparatus. For these parts, please refer to ENGINE PARTS CATALOG and HYDRAULIC COMPONENTS PARTS MANUAL, respectively.

INSTRUCTIONS FOR PARTS ORDERING

To enable our prompt response to your parts order, we request that you be sure to inform us of machine model, machine and engine serial numbers as well as the part number, part name and quantity required. Please clearly indicate your address like P.O. Box No. town, state and country where the parts should be delivered and also specify how the parts should be shipped, whether by air, express and/or parcel post.

HOW TO IDENTIFY A PART

Locate the assembly unit that include the required part. Open the specified page and locate the required part in the assembly drawing. Note the part's item number, which re-appear in the parts list.

1. The terms "right,, and "left,, used in this parts book mean the side looking from the operator's seat in machine upper positioned in the direction of machine forward propel.
2. The meanings of the symbols are shown as follows.

*... Please order the repair kit because we don't supply as a single part. **... Please order either repair kit or this part.	The part number of the repair kit indicated at the end of the parts list of the group.

MidWestTech | Kobelco K905 Excavator Parts Catalog | Publication S4LP1001

Order the manual at mid-west-tech.com >

3. 個　数　欄

各アセンブリに対して使用される個数を表わします。従って、アセンブリの個数が1台分に対して重複使用されている場合は、この個数に重複すると、この機械の1台に使用される個数がわかります。

4. 英文にて下記のように記載されている機品はそれぞれ次のような意味を表わします。

CONSISTS OF ITEM ☆ TO ☆	――この機品は符号☆から☆によって構成されます。
CONSISTS OF ITEM ☆☆ & ☆	――この機品は符号☆☆および☆によって構成されます。
INCL. ☆ TO ☆	――この機品は符号☆から☆を含みます。
REPAIR KIT ☆ AS FOLLOWS IS USED FOR SERVICE.	――下記キットナンバーを用いて機品補給してください。
CONSISTS OF THE POLLOWING PARTS	――この機品は下記機品より構成されます。
CONSISTS OF ITEM ☆ & THE FOLLOWING PARTS	――この機品は符号☆および下記機品より構成されます。
SEE P.OO	――この機品の内機機品はOO頁に表わされています。

3. The "QTY,, column.
The QTY mark in this parts book shows the quantity of the parts used in each assembly. So you can know the total number of the parts for a machine, if you know the quantity of the assembly unit in a machine.

4. Key to symbols

ASSY	–	ASSEMBLY
CONV.	–	CONVERTER
ELEC	–	ELECTRICAL
ENGL.	–	ENGLISH
ENG.	–	ENGINE
FR.	–	FRONT
HYDR	–	HYDRAULIC
INST	–	INSTRUMENT
JAPA.	–	JAPANESE
M.T.G.	–	MOUNTING
L.H.	–	LEFT HAND
LUB	–	LUBRICATION
PRESS	–	PRESSURE
QTY	–	QUANTITY
RADIA.	–	RADIATOR
RE.	–	REAR
R.H.	–	RIGHT HAND
STEER	–	STEERING
TEMP	–	TEMPERATURE
TRANS	–	TRANSMISSION

MidWestTech | Kobelco K905 Excavator Parts Catalog | Publication S4LP1001

5. 適 要 領

備考欄に記載されている記号と部品番号は、下記のことを表わしています。

○—— その部品のかわりに使用してもよい部品で、○印の次に使用してもよい部品の部品番号を示しています。
なお、かわりに使用してもよい部品が単部品として使用しなければならない他の部品がある場合はそれらの部品も示しています。

△—— 使用を禁止されている部品で、△印の次にその部品にかわって使用できる新しい部品の部品番号を示しています。
なお、かわりに使用できる部品が単部品として使用しなければならない他の部品がある場合は、それらの部品も示しています。

<注：1> 部品を注文の際、その部品の備考欄に○、△印が記載されている場合、自動的に記号の次の部品番号で部品が供給されることがあります。

<注：2> 備考欄に記載できないものは○－1または△－1として表示し、その頁の末尾に注釈を表示いたします。

(例) ○－1

2436U283F1，バルブ…1
2418P3358　チューブ…1 → 2436U289F1，バルブ…1 / 2418P3398　チューブ…1
2418P3362　チューブ…1

左側のバルブ、チューブ2個と右側バルブ、チューブは単で使用可能です。単品での使用は不可能です。

5. Application

○ .... The parts marked with this symbol can be substituted for. The Part Number of the part that can be used in place of the one with ○ symbol is indicated next to ○ symbol. When a substitute part has to be used in a set with other necessary parts, these other parts are also indicated.

△ .... The part with this symbol should not be used. The Part Number of the new substituting part is indicated next to this symbol. When new substitute parts have to be used in a set with other necessary parts, these other parts are also indicated.

Note 1. For parts already on order, if either ○ or △ symbol appear in the remarks column for it, the substitute part with the Part Number shown next to those symbols are automatically supplied.

Note 2. When a part with either ○ or △ symbol, requires an explanation too lengthy to appear in the remarks column, the explanation bearing the marks ○－1 or △－1 is shown at the bottom of the page as shown in the example below.

(Example) ○－1

2436U283F1 Valve . . . 1
2418P3358 Tube . . . 1
2418P3362 Tube . . . 1
→ 2486U289F1 Valve . . . 1 / 2418P3398 Tube . . . 1

The valve and tube described at R.H. side can be used as a substitute set for the valve and two tubes at L.H. side.

Order the manual at mid-west-tech.com >