Ersatzteilliste

Spare parts list
Catalogue de pièces détachées

Raupenbagger

Crawler excavator

Pelles sur chenilles

3602




Fahrzeugtyp Vehicle model Véhicule modèle	**3602 RD**
Ab Fabrikations-Nr. Valid from serial no. Valable à partir de no. de série	**020049/96 / AA00020**
Ausgabe Edition Edition	**2.3 / Jul 2010**
Best. Nummer Spare part no. No. de pièce détachée	**1000015255**

WACKER NEUSON

MidWestTech | Wacker Neuson 3602 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015255


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000005113	3408002	1,00 ST	LÖFFELSTIELZYLINDER	DIPPER ARM CYLINDER	VÉRIN BALANCIER
2	1000082617		2,00 ST	FEDERRING	SPRING WASHER	RONDELLE ARRÊTOIR
3	1000004780		1,00 ST	KOLBENSTANGE	PISTON ROD	TIGE DE VÉRIN
4	1000070041		1,00 ST	FÜHRUNGSBUCHSE	GUIDE BUSHING	BAGUE DE GUIDAGE
5	1000146096		1,00 ST	DÄMPFUNG	SHOCK ABSORBER	RALENTISSEUR DE FIN DE COURSE
6	1000146096		1,00 ST	DÄMPFUNG	SHOCK ABSORBER	RALENTISSEUR DE FIN DE COURSE
6	1000112796		2,00 ST	EINSPANNBUCHSE	BUSHING	BAGUE
7	1000015467		1,00 ST	SPRENGRING	LOCK RING	RONDELLE BELLEVILLE
8	1000070045		1,00 ST	DÄMPFUNGSBUCHSE	BUSHING SHOCK ABSORBER	BAGUE D'AFFAIBLISSEMENT
9	1000093809		1,00 ST	KOLBEN	PISTON	PISTON
10	1000082320		1,00 ST	GEWINDESTIFT	THREAD PIN	VIS ARRÊTOIR
11	1000082822		1,00 ST	KUGELEXPANDER	BALLEXPANDER	EXTENSEUR À BOULES
12	1000004705		1,00 ST	ZYLINDERDICHTSATZ	CYLINDER SEAL KIT	POCHETTE DE JOINTS DU VÉRIN
13	1000085389		2,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
14	1000070437		1,00 ST	SCHUTZBLECH LÖFFELSTIELZYLINDER	PROTECTION PLATE TICK RAM	SUPPORT DU VÉRIN DE BRASDE PELLE
15	1000015494		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
16	1000015480		2,00 ST	KAPPE SCHMIERNIPPEL	CAP GREASE NIPPLE	BONNET DU GRAISSEUR
17	1000015475		2,00 ST	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR

MidWestTech | Wacker Neuson 3602 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015255


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000019423		2,00 ST	AUFKLEBER NEUSON LOGO	STICKER NEUSON LOGO	AUTOCOLLANT NEUSON LOGO
2	1000015238		4,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
3	1000019424		2,00 ST	AUFKLEBER DER AUFENTHALT...	STICKER NOT STAY WH.CRUISING	AUTOCOLLANT L'ARRÊT ...
4	1000080709		4,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
5	1000080643		1,00 ST	AUFKLEBER TYPENLOGO	STICKER TYPE LOGO	AUTOCOLLANT LOGO DE TYPE
6	1000080644		1,00 ST	AUFKLEBER TYPENLOGO	STICKER TYPE LOGO	AUTOCOLLANT LOGO DE TYPE
7	1000080649		1,00 ST	AUFKLEBER NEUSON LOGO	STICKER NEUSON LOGO	AUTOCOLLANT NEUSON LOGO
8	1000015229		2,00 ST	AUFKLEBER NEUSON LOGO	STICKER NEUSON LOGO	AUTOCOLLANT NEUSON LOGO
9	1000080636		1,00 ST	AUFKLEBER DEKORSTREIFEN	STICKER DECO STRAP	AUTOCOLLANT DE LA BANDE DÉCORATIVE
10	1000080513		1,00 ST	AUFKLEBER NICHT ÖFFNEN	STICKER DO NOT OPEN	AUTOCOLLANT PAS D'OUVRIR
11	1000080517		1,00 ST	AUFKLEBER SCHMIEREMPFEHLUNG	STICKER RECOM. GREASING	AUTOCOLLANT RECOMMANDATION LUBRIFIC.
12	1000080516		1,00 ST	AUFKLEBER HYDRAULIKÖL	STICKER HYDRAULIC OIL	AUTOCOLLANT DE L'HUILE HYDRAULIQUE
13	1000080522		1,00 ST	AUFKLEBER ATTENTION	STICKER ATTENTION	AUTOCOLLANT DE L'ATTENTION
14	1000080515		1,00 ST	AUFKLEBER DIESEL	STICKER DIESEL	AUTOCOLLANT DIESEL
15	1000080648		1,00 ST	AUFKLEBER LPA 77	STICKER LPA 77	AUTOCOLLANT LPA 77
16	1000080533		1,00 ST	AUFKLEBER BOOM LEFT	STICKER BOOM LEFT	AUTOCOLLANT BOOM LEFT
17	1000080710		1,00 ST	AUFKLEBER CE	STICKER CE	AUTOCOLLANT CE
18	1000080606		1,00 ST	AUFKLEBER LWA 93	STICKER LWA 93	AUTOCOLLANT LWA 93
19	1000080720		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
20	1000080530		2,00 ST	AUFKLEBER PFEIL	STICKER ARROW	AUTOCOLLANT DE LA FLÈCHE
21	1000080531		1,00 ST	AUFKLEBER BOOM DOWN	STICKER BOOM DOWN	AUTOCOLLANT BOOM DOWN
22	1000080528		1,00 ST	AUFKLEBER TRAVEL RIGHT	STICKER TRAVEL RIGHT	AUTOCOLLANT TRAVEL RIGHT
23	1000080526		1,00 ST	AUFKLEBER TRAVEL LEFT	STICKER TRAVEL LEFT	AUTOCOLLANT TRAVEL LEFT
24	1000080524		1,00 ST	AUFKLEBER DOZER BLADE	STICKER DOZER BLADE	AUTOCOLLANT DOZER BLADE
25	1000094939		1,00 ST	TYPENSCHILD	TYPE PLATE	PANNEAU-TYPE

MidWestTech | Wacker Neuson 3602 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015255

Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000096547	B=1000mm	1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL	SWIVEL BUCKET	GODET PIVOTANT
2	1000096548	B=1400mm	1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL	SWIVEL BUCKET	GODET PIVOTANT
3	1000015475		1,00 ST	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR
4	1000015417		1,00 ST	KRONENMUTTER	CROWN NUT	ÉCROU CRÉNELÉ
5	1000187579		1,00 ST	SCHWENKLÖFFELZYLINDER	SWIVEL BUCKET CYLINDER	CYLINDRE À GODET PIVOTANT
6	1000070349		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
7	1000082733		1,00 ST	SPANNSTIFT	COTTER PIN	GOUPILLE FENDUE
8	1000015416		1,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
9	1000070352		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
10	1000022334		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
11	1000070343		1,00 ST	SCHWENKKONSOLE	SWIVEL CONSOLE	CONSOLE DE FLÈCHE
12	1000070347		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
13	1000083188		2,00 ST	EINSPANNBUCHSE	BUSHING	BAGUE
14	1000111987		1,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
15	1000021603		1,00 ST	SPLINT	COTTERPIN	GOUPILLE
16	1000015480		1,00 ST	KAPPE SCHMIERNIPPEL	CAP GREASE NIPPLE	BONNET DU GRAISSEUR
17	1000015492		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
18	1000076884		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
19	1000019610		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
20	1000015493		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
21	1000109378		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
22	1000109417		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
23	1000109377		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
24	1000109416		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
25	1000002995		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
26	1000002992		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
27	1000002991		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
28	1000002993		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION

MidWestTech | Wacker Neuson 3602 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015255

Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT / CONTENT / SOMMAIRE

BEZEICHNUNG / PART NAME / DESIGNATION	SEITE / PAGE / PAGE
UNTERWAGEN / UNDERCARRIAGE / CHÂSSIS INFERIEUR	
RAUPENFAHRWERK / TRACKLAYING GEAR / CHENILLE DE ROULEMENT	01/10
SPANNLAGER / TRACK TENSIONER COMPLETE / PALIER DE SERRAGE	01/20
FÜHRUNGSROLLE / GUIDE ROLLER / ROULEAU DE GUIDAGE	01/30
PLANIERSCHILD / DOZER BLADE / LAME DE TERRASSEMENT	01/40
OBERWAGEN / UPPERCARRIAGE / CHÂSSIS	
CHASSIS / CHASSIS / CHÂSSIS	02/10
ABDECKUNG CHASSIS / CHASSIS COVER / COUVERCLE DU CHASSIS	02/20
SCHMIERUNG / LUBRICATION / LUBRIFICATION	02/30
KIPPRAHMEN 1 SP / TILT FRAME 1 / CHASSIS BASCULANT 1	02/40
KIPPRAHMEN 2 SP / TILT FRAME 2 / CHASSIS BASCULANT 2	02/50
MOTORHAUBE / ENGINE HOOD / CAPOT	02/60
VENTILABDECKUNG / VALVE COVER / COUVERCLE DE CLAPET	02/70
ARMSYSTEM / BOOM / FLÈCHE	
HUBARM / LIFT ARM / FLÈCHE	03/10
LÖFFELSTIEL / DIPPERSTICK / MANCHE DE GODET	03/20
KABINE / CABIN / CABINE	
KABINE-MONTAGE / CABIN MOUNTING / MONTAGE DE CABINE	04/10
CANOPY-MONTAGE / CANOPY MOUNTING / MONTAGE DE CANOPY	04/20
RAHMENANBAUTEILE SP / CABIN FRAME / CADRE DE CABINE	04/30
RADIO-EINBAUSATZ / RADIO MOUNTING KIT / BLOC DE MONTAGE DE LA RADIO	04/40
VERKABELUNG / CABLING / POSE DE CÂBLES	04/50
VERKABELUNG / CABLING / POSE DE CÂBLES	04/60
FRONTSCHEIBE / FRONT WINDOW / PARE-BRISE	04/70
FRONTSCHEIBE / FRONT WINDOW / PARE-BRISE	04/80
FRONTSCHEIBE UNTEN SP / LOWER WINDSCREEN / PARE BRISE INFERIEUR	04/90
FRONTSCHEIBE OBEN SP / UPPER WINDSCREEN / PARE BRISE SUPERIOR	04/100
SEITENSCHEIBE LINKS SP / SIDE WINDOW LEFT / FENÊTRE LATÉRALE GAUCHE	04/110
HECKSCHEIBE / REAR WINDOW / LUNETTE	04/120
TÜR / DOOR / PORTE	04/130
SEITENSCHEIBE UNTEN RECHTS SP / SIDE WINDOW RIGHT / FENÊTRE LATÉRALE DROITE	04/140
SCHIEBEFENSTER / SLIDE WINDOW / FENÊTRE COULISSANTE	04/150
FAHRERSITZ / DRIVERS SEAT / SIÈGE CONDUCTEUR	04/160
HEIZUNG / HEATING / CHAUFFAGE	04/170
DIESELMOTOR / ENGINE / MOTEUR	
DIESELMOTOR ANBAUTEILE SP / MOUNTINGSET DIESEL ENGINE / ÉQUIPEMEMT MOTEUR DIESEL	05/10
MOTORLAGERUNG / ENGINE BEDDING / SUSPENSION DU MOTEUR	05/20
ZYLINDERKOPF / CYLINDER HEAD / CULASSE	05/30
ZYLINDERBLOCK / CYLINDER BLOCK / BLOC-CYLINDRES	05/40
KURBELWELLENDICHTUNG / SEAL CRANKSHAFT / GARNITURE DE VILEBREQUIN	05/50
ÖLWANNE / OIL SUMP / CARTER D'HUILE	05/60
NOCKENWELLE / CAMSHAFT / ARBE À CAMES	05/70
KURBELWELLE, KOLBEN / CRANKSHAFT, PISTON / PISTONS/VILEBREQUIN	05/80
SCHMIERSYSTEM / LUB OIL SYSTEM / SYSTEME DE GRAISSAGE	05/90
KÜHLSYSTEM / COOLING SYSTEM / SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	05/100
EINSPRITZANLAGE / FUEL INJECTION EQUIPMENT / SYSTEME D'INJECTION	05/110
ANSAUGTRAKT SP / AIR SUCTION SYSTEM / ASPIRATION MOTEUR	05/120
AUSPUFF / EXHAUST / ÉCHAPPEMENT	05/130
KRAFTSTOFFTANK / FUEL TANK / RÉSERVOIR DE CARBURANT	05/140
KRAFTSTOFFVERSORGUNG / FUEL SYSTEM / RAVITAILLEMENT EN CARBURANT	05/150
GASBETÄTIGUNG / SPEED ACTUATING / COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR	05/160
WASSERKÜHLER / WATER COOLER / RÉFRIGÉRANT D'EAU	05/170
PUMPENANTRIEB / HYDRAULIC PUMP DRIVE / EMBRAYAGE PAR POMPE HYRAULIQUE	05/180
HYDRAULIKKOMPONENTEN / HYDRAULIC COMPONENTS / SYSTEM HYDRAULIQUE	
HYDRAULIKTANK / HYDRAULIC TANK / RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	06/10
ZAHNRADPUMPE / GEAR PUMP / POMPE D'ENGRENAGE	06/20
HYDRAULIKPUMPE ZERLEGT SP / HYDRAULIK PUMP DISASSEMBLED / POMPE HYDRAULIQUE DÉMONTÉ	06/30
ÖLKÜHLER / OIL COOLER / RADIATEUR D'HUILE	06/40
FAHRANTRIEB / DRIVE UNIT / MOTO RÉDUCTUEUR TRANSLATION	06/50
MOBILSTEUERBLOCK 1 SP / CONTROL VALVE 1 / DISTRIBUTEUR 1	06/60
MOBILSTEUERBLOCK 2 SP / CONTROL VALVE 2 / DISTRIBUTEUR 2	06/70
STEUERÖLEINHEIT / CONTROLOIL UNIT / UNITÉ D'HUILE DE CONTRÔLE	06/80
DREHDURCHFÜHRUNG / TURNING JOINT / EXÉCUTION ROTATIVE	06/90
DREHANTRIEB / SWIVEL DRIVE / MOTEUR D'ORIENTATION	06/100
NACHSAUGBLOCK / SUCTION BLOCK / BLOC À SUCCION	06/110
UMSCHALTVENTIL / CHANGE OVER VALVE / SOUPAPE DE COMMUTATION	06/120
FAHRVENTIL / DRIVING VALVE / SOUPAPE DE CONDUITE	06/130
VENTIL ZUSATZHYDRAULIK / PILOT OPPERATED CHECK VALVES / HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	06/140
HANDSTEUERVENTIL / JOYSTICK / LEVIER DE JEUX	06/150
SPERRVENTIL / BLOCK VALVE / SOUPAPE DE D'ARRÊT	06/160
PLANIERSCHILDVENTIL / BLADE VALVE / SOUPAPE DE BOUCLIER	06/170
HYDRAULIKZYLINDER / HYDRAULIC CYLINDER / VERINS HYDRAULIQUE	
PLANIERSCHILDZYLINDER / BLADE CYLINDER / CYLINDRE AU BOUCLIER	07/10
KIPPZYLINDER / TILT RAM / CYLINDRE BASCULANT	07/10
PLANIERSCHILDZYLINDER / BLADE CYLINDER / CYLINDRE AU BOUCLIER	07/20
SCHWENKZYLINDER / BOOM OFFSET CYLINDER / CYLINDRE PIVOTANT	07/30
HUBARMZYLINDER / BOOM CYLINDER / VÉRIN FLÈCHE	07/40

MidWestTech | Wacker Neuson 3602 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015255

Order the manual at mid-west-tech.com >