Ersatzteilliste

Spare parts list
Catalogue de pièces détachées

Raupenbagger

Crawler excavator

Pelles sur chenilles

6002




Fahrzeugtyp Vehicle model Véhicule modèle	**6002 RD**
Ab Fabrikations-Nr. Valid from serial no. Valable à partir de no. de série	**000707/1998 / AA00098**
Ausgabe Edition Edition	**9.4 / Jul 2010**
Best. Nummer Spare part no. No. de pièce détachée	**1000015260**

WACKER NEUSON

MidWestTech | Wacker Neuson 6002 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015260


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000072635		1,00 ST	RELAISPLATTE	RELAY PLATE	PLAQUE DE RELAIS
2	1000094952		4,00 ST	KÄFIGMUTTER	CAGE NUT	ÉCROU NOYÉ
3	1000015430		4,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
4	1000015436		4,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
5	1000082237		8,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
6	1000094953		4,00 ST	KÄFIGMUTTER	CAGE NUT	ÉCROU NOYÉ
7	1000021896		1,00 ST	ABDECKUNG RELAISKASTEN	RELAY BOX COVER	COUVERCLE DE LA BOITE À RELAIS
8	1000094962		4,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
9	1000082608		4,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
10	1000085380		4,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
11	1000012887		1,00 ST	STARTRELAIS	START RELAY	RELAIS DE DÉPART
12	1000012332		1,00 ST	RELAIS (ABSTELLMAGNET)	RELAY CUTOFF SOLENOID	RELAIS DE L'AIMANT D'ARRÊT
13	1000012334		1,00 ST	ZEITRELAIS	TIME RELAY	RELAIS TEMPORISATEUR
14	1000005108		1,00 ST	ZEITRELAIS	TIME RELAY	RELAIS TEMPORISATEUR
15	1000021897		1,00 ST	SICHERUNGSGEHÄUSE	FUSE BOX	BOÎTE DE SÉCURITÉ
16	1000015339		2,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
17	1000021579	E: AB01225	1,00 ST	ABSCHOTTBLECH	RELAY PLATE	TÔLE À ISOLER DE LA BOÎTE DE RELAIS
18	1000015405		6,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
19	1000081955		1,00 ST	STREIFENSICHERUNG	BLADE FUSE	FUSIBLE DE LAME
20	1000085588		6,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL

MidWestTech | Wacker Neuson 6002 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015260


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000080669		1,00 ST	AUFKLEBER NEUSON LOGO POWER	STICKER NEUSON LOGO POWER	AUTOCOLLANT NEUSON LOGO POWER
2	1000015238		4,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
3	1000080683		3,00 ST	AUFKLEBER TYPENLOGO	STICKER TYPE LOGO	AUTOCOLLANT LOGO DE TYPE
4	1000015239		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
5	1000080681		2,00 ST	AUFKLEBER NEUSON LOGO OUTLINE	STICKER NEUSON LOGO OUTLINE	AUTOCOLLANT NEUSON LOGO OUTLINE
6	1000080720		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
7	1000094856		1,00 ST	AUFKLEBER REINIGUNGSARB..DE	STICKER CLEANING..DE	ETTICHETTA ADHÉSIVE
8	1000080553		1,00 ST	AUFKLEBER LWA 99	STICKER LWA 99	AUTOCOLLANT LWA 99
9	1000080691		1,00 ST	AUFKLEBER LPA 74	STICKER LPA 74	AUTOCOLLANT LPA 74
10	1000080515		1,00 ST	AUFKLEBER DIESEL	STICKER DIESEL	AUTOCOLLANT DIESEL
11	1000080524		1,00 ST	AUFKLEBER DOZER BLADE	STICKER DOZER BLADE	AUTOCOLLANT DOZER BLADE
12	1000080531		1,00 ST	AUFKLEBER BOOM DOWN	STICKER BOOM DOWN	AUTOCOLLANT BOOM DOWN
13	1000080528		1,00 ST	AUFKLEBER TRAVEL RIGHT	STICKER TRAVEL RIGHT	AUTOCOLLANT TRAVEL RIGHT
14	1000080526		1,00 ST	AUFKLEBER TRAVEL LEFT	STICKER TRAVEL LEFT	AUTOCOLLANT TRAVEL LEFT
15	1000080535		1,00 ST	AUFKLEBER STICK OUT	STICKER STICK OUT	AUTOCOLLANT STICK OUT
16	1000080516		1,00 ST	AUFKLEBER HYDRAULIKÖL	STICKER HYDRAULIC OIL	AUTOCOLLANT DE L'HUILE HYDRAULIQUE
17	1000080522		1,00 ST	AUFKLEBER ATTENTION	STICKER ATTENTION	AUTOCOLLANT DE L'ATTENTION
18	1000015240		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
19	1000080709		4,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
20	1000015234		2,00 ST	AUFKLEBER NEUSON LOGO OUTLINE	STICKER NEUSON LOGO OUTLINE	AUTOCOLLANT NEUSON LOGO OUTLINE
21	1000019164		1,00 ST	AUFKLEBER RAUTE	STICKER RHOMBOID	AUTOCOLLANT DU LOSANGE
22	1000015236		1,00 ST	AUFKLEBER TYPENLOGO	STICKER TYPE LOGO	AUTOCOLLANT LOGO DE TYPE
23	1000080530		2,00 ST	AUFKLEBER PFEIL	STICKER ARROW	AUTOCOLLANT DE LA FLÈCHE
24	1000020795		1,00 ST	AUFKLEBER NEUSON LOGO OUTLINE	STICKER NEUSON LOGO OUTLINE	AUTOCOLLANT NEUSON LOGO OUTLINE
25	1000015235		1,00 ST	AUFKLEBER RAUTE	STICKER RHOMBOID	AUTOCOLLANT DU LOSANGE
26	1000080517		1,00 ST	AUFKLEBER SCHMIEREMPFEHLUNG	STICKER RECOM. GREASING	AUTOCOLLANT RECOMMANDATION LUBRIFIC.
28	1000094939		1,00 ST	TYPENSCHILD	TYPE PLATE	PANNEAU-TYPE
30	1000080745		1,00 ST	AUFKLEBER BETÄTIGUNGSSEILE	STICKER ACTUATING ROPE	AUTOCOLLANT DES CÂBLES D'ACTIVITÉ
31	1000094859		1,00 ST	AUFKLEBER REINIGUNGSARB..FR	STICKER CLEANING..FR	ETTICHETTA ADHÉSIVE
32	1000094860		1,00 ST	AUFKLEBER REINIGUNGSARB..IT	STICKER CLEANING..IT	ETTICHETTA ADHÉSIVE
33	1000074527		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET	JEU D'AUTOCOLLANT

MidWestTech | Wacker Neuson 6002 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015260

Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000017254	B=1200mm	1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL 1200MM (150 L) KZ LS SWS	TILTING BUCKET 1200MM (150 L) SDS QHS	GODET DE CURAGE ORIENT.1200MM (150 L) BB
2	1000017255	B=1400mm	1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL 1400MM (180 L) KZ LS SWS	TILTING BUCKET 1400MM (180 L) SDS QHS	GODET DE CURAGE ORIENT.1400MM (180 L) BB
3	1000015475		1,00 ST	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR
4	1000015419		1,00 ST	KRONENMUTTER	CROWN NUT	ÉCROU CRÉNELÉ
5	1000187580		1,00 ST	SCHWENKLÖFFELZYLINDER	SWIVEL BUCKET CYLINDER	CYLINDRE À GODET PIVOTANT
6	1000073263		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
7	1000085318		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
8	1000015416		2,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
9	1000073264		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
10	1000022334		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
11	1000072832		1,00 ST	KONSOLE SCHWENKLÖFFEL	CONSOLE SWIVEL BUCKET	CONSOLE DE LA GODET PIVOTANT
12	1000073262		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
13	1000020875		2,00 ST	STAHLBUCHSE	STEEL BUSHING	BAGUE EN ACIER
14	1000072833		1,00 ST	SCHEIBE	SWIVEL BUCKET SPACER	RONDELLE DE LA GODET PIVOTANT
15	1000085662		1,00 ST	SPLINT	COTTERPIN	GOUPILLE
16	1000020783		1,00 ST	KAPPE SCHMIERNIPPEL	CAP GREASE NIPPLE	BONNET DU GRAISSEUR
17	1000015492		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
18	1000016720		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
19	1000076800		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
20	1000083018		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
21	1000109375		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
22	1000109419		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
23	1000109374		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
24	1000109418		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
25	1000015493		2,00 ST	VERSCHRAUßUNG	SCREW JOINT	RACCORD
25	1000083018		2,00 ST	VERSCHRAUßUNG	SCREW JOINT	RACCORD
26	1000012957		1,00 ST	SCHRAUßKUPPLUNG	SCREW COUPLING	COUPLEUR À VIS
26	1000003016		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
27	1000002992		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
27	1000012959		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
28	1000012956		1,00 ST	SCHRAUßKUPPLUNG	SCREW COUPLING	COUPLEUR À VIS
28	1000003017		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
29	1000012958		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
29	1000002993		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION

MidWestTech | Wacker Neuson 6002 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015260

Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT / CONTENT / SOMMAIRE

BEZEICHNUNG / PART NAME / DESIGNATION	SEITE / PAGE / PAGE
DREHANTRIEB SWIVEL DRIVE MOTEUR D´ORIENTATION	06/100
MOBILSTEUERBLOCK 1 (SERIE AA) SP VALVE BLOCK 1 DISTRIBUTEUR 1	06/110
MOBILSTEUERBLOCK 2 SP VALVE BLOCK 2 DISTRIBUTEUR 2	06/120
MOBILSTEUERBLOCK 3 SP CONTROL VALVE 3 DISTRIBUTEUR 3	06/130
MOBILSTEUERBLOCK (OPTION KNICKARM) SP VALVE BLOCK (OPTION) DISTRIBUTEUR (OPTION)	06/140
MOBILSTEUERBLOCK (OPTION3.STEUERKREIS)SP VALVE BLOCK (OPTION) DISTRIBUTEUR (OPTION)	06/150
STEUERÖLEINHEIT CONTROLOIL UNIT UNITÉ D'HUILE DE CONTRÔLE	06/160
WECHSELVENTILBLOCK VALVE BLOCK BLOC DE CLAPETS	06/170
VERTEILERBLOCK DISTRIBUTOR BLOCK BLOC DE DISTRIBUTION	06/180
VERTEILERBLOCK (OPTION KNICKARM) SP DISTRIBUTION BLOCK (OPTION) BLOC DE DISTRIBUTION (OPTION)	06/190
UMSCHALTVENTIL CHANGE OVER VALVE SOUPAPE DE COMMUTATION	06/200
HANDSTEUERVENTIL JOYSTICK LEVIER DE JEUX	06/210
PLANIERSCHILDVENTIL BLADE VALVE SOUPAPE DE BOUCLIER	06/220
FAHRVENTIL DRIVING VALVE SOUPAPE DE CONDUITE	06/230
VENTIL ZUSATZHYDRAULIK PILOT OPPERATED CHECK VALVES HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	06/240
MAGNETVENTIL (OPTION) SP SOLENOID VALVE (OPTION) CLAPET MAGNETIQUE (OPTION)	06/250
4/3 WEGEVENTIL (OPTION) SP 4/3 VALVE (OPTION) CLAPET (OPTION)	06/260
8/2 WEGEVENTIL (OPTION) SP 8/2 VALVE (OPTION) CLAPET (OPTION)	06/270
HYDRAULIKZYLINDER HYDRAULIC CYLINDER VERINS HYDRAULIQUE	
HUBARMZYLINDER LIFTARM RAM CYLINDRE DE BRAS DE COURSE	07/10
HUBARMZYLINDER LIFTARM RAM CYLINDRE DE BRAS DE COURSE	07/20
HUBARMZYLINDER (OPTION KNICKARM) SP LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) VÉRIN DE FLÈCHE (OPTION)	07/30
LÖFFELSTIELZYLINDER DIPPER ARM CYLINDER VÉRIN BALANCIER	07/40
LÖFFELSTIELZYLINDER DIPPER ARM CYLINDER VÉRIN BALANCIER	07/50
LÖFFELZYLINDER BUCKET CYLINDER VÉRIN DE GODET	07/60
SCHWENKZYLINDER BOOM OFFSET CYLINDER CYLINDRE PIVOTANT	07/70
PLANIERSCHILDZYLINDER BLADE CYLINDER CYLINDRE AU BOUCLIER	07/80
KNICKZYLINDER BUCKLE CYLINDER CYLINDRE DE FLAMBAGE	07/90
HYDRAULIK INSTALLATION HYDRAULIC INSTALLATION INSTALLATION HYDRAULIQUE	
HYDRAULIKPUMPE INSTALLATION HYDRAULIC PUMP INSTALLATION INST. POMPE HYDRAULIQUE	08/10
ÖLKÜHLER INSTALLATION OIL COOLER INSTALLATION INSTALLATION RÉFRIGÉRANT À L'HUILE	08/20
DREHANTRIEB INSTALLATION TURNTABLE DRIVE UNIT INSTALLATION INST. MOTEUR D'ORIENTATION	08/30
DREHANTRIEB INSTALLATION TURNTABLE DRIVE UNIT INSTALLATION INST. MOTEUR D'ORIENTATION	08/40
FAHRANTRIEB INSTALLATION TRAVELLING GEAR INSTALLATION MOTEUR DE TRANSLATION INST.	08/50
STEUERBLOCK INSTALLATION INSTALLATION CONTROL VALVE INSTALLATION DISTRIBUTEUR	08/60
WECHSELVENTILBLOCK INST. INSTALLATION VALVE INSTALLATION CLAPET	08/70
STEUERÖLEINHEIT INSTALLATION INST. PILOT OIL SUPPLY UNIT INST. UNITE DE PILOTAGE A BASSE PRESSION	08/80
SCHWENKZYLINDER INSTALLATION BOOM OFFSET CYLINDER INSTALLATION INST. VÉRIN DEPORT DE FLÈCHE	08/90
PLANIERSCHILDZYLINDER INSTALLATION DOZER BLADE CYLINDER INSTALLATION INST. VERIN LAME NIVELEUSE	08/100
ARMSYSTEM INSTALLATION ARMSYSTEM INSTALLATION INSTALLATION FLÈCHE	08/110
VERROHRUNG KNICKARM PIPES SET BENTARM COLONNE DE CUVELAGE DU BRAS DE FLAMBAGE	08/120
KNICKARM INSTALLATION INST. LUFFING BOOM INST. FLÈCHE	08/130
GREIFERANBAU (OPTION) SP GRAB EQUIPMENT (OPTION) EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTION)	08/140
GREIFERANBAU 2 KUGELHÄHNE (OPTION) SP GRAB EQUIPMENT BALL VALVE (OPTION) EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTION)	08/150
HANDSTEUERVENTILE INSTALLATION HAND LEVERS INSTALLATION INSTALLATION MANIPULATEURS	08/160
HANDSTEUERVENTILE INST. (OPTION) SP INST. HAND LEVER VALVES (OPTION) INST. MANIPULATEURS (OPTION)	08/170
VORSTEUERVENTILE INSTALLATION INSTALLATION PILOT OPPERATED CHECK VALVE INSTALLATION CLAPETS A BASSE PRESSION	08/180
VORSTEUERVENTILE INST. (OPTION) SP INST. PILOT OP. CHECK VALVES (OPTION) INST. CLAPET A BASSE PRESSION (OPTION)	08/190
ZUSATZHYDRAULIK ELEKTRISCH (OPTION) SP ELECTRICAL AUXILIARY FUNCTION (OPTION) FUNCTION AUXILIAIRES ÉLECTRICAL (OPTION)	08/200
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG D. STALLING LOAD WARNING G EFFORT DE CALAGE D'AVERTISSEMENT A	08/210
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FRANKREICH OVERLOAD WARNING F EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT F	08/220
VORSTEUERUNG INSTALLATION (OPTION) SP PILOT CONTROL (OPTION) COMMANDE (OPTION)	08/230
3. STEUERKREIS INSTALLATION (OPTION) SP 3. HYDRAULIC CIRCUIT (OPTION) 3. CIRCUIT DE COMMANDE (OPTION)	08/240
ELEKTRO INSTALLATION ELECTRICAL INSTALLATION INSTALLATION ELECTRIQUE	
KABELBAUM WIRING HARNESS FAISCEAU ÉLECTRIQUE	09/10
KABELBAUM WIRING HARNESS FAISCEAU ÉLECTRIQUE	09/20
KABELBAUM WIRING HARNESS FAISCEAU ÉLECTRIQUE	09/30
KABELBAUM (OPTION KNICKARM) SP WIRE HARNESS (OPTION LUFFING BOOM) FAISCEAU DE CÂBLES (OPTION)	09/40
RELAISKASTEN RELAY CASE BOÎTE DE RELAIS	09/50
RELAISKASTEN INSTALLATION INSTALLATION RELAIS BOX INSTALLATION BOITE DE RELAIS	09/60
CHASSISSCHEINWERFER CHASSIS HEADLIGHT PHARE DU CHÂSSIS	09/70
ARMSCHEINWERFER HEADLIGHTS PHARE	09/80
KABINENSCHEINWERFER (OPTION) SP CABIN HEADLIGHT (OPTION) PHARE DU CABINE (OPTION)	09/90
BATTERIE BATTERY BATTERIE	09/100
HUPE HORN AVERTISSEUR	09/110
ZUBEHÖR ATTACHEMENT OUTILLAGE	
WERKZEUG TOOLS OUTIL	10/10
AUFKLEBER STICKER AUTOCOLLANT	10/20
SWS-GABEL QUICK-HITCH COUPLER ATTACHE RAPIDE	10/30
TIEFLÖFFEL BUCKET GODET	10/40
TIEFLÖFFEL SWS BUCKET QHS GODET ATTACHE RAPIDE	10/50
GRABENRÄUMLÖFFEL DITCHING BUCKET GODET DE CURAGE	10/60
GRABRÄUMLÖFFEL SWS DITCHING BUCKET QHS GODET DE CURAGE ATT.RAP.	10/70
SCHWENKLÖFFEL TILTING BUCKET GODET DE CURAGE ORIENT.	10/80
SCHWENKLÖFFEL (LÖFFELSTIEL LANG) SP BUCKET OFFSET (DIPPER STICK LONG) DEPORT DE GODET (BALANCIER LONG)	10/90
SCHWENKLÖFFEL SWS TILTING BUCKET QHS GODET DE CURAGE ORIENT.	10/100
SCHWENKLÖFFEL SWS (LÖFFELSTIEL LANG) SP BUCKET OFFSET (DIPPER STICK LONG) DEPORT DE GODET (BALANCIER LONG)	10/110
SCHWENKLÖFFELZYLINDER SWIVEL BUCKET CYLINDER CYLINDRE À GODET PIVOTANT	10/120

MidWestTech | Wacker Neuson 6002 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000015260

Order the manual at mid-west-tech.com >