Ersatzteilliste

Spare parts list
Catalogue de pièces détachées

Dumper

Dumper

Dumper

6001




Fahrzeugtyp Vehicle model Véhicule modèle	**6001**
Ab Fabrikations-Nr. Valid from serial no. Valable à partir de no. de série	**AA60004D**
Ausgabe Edition Edition	**4.6 / Okt 2010**
Best. Nummer Spare part no. No. de pièce détachée	**1000113932**

WACKER NEUSON

MidWestTech | Wacker Neuson 6001 Dumper Parts Manual | Publication 1000113932


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000104094		1,00 ST	HYDRAULIKTANK	HYDRAULIC TANK	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE
2	1000068811		1,00 ST	RÜCKLAUFFILTER	REFLUX FILTER	FILTRE HYDRAULIQUE
3	1000004556		1,00 ST	RÜCKLAUFFILTEREINSATZ	REFLUX FILTER INSERT	CARTOUCHE FILTRANTE DE REFLUX
4	1000085468		2,00 ST	ZYLINDERSCHRAUBE	CHEESE HEAD SCREW	VIS A TETE CYLINDRIQUE
5	1000015438		4,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
6	1000085566		1,00 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE	LOCK SCREW	BOUCHON DE GRAISSAGE
7	1000085115		1,00 ST	REDUZIERSTUTZEN G1->G1/2	REDUCTION JOINT G1->G1/2	UNION DE REDUCTION
8	1000015494		1,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
9	1000109635		1,00 ST	EINFÜLLSTUTZEN	FILLER PIPE	GOULOT
10	1000085544		6,00 ST	FLACHKOPFSCHRAUBE	FLAT HEAD SCREW	VIS DE TÊTE PLATE
11	1000082621		6,00 ST	FEDERRING	SPRING WASHER	RONDELLE ARRÊTOIR
12	1000001852		1,00 ST	SCHAUGLAS	VIEW GLASS	JAUGE DE NIVEAU
13	1000015364		4,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
14	1000094974		6,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
15	1000015408		2,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
16	1000015359		2,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
17	1000015448		8,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
18	1000015416		4,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
19	1000085316		2,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
20	1000003233		1,00 ST	STEUERVENTIL	CONTROL VALVE	VANNE DE COMMANDE
21	1000082502		1,00 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE	LOCK SCREW	BOUCHON DE GRAISSAGE
22	1000107657		1,00 ST	KONSOLE SCHIEBER	CONSOLE PUSHER	CONSOLE DE LA VANNE
23	1000068821		1,00 ST	DECKEL FÜR RÜCKLAUFFILTER	COVER BACK FLOW FILTER	COUVERCLE DU FILTRE DE REFLUX
24	1000068817		1,00 ST	DICHTSATZ RÜCKLAUFFILTER	SEAL KIT BACK FLOW FILTER	POCHETTE DE JOINTS DU FILTRE DE REFLUX
25	1000013055		1,00 ST	DICHTRING	SEAL RING	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

MidWestTech | Wacker Neuson 6001 Dumper Parts Manual | Publication 1000113932


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000081788		1,00 ST	BATTERIE	BATTERY	BATTERIE
2	1000068333		1,00 ST	BATTERIEWINKEL	BATTERY ANGLE PIECE	ANGLE DE BATTERIE
3	1000165750		2,00 ST	ZUGSTANGE	TIE ROD	TIRANT
4	1000094966		2,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
5	1000085588		3,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
6	1000094974		1,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
7	1000081683		2,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
8	1000099420		1,00 ST	KONSOLE	CONSOLE	CONSOLE
9	1000081674		1,00 ST	BATTERIETRENNSCHALTER	SHUT OFF SWITCH	COUPE BATTERIE
10	1000018400		2,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
11	1000082505		2,00 ST	SENKSCHRAUBE	COUNTERSUNK SCREW	VIS À TÊTE NOYÉE
12	1000156109		1,00 ST	KABEL	PLUS CABLE	CÂBLE POSITIF
13	1000156096		1,00 ST	KABEL	PLUS CABLE	CÂBLE POSITIF
14	1000156110		1,00 ST	KABEL	MINUS CABLE	CÂBLE NÉGATIF
15	1000095354		1,00 ST	ZAHNSCHEIBE	EDGED DISC	RONDELLE ÉVENTAIL
15	1000063176		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
16	1000064990		1,00 ST	MASSEBAND	EARTH STRAP	BANDE DE MASSE
17	1000015364		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
18	1000084909		1,00 ST	TRENNSCHALTERSCHLÜSSEL	CUTOFF SWITCH KEAY	CLÉ DE SECTIONNEUR

MidWestTech | Wacker Neuson 6001 Dumper Parts Manual | Publication 1000113932

Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	QTY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000100166		2,00 ST	AUFKLEBER TYPENLOGO	STICKER TYPE LOGO	AUTOCOLLANT LOGO DE TYPE
2	1000015240		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
3	1000080846		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
4	1000081095		1,00 ST	AUFKLEBER LWA 105 NEU	STICKER LWA 105 NEW	AUTOCOLLANT LWA 105 NOUVEAU
5	1000080943		1,00 ST	AUFKLEBER BETRIEBSANLEITUNG LESEN	READ INSTRUCTION MANUAL	AUTOCOLLANT INSTRUCTIONS DE SERVICE
6	1000081044		1,00 ST	AUFKLEBER ÖFFNEN DER MOTORHAUBE	STICKER OPEN ENG.HOOD	AUTOCOLLANT OUVRIR LE CAPOT
7	1000015242		1,00 ST	AUFKLEBER DER SITZ-BECKEN...	STICKER SEAT LAP	AUTOCOLLANT LE BIDET ...
8	1000080516		1,00 ST	AUFKLEBER HYDRAULIKÖL	STICKER HYDRAULIC OIL	AUTOCOLLANT DE L'HUILE HYDRAULIQUE
9	1000101091		1,00 ST	PLAKETTE	BADGE	PLAQUE
10	1000105189		1,00 ST	AUFKLEBER	STICKER	AUTOCOLLANT
11	1000079925		1,00 ST	AUFKLEBER GÄNGE	STICKER GEARS	AUTOCOLLANT DES VITESSES
12	1000080515		1,00 ST	AUFKLEBER DIESEL	STICKER DIESEL	AUTOCOLLANT DIESEL
13	1000080942		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
14	1000081039		1,00 ST	AUFKLEBER SERIENNUMMER	STICKER SERIAL NUMBER	AUTOCOLLANT DU NUMÉRO DE SÉRIE
15	1000015238		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
16	1000081036		1,00 ST	AUFKLEBER DUMPER HEBEN	STICKER DUMPER LIFTING	AUTOCOLLANT À DÉTERRER DU DUMPER
17	1000080941		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
18	1000080940		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
19	1000080948		1,00 ST	AUFKLEBER MULDE KIPPEN	STICKER TILT BUCKET	AUTOCOLLANT À BASCULER DE L'AUGE
20	1000080949		1,00 ST	AUFKLEBER MULDE SCHWENKEN	STICKER TURN BUCKET	AUTOCOLLANT À PIVOTER DE L'AUGE
21	1000062293		2,00 ST	AUFKLEBER 25KM	STICKER 25 KMH	AUTOCOLLANT DE 25 KILOMÈTRE-HEURE
22	1000081035		1,00 ST	AUFKLEBER SCHRÄGFAHRT DUMPER	STICKER TRANSV. DUMPER	AUTOCOLLANT COURSE TRANSVERSALE DUMPER
23	1000129029		4,00 ST	AUFKLEBER 3,25BAR	STICKER 3,25 BAR	AUTOCOLLANT DE 3,25 BAR
24	1000105188		1,00 ST	AUFKLEBER	STICKER	AUTOCOLLANT
25	1000070937		1,00 ST	TYPENSCHILD	TYPE PLATE	PANNEAU-TYPE
26	1000108325		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET	JEU D'AUTOCOLLANT

MidWestTech | Wacker Neuson 6001 Dumper Parts Manual | Publication 1000113932

Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT / CONTENT / SOMMAIRE

BEZEICHNUNG PART NAME DESIGNATION	SEITE PAGE PAGE

UNTERWAGEN
UNDERCARRIAGE
CHÂSSIS INFERIEUR

VORDERTEIL RAHMEN (FRONT TIP) SP FRONT PART CHÂSSIS (FRONT TIP) CHASSIS DEVANT (FRONT TIP)	01/10
VORDERTEIL RAHMEN (POWERSWIVEL) SP FRONT PART CHÂSSIS (POWER TIP) CHASSIS DEVANT (POWER TIP)	01/20
HINTERTEIL RAHMEN 1 SP REAR PART FRAME 1 CÔTÉ DE DERRIÈRE 1	01/30
HINTERTEIL RAHMEN 2 SP REAR PART CHASSIS 2 CÔTÉ DE DERRIÈRE 2	01/40
GELENKTEIL ARTICULATION PIECE PIÈCE ARTICULÉE	01/50
SCHWENKKONSOLE (POWERSWIVEL) SP SWING BRACKET (POWERSWIVEL) SUPPORT BALANCEMENT (POWERSWIVEL)	01/60
SCHWENKVERRIEGELUNG SWIVEL LOCK VERROUILLAGE PIVOTANT	01/70
FAHRWERK UNDERCARRIAGE CHÂSSIS	01/80
GEHÄUSE (VORDERACHSE) SP CENTRAL HOUSING (FRONT AXLE) BOÎTE (AVANT-TRAIN)	01/90
DIFFERENTIAL (VORDERACHSE) SP DIFFERENTIAL (FRONT AXLE) DIFFERENTIEL (AVANT-TRAIN)	01/100
ACHSKÖRPER, RADNABE (VORDERACHSE) SP AXLE CASE, WHEEL HUB (FRONT AXLE) CORPS D'ESSIEU,MOYEU DE ROUE AVANT-TRAIN	01/110
BREMSE (VORDERACHSE) SP BRAKE (FRONT AXLE) FREIN (AVANT-TRAIN)	01/120
GEHÄUSE (HINTERACHSE) SP HOUSING (REAR AXLE) BOÎTE (ESSIEU ARRIÈRE)	01/130
DIFFERENTIAL DIFFERENTIAL AXLE DIFFÉRENTIEL DE L'ESSIEU	01/140
ACHSKÖRPER, RADNABE (HINTERACHSE) SP AXLE CASE, WHEEL HUB (REAR AXLE) CORPS D'ESSIEU,MOYEU DE ROUE ESSIEU ARRI	01/150
BREMSE (HINTERACHSE) SP BRAKE (REAR AXLE) FREIN (ESSIEU D'ARRIÈRE)	01/160
VERTEILERGETRIEBE DISTRIBUTOR GEAR-BOX BOÎTE DE TRANSFERT	01/170

OBERWAGEN
UPPERCARRIAGE
CHÂSSIS

STEUERSTAND PILOT STAND STAND DE COMMANDE	02/10
STEUERSTANDERHÖHUNG SP CONTROL STAND INCREASE COMMANDEZ L'AUGMENTATION DE STAND	02/20
BODENBLECH FLOOR PLATE TÔLE FONCIÈRE	02/30
FUSSBREMSE FOOT BRAKE FREIN À PÉDALE	02/40
HANDBREMSE HAND BRAKE FREIN À MAIN	02/50
KUPPLUNG COUPLING COUPLEUR	02/60
MOTORHAUBE ENGINE HOOD CAPOT	02/70

Mulde SP
SKIP
AUGE

MULDE (FRONT TIP) SP SKIPPER (FRONT TIP) BENNE (FRONT TIP)	03/10
MULDE (POWERSWIVEL) SP SKIP (POWERSWIVEL) AUGE (POWERSWIVEL)	03/20

DIESELMOTOR
ENGINE
MOTEUR

DIESELMOTOR DIESEL ENGINE MOTEUR DIESEL	04/10
MOTORLAGERUNG ENGINE BEDDING SUSPENSION DU MOTEUR	04/20
KÜHLER COOLER RADIATEUR	04/30
LUFTFILTER AIR CLEANER FILTRE À AIR	04/40
AUSPUFF EXHAUST ÉCHAPPEMENT	04/50
KRAFTSTOFFTANK FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	04/60
KRAFTSTOFFVERSORGUNG FUEL SYSTEM RAVITAILLEMENT EN CARBURANT	04/70
GASBETÄTIGUNG SPEED ACTUATING COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR	04/80
ZYLINDERBLOCK CYLINDER BLOCK BLOC-CYLINDRES	04/90
ZYLINDERKOPF CYLINDER HEAD CULASSE	04/100
VENTILDECKEL VALVE COVER COUVERCLE DE SOUPAPE	04/110
VENTILSTEUERUNG VALVE CONTROLLING CONTRÔLE DE SOUPAPE	04/120
NOCKENWELLE CAMSHAFT ARBE À CAMES	04/130
ANSAUGKRÜMMER SUCTION MANIFOLD COLLECTEUR D'ADMISSION	04/140
ANSAUGKRÜMMER SUCTION MANIFOLD COLLECTEUR D'ADMISSION	04/150
KURBELWELLE, KOLBEN CRANKSHAFT, PISTON PISTONS/VILEBREQUIN	04/160
SCHMIERÖLPUMPE LUB.OIL PUMP POMPE À HUILE MOTEUR	04/170
EINSPRITZANLAGE FUEL INJECTION EQUIPMENT SYSTEME D'INJECTION	04/180
THERMOSTAT THERMOSTAT THERMOSTAT	04/190
WANDLERGETRIEBE CONVERTER GEAR BOX BOÎTE DE VITESSES DE CONVERTISSEUR	04/200
FESTSTELLBREMSE PARKING BRAKE FREIN DE STATIONNEMENT	04/210
SCHALTUNG SHIFT ASSY CHANGEMENT DE VITESSE	04/220

HYDRAULIKKOMPONENTEN
HYDRAULIC COMPONENTS
SYSTEM HYDRAULIQUE

ÖLTANK (FRONT TIP) SP HYDRAULIC OIL TANK (FRONT TIP) RESERVOIR HUILE HYDRAULIQUE (FRONT TIP)	05/10
ÖLTANK (POWERSWIVEL) SP HYDRAULIC OIL TANK (POWERSWIVEL) RESERVOIR HUILE HYDR. (POWERSWIVEL)	05/20
ÖLKÜHLER OIL COOLER RADIATEUR D'HUILE	05/30
ZAHNRADPUMPE GEAR PUMP POMPE D'ENGRENAGE	05/40
LENKUNG STEERING UNIT DIRECTION	05/50
STEUERSCHIEBER (FRONT TIP) SP OPERATING VALVE (FRONT TIP) TIROIR (FRONT TIP)	05/60
STEUERSCHIEBER (POWERSWIVEL) SP OPERATING VALVE (POWERSWIVEL) CLAPET (POWERSWIVEL)	05/70
STEUERSCHIEBER ZERLEGT (POWERSWIVEL) SP OPERATING VALVE-DISASSEMBLED POWERSWIVEL CLAPET - DÉMONTÉ (POWERSWIVEL)	05/80

HYDRAULIKZYLINDER
HYDRAULIC CYLINDER
VERINS HYDRAULIQUE

HAUPTBREMSZYLINDER MASTERBRAKE CYLINDER CYLINDRE RÉCEPTEUR PRINCIPAL	06/10
LENKZYLINDER STEERING CYLINDER CYLINDRE DE DIRECTION	06/20
KIPPZYLINDER (FRONT TIP) SP BUCKET TILT CYLINDER (FRONT TIP) VÉRIN (FRONT TIP)	06/30
KIPPZYLINDER (POWERSWIVEL) SP BUCKET TILT CYLINDER (POWERSWIVEL) VÉRIN (POWERSWIVEL)	06/40
SCHWENKZYLINDER SP SWIVEL CYLINDER VÉRIN	06/50

HYDRAULIK INSTALLATION
HYDRAULIC INSTALLATION
INSTALLATION HYDRAULIQUE

ÖLKÜHLER INSTALLATION OIL COOLER INSTALLATION INSTALLATION RÉFRIGÉRANT À L'HUILE	07/10
ZAHNRADPUMPE INSTALLATION GEAR PUMP INSTALLATION INSTALLATION POMPE À ENGRENAGES	07/20
LENKUNG INSTALLATION INSTALLATION STEERING INSTALLATION DIRECTION	07/30
KIPPZYLINDER INSTALLATION (FRONT TIP) SP TILT CYLINDER INSTALLATION (FRONT TIP) INST. VÉRIN DE CHASSIS BASCULANT	07/40
KIPPZYLINDER INST. (POWERSWIVEL) SP TILT CYLINDER INSTALLATION (POWERSWIVEL) INST. VÉRIN DE CHASSIS BASCULANT (POWERS	07/50
SCHWENKZYLINDER INST. (POWERSWIVEL) SP BOOM OFFSET CYLINDER INSTALLATION INSTALLATION CYLINDRE PIVOTANT	07/60
FUSSBREMSE INSTALLATION FOOT BRAKE INSTALLTION INSTALLATION FREIN À PÉDALE	07/70
FUSSBREMSE INSTALLATION FOOT BRAKE INSTALLTION INSTALLATION FREIN À PÉDALE	07/80

ELEKTRO INSTALLATION
ELECTRICAL INSTALLATION
INSTALLATION ELECTRIQUE

MidWestTech | Wacker Neuson 6001 Dumper Parts Manual | Publication 1000113932

Order the manual at mid-west-tech.com >